



ATR-EXPORT



CHERY EQ7

Parámetros básicos

Modelo	EQ7	EQ7	EQ7	EQ7
Versión	Air 412	Air 512	Self Travel 512	Travel 512
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2023.09	2023.09	2024.08	2024.08
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	412	512	512	512
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	8	8	8	8
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	135	155	155	155
<u>Par máximo (N·m)</u>	225	285	285	285
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>Motor(Ps)</u>	184	211	211	211
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4675*1910*1660	4675*1910*1660	4675*1910*1660	4675*1910*1660
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	8	8	8	8
<u>Aceleración oficial de 0 a 50 km/h</u>	4.2	4	4	4
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180	180
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1,67	1,67	1,67	1,67
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros	○ Cuatro años o 150.000 kilómetros
<u>Póliza de garantía del primer propietario.</u>	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1718	1787	1769	1769
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2165	2165	2191	2191

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4675	4675	4675	4675
<u>Ancho (mm)</u>	1910	1910	1910	1910
<u>Altura (mm)</u>	1660	1660	1660	1660
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2830	2830	2830	2830
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1620	1620	1620	1620
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1629	1629	1629	1629
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	veintiuno	veintiuno	veintiuno	veintiuno
<u>Ángulo de salida (°)</u>	26	26	26	26
<u>Radio mínimo de giro (m)</u>	6	6	6	6
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero delantero (L)</u>	-	-	-	40
<u>Volumen del maletero (L)</u>	368-1250	368-1250	432-1296	432-1296

motor eléctrico

<u>Marca del motor trasero</u>	Chery Nueva Energía	Chery Nueva Energía	Chery Nueva Energía	Chery Nueva Energía
<u>Modelo de motor trasero</u>	112AB5	112AA1	112AA1	112AA1
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	135	155	155	155
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	184	211	211	211
<u>Par total del motor (N·m)</u>	225	285	285	285
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	135	155	155	155
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	225	285	285	285
	motor único	motor único	motor único	motor único



<u>Número de motores de accionamiento</u>				
<u>Disposición del motor</u>	Trasero	Trasero	Trasero	Trasero
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> Ningfu, Guangxi	<input type="radio"/> Ningfu, Guangxi	<input type="radio"/> Ningfu, Guangxi	<input type="radio"/> Ningfu, Guangxi
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	412	512	512	512
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	53,87	67.12	67.12	67.12
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	14.8	14.8	14.8	14.8
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	<input type="radio"/> No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	<input type="radio"/> No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	<input type="radio"/> No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	<input type="radio"/> No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	8	8	8	8
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 235/55R19	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 235/55R19	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Airbag del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila

<u>no abrochado</u>				
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo
<u>Modo de pedal único</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 8
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 1

función de Configuración

Opcional  - ninguno

<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> Cruce adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	-	-	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>batil eléctrico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave mecánica <input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave mecánica <input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Fuente de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuentes de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



<u>Luz de asistencia de giro</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	-	-	-	-
		El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico se puede abrir		
<u>elevadas eléctricas delanteras/traseras</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	-	<input type="radio"/> primera fila
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaoqi	<input type="radio"/> Hola Xiaoqi	<input type="radio"/> Hola Xiaoqi	<input type="radio"/> Hola Xiaoqi
<u>Reconocimiento de despertador del área de</u>	-	-	<input type="radio"/> área única	<input type="radio"/> área única

<u>voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación

Volante/espejo	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

Cargando	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Opcional	-	ninguno	
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila

Configuración	Configuración			
	○ Opcional - ninguno			
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	Calefacción (solo <input type="radio"/> asiento del conductor) Ventilación (solo <input type="radio"/> puesto del conductor)	Calefacción (solo <input type="radio"/> asiento del conductor) Ventilación (solo <input type="radio"/> puesto del conductor)
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración			
	○ Opcional - ninguno			
<u>Número de hablantes</u>	4 altavoces	4 altavoces	4 altavoces	8 parlantes

Aire	Configuración			
	○ Opcional - ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Contacto**

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano  
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: TRAVEL 512

























CHERY

奇瑞新能源

EQ7

汽车之家

看车·买车·用车·换车





























试试说: 你好, 小奇



暂无歌曲



2

2024/09 星期一



LO



LO






















(P) AUTO HOLD

0

km/h

0 kw

P

35.0°C 13:09  148km




31°C  
2.4 bar



31°C  
2.4 bar

29°C  
2.4 bar

29°C  
2.4 bar

 运动

CHE



