



ATR-EXPORT



JAC X8 E HOME

Modelo	X8 E Home	X8 E Home	X8 E Home	X8 E Home
<u>nivel</u>	Familiar	Jiaxing	Jiahe	Jiayue
<u>Tipo de energía</u>	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
<u>Normas de protección del medio ambiente.</u>	国VI	国VI	国VI	国VI
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.10	2024.09	2024.09	2024.09
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura WLTC (km)</u>	84	84	84	84
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	110	110	110	110
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	-	0,42	0,42	0,42
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	2.5	2.5	2.5	2.5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	-	30-80	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	20-90	20-90	20-90	20-90
caja de cambios	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 7 plazas			
<u>motor</u>	1.5T 152 caballos de fuerza L4			
<u>Motor(Ps)</u>	204	204	204	204
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4825*1870*1758	4825*1870*1758	4825*1870*1758	4825*1870*1758
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	7.7	7.7	7.7	7.7
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	170	170	170	170
<u>Consumo integral de combustible WLTC (L/100km)</u>	1.42	1.42	1.42	1.42
<u>Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) WLTC</u>	5.49	5.49	5.49	5.49
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	3.44	3.44	3.44	3.44
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 kilómetros			

<u>Peso en vacío (kg)</u>	1785	1785	1785	1785
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2375	2375	2375	2375

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4825	4825	4825	4825
<u>Ancho (mm)</u>	1870	1870	1870	1870
<u>Altura (mm)</u>	1758	1758	1758	1758
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2830	2830	2830	2830
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1575	1575	1575	1575
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1590	1590	1590	1590
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	21	21	21	21
<u>Ángulo de salida (°)</u>	21	21	21	21
<u>estructura del cuerpo</u>	Todoterreno	Todoterreno	Todoterreno	Todoterreno
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7
<u>Volumen del tanque de combustible (L)</u>	50	50	50	50
<u>Volumen del maletero (L)</u>	1800-2760	1800-2760	1800-2760	1800-2760

motor

<u>modelo de motor</u>	H15RT	H15RT	H15RT	H15RT
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1499	1499	1499	1499
<u>Desplazamiento(L)</u>	1.5	1.5	1.5	1.5
<u>Formulario de admisión</u>	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
<u>Diseño del motor</u>	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
<u>Disposición del cilindro</u>	yo	yo	yo	yo
<u>Número de cilindros (número)</u>	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro (número)</u>	4	4	4	4
<u>Tren de válvulas</u>	Doble árbol de levas en cabeza			
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	152	152	152	152
<u>Potencia máxima (kW)</u>	112	112	112	112

<u>Par máximo (N·m)</u>	210	210	210	210
<u>Velocidad de par máxima (rpm)</u>	4000	4000	4000	4000
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	110	110	110	110
<u>Tipo de energía</u>	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
<u>Grado de combustible</u>	No 92	No 92	No 92	No 92
<u>Método de suministro de combustible</u>	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
<u>Normas de protección del medio ambiente.</u>	国VI	国VI	国VI	国VI

motor eléctrico

<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ200XY0F0	TZ200XY0F0	TZ200XY0F0	TZ200XY0F0
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	150	150	150	150
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	204	204	204	204
<u>Par total del motor (N·m)</u>	320	320	320	320
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	150	150	150	150
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	320	320	320	320
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> Nuevas aerolíneas chinas			
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura WLTC (km)</u>	84	84	84	84
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	110	110	110	110

<u>Alcance completo CLTC (km)</u>	1100	1100	1100	1100
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	19.01	19.01	19.01	19.01
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	17.4	17.4	17.4	17.4
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	Ocho años o 150.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Ocho años o 150.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Ocho años o 150.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Ocho años o 150.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	-	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	-	0,42	0,42	0,42
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	2.5	2.5	2.5	2.5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	-	30-80	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	20-90	20-90	20-90	20-90
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche			
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	-	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	-	3.3	3.3	3.3

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión híbrida dedicada (DHT)			

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera			
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson			
<u>tipo de suspensión trasera</u>	<input type="radio"/> suspensión trasera con barra de torsión	<input type="radio"/> suspensión trasera con barra de torsión	<input type="radio"/> suspensión trasera con barra de torsión	<input type="radio"/> suspensión trasera con barra de torsión
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica			
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado			
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco			
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico			
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R18	<input type="radio"/> 235/50 R19	<input type="radio"/> 235/50 R19	<input type="radio"/> 235/50 R19
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R18	<input type="radio"/> 235/50 R19	<input type="radio"/> 235/50 R19	<input type="radio"/> 235/50 R19
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos			

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	-	adelante / atrás-	adelante / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	-	-	adelante / atrás

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> alarma de presión de neumáticos			
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila			
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Control de Configuración

estándar Opcional - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> adelante / atrás
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	-	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>sistema de crucero</u>	-	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> control de crucero
<u>sistema de navegación por satélite</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	-	-	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé

Apariencia/antirrobo Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>baúl de inducción</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Antirrobo electrónico del motor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	-	-	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Función de inicio remoto</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Pre calentamiento de la batería</u>				
<u>descarga externa</u>	-	○	○	○

Luces Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>fuelle de luz de cruce</u>	○ CONDUJO	○ CONDUJO	○ CONDUJO	○ CONDUJO
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	○ CONDUJO	○ CONDUJO	○ CONDUJO	○ CONDUJO
<u>Luces diurnas LED</u>	○	○	○	○
<u>faro automático</u>	-	○	○	○
<u>Altura del faro ajustable</u>	○	○	○	○
<u>Apagado retardado de faros</u>	○	○	○	○

claraboya/vidrio Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	-	El techo corredizo ○ panorámico se puede abrir	El techo corredizo ○ panorámico se puede abrir	El techo corredizo ○ panorámico se puede abrir
<u>elevallas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	-	-	○ coche entero	○ coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	-	-	○	○
<u>espejo de tocador del coche</u>	○ Asiento del conductor ○ copiloto	○ Asiento del conductor ○ copiloto	○ Asiento del conductor ○ copiloto	○ Asiento del conductor ○ copiloto
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	-	○	○	○

espejo Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	○ Ajuste eléctrico	○ Ajuste eléctrico	○ Ajuste eléctrico ○ Plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactable ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ Plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactable ○ Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar ○ Pantalla LCD ordinaria	○ Pantalla LCD ordinaria	○ Pantalla LCD ordinaria	○ Pantalla LCD ordinaria
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas
<u>Resolución de pantalla central</u>	○ 1920x720	○ 1920x720	○ 1920x720	○ 1920x720
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	○	○	○	○
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	-	-	○ Soporte HUAWEI HiCar	○ Soporte HUAWEI HiCar
			○ sistema multimedia	○ sistema multimedia

<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	-	-	○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ claraboya	○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	-	-	○ Hola zhiling	○ Hola zhiling
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	-	-	○ área única	○ área única
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	-	-	○ Sistema operativo iFlytek Feiyu	○ Sistema operativo iFlytek Feiyu

Configuración Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	-	-	○	○
<u>Red 4G/5G</u>	-	-	○ 4G	○ 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	-	○	○
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	-	-	○	○
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	-	-	○ control de ventana ○ Gestión de carga ○ control de aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Localización/hallazgo del vehículo ○ Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) ○ Concierte una cita para mantenimiento/repación	○ control de ventana ○ Gestión de carga ○ control de aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Localización/hallazgo del vehículo ○ Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) ○ Concierte una cita para mantenimiento/repación
<u>coche ktv</u>	-	-	○	○

Volante/espejo Configuración				
		○ Opcional	- ninguno	
<u>Material del volante</u>	○ plástico	○ corteza	○ corteza	○ corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	○ Cambio de perilla electrónica			
<u>volante multifuncional</u>	○	○	○	○
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	○ color	○ color	○ color	○ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	○	○	○	○
	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas

<u>Tamaño del instrumento LCD</u>				
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual			

Cargando Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C			
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Potencia de carga máxima USB/Tipo C</u>	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W
<u>Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> tela	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo			
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas			
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>			
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Número de hablantes</u>	4 altavoces	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes

Aire Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.

第二十二届广州国际汽车展览会
The 22nd Guangzhou International Automobile Exhibition



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: EDICIÓN JIAYUE









江淮集团

江淮 X8 E家

X8 E家

YICHE

X

SPRINT

FAST AS ON

THE OTHER

SHOES

WE

WANT

TO

BE

THE

BEST

IN

THE

WORLD

OF

THE

WORLD





























