



ATR-EXPORT



TOYOTA 4X PLATINO

Modelo	4X Platino	4X Platino	4X Platino
Versión	Air 615km	Pro 615km	Max 615km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.11	2024.11	2024.11
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	615	615	615
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,55	0,55	0,55
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	10	10	10
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	150	150	150
Par máximo (N·m)	266,3	266,3	266,3
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	204	204	204
Largo*ancho*alto (mm)	4690*1860*1650	4690*1860*1650	4690*1860*1650
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h	3.8	3.8	3.8
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1.35	1.35	1.35
Garantía del vehículo	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1865	1865	1905
Masa máxima a plena carga (kg)	2465	2465	2465

Cuerpo

--	--	--	--

Longitud (mm)	4690	4690	4690
Ancho (mm)	1860	1860	1860
Altura (mm)	1650	1650	1650
Distancia entre ejes (mm)	2850	2850	2850
Distancia entre ejes delantera (mm)	1600	1600	1600
Distancia entre ejes trasera (mm)	1610	1610	1610
Ángulo de aproximación (°)	15	15	15
Ángulo de salida (°)	veintitrés	veintitrés	veintitrés
Radio mínimo de giro (m)	5.6	5.6	5.6
estructura del cuerpo	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	452	452	452
Coefficiente de arrastre (Cd)	0,28	0,28	0,28

motor eléctrico

Antigua marca de motores	Aisin	Aisin	Aisin
Modelo de motor delantero	1XM	1XM	1XM
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	150	150	150
Potencia total del motor (Ps)	204	204	204

<u>Par total del motor (N·m)</u>	266,3	266,3	266,3
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	150	150	150
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	266,3	266,3	266,3
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	carga frontal
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería ternaria de litio	<input type="radio"/> Batería ternaria de litio	<input type="radio"/> Batería ternaria de litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> era ningde	<input type="radio"/> era ningde	<input type="radio"/> era ningde
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Cambiar batería</u>	No compatible	No compatible	No compatible
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	615	615	615
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	66,7	66,7	66,7
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	155,48	155,48	155,48
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	11.6	11.6	11.6
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,55	0,55	0,55
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	10	10	10
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80

<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Coche lado delantero izquierdo	Coche lado delantero izquierdo	Coche lado delantero izquierdo

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente de doble horquilla	Suspensión <input type="radio"/> independiente de doble horquilla	Suspensión <input type="radio"/> independiente de doble horquilla
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 235/60 R18	<input type="radio"/> 235/60 R18	<input type="radio"/> 235/60 R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 235/60 R18	<input type="radio"/> 235/60 R18	<input type="radio"/> 235/60 R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
---	--	---	---

<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>bolsa de aire de rodilla</u>	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor <input type="radio"/> Airbag de rodilla del pasajero	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor <input type="radio"/> Airbag de rodilla del pasajero	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor <input type="radio"/> Airbag de rodilla del pasajero

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	-	-

<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4x4/todoterreno Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
hardware estándar			
	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	-	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	-	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 12

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>sistema de cruceo</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota <input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota <input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota <input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu
<u>Asistencia paralela</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>baúl de inducción</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
	-	-	-

<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> dar	-	Claraboya <input type="radio"/> segmentada que no se puede abrir
<u>elevallas eléctricos delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas

<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaoyue.	<input type="radio"/> Hola Xiaoyue.	<input type="radio"/> Hola Xiaoyue.
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>reconocimiento facial</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de huellas de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155P

Configuración Configuración Opcional - ninguno

<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> control de puerta	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo

<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación
---	---	---	---

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> plástico <input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Calefacción del volante</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 7 pulgadas	<input type="radio"/> 7 pulgadas	<input type="radio"/> 7 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual <input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual <input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático <input type="radio"/> Antideslumbrante automático
<u>dispositivo etc.</u>	<input type="radio"/> (600 yuanes)	<input type="radio"/> (600 yuanes)	<input type="radio"/> (600 yuanes)

Cargando Configuración Opcional - ninguno

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
-------------------------------------	---	---	---

<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	-	<input type="radio"/> primera fila

	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Configuración	<input type="radio"/> Configuración	<input type="radio"/> Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> Mezcla de cuero/tela	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Piel genuina
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	<input type="radio"/> anfitrión / <input type="radio"/> Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / <input type="radio"/> Vicio
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Audio/iluminación	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Audio/iluminación	<input type="radio"/> Configuración	<input type="radio"/> Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	<input type="radio"/> estándar	-	<input type="radio"/> JBL

<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 9 parlantes
Aire	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Configuración	<input type="radio"/> Configuración	<input type="radio"/> Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atreport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atreport.com

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: MAX









广汽丰田



bZ4X

汽车之家

看车·买车·用车·换车





















使用前请撕掉保护膜
Please remove the protective film before use

VOL- [Power] VOL+

ECO AUTO OFF TEMP TEMP A/C SYNC PM2.5

FRONT REAR

POWER [Hazard]

ODO TRIP

暂无数据



使用前请撕掉保护膜
Please remove the protective film before use

VOL -



VOL +



ECO

AUTO

OFF

TEMP



TEMP



A/C



FRONT

REAR

SYNC

PM2.5



ODO
TRIP

POWER



P

R

PUSH

D

ECO
MODE

VIEW

P

(P)

HOLD

SNOW

OFF

10°C

4:17

READY

无信息



B 4.7 km





