



ATR-EXPORT



TOYOTA HIGHLANDER

<u>Modelo</u>	Highlander	Highlander	Highlander	Highlander	Highlander
<u>nivel</u>	Inteligente 5 plazas	Inteligente 7 plazas	Lujo	Premium	Extreme 4x4
<u>Tipo de energía</u>	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléc
<u>Normas de protección del medio ambiente.</u>	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.05	2024.05	2024.05	2024.05	2024.05
<u>Potencia máxima (kW)</u>	181	181	181	181	181
<u>caja de cambios</u>	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente v E-CVT			
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puert
<u>motor</u>	2.5L 189 caballos de fuerza L4	2.5L 189 caballos de fuerza L4			
<u>Motor(Ps)</u>	182	182	182	182	237
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4965*1930*1750	4965*1930*1750	4965*1930*1750	4965*1930*1750	4965*1930*175
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180	180	180
<u>Consumo integral de combustible WLTC (L/100km)</u>	5.82	5.82	5.82	5.82	5.97
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros			
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1930	1965	2010	2015	2105
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2500	2620	2620	2620	2700
Cuerpo					
<u>Longitud (mm)</u>	4965	4965	4965	4965	4965
<u>Ancho (mm)</u>	1930	1930	1930	1930	1930
<u>Altura (mm)</u>	1750	1750	1750	1750	1750
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2850	2850	2850	2850	2850
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1655	1655	1655	1655	1655
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1660	1660	1660	1660	1660
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	18	18	18	18	18
<u>Ángulo de salida (°)</u>	Veintidós	Veintidós	Veintidós	Veintidós	Veintidós
<u>Radio mínimo de giro (m)</u>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
	○ 5	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7

<u>Número de asientos (asientos)</u>					
<u>Volumen del tanque de combustible (L)</u>	65	65	65	65	65
motor					
<u>modelo de motor</u>	A25D	A25D	A25D	A25D	A25D
<u>Desplazamiento (mL)</u>	2487	2487	2487	2487	2487
<u>Desplazamiento(L)</u>	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
<u>Formulario de admisión</u>	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natur
<u>Diseño del motor</u>	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
<u>Disposición del cilindro</u>	1	1	1	1	1
<u>Número de cilindros (número)</u>	4	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro (número)</u>	4	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	14	14	14	14	14
<u>Tren de válvulas</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	189	189	189	189	189
<u>Potencia máxima (kW)</u>	139	139	139	139	139
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	6000	6000	6000	6000
<u>Par máximo (N·m)</u>	236	236	236	236	236
<u>Velocidad de par máxima (rpm)</u>	4200-4700	4200-4700	4200-4700	4200-4700	4200-4700
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	139	139	139	139	139
<u>Tecnología específica del motor</u>	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
<u>Tipo de energía</u>	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléc
<u>Grado de combustible</u>	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
<u>Método de suministro de combustible</u>	chorro mixto	chorro mixto	chorro mixto	chorro mixto	chorro mixto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de alur
<u>Material del cilindro</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de alur
<u>Normas de protección del medio ambiente.</u>	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI
motor eléctrico					
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/sínc
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	134	134	134	134	174
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	182	182	182	182	237
<u>Par total del motor (N·m)</u>	270	270	270	270	391
<u>Potencia máxima del motor eléctrico</u>	134	134	134	134	134

<u>delantero (kW)</u>					
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	270	270	270	270	270
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	-	-	-	-	40
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	-	-	-	-	121
<u>Potencia integral del sistema (kW)</u>	181	181	181	181	181
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	246	246	246	246	246
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	motor único	doble motor
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal	Delantero + trasero
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería NiMH				
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> kelimei <input type="radio"/> TIERRA PRIMARIA				
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	<input type="radio"/> Ocho años o 200.000 kilómetros				
caja de cambios					
<u>abreviatura</u>	Transmisión continuamente variable E-CVT				
<u>Número de marchas</u>	Velocidad continuamente variable				
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)				
dirección del chasis					
<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera <input type="radio"/> Tracción de las cuatro ruedas			
<u>tracción en las cuatro ruedas</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> Tracción eléctrica en las cuatro ruedas
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión independiente MacPherson				
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión independiente de doble horquilla				
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica				
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
freno de rueda					
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado				
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado				
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico				
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 235/65 R18	<input type="radio"/> 235/65 R18	<input type="radio"/> 235/55 R20	<input type="radio"/> 235/55 R20	<input type="radio"/> 235/55 R20

<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 235/65 R18	<input type="radio"/> 235/65 R18	<input type="radio"/> 235/55 R20	<input type="radio"/> 235/55 R20	<input type="radio"/> 235/55 R20
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> No de tamaño completo				
<u>Colocación de llanta de repuesto</u>	<input type="radio"/> Colgante inferior				
seguridad Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-				
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>bolsa de aire de rodilla</u>	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor				
seguridad Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>				
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero				
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>				
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>				
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>				
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>				
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>				
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>				
Control de Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo				
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>				

<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hardware					
Configuración					
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	-	-	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen pano de 360 grado
función de Configuración					
<u>sistema de crucero</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apariencia/antirrobo Configuración					
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>bañil eléctrico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>bañil de inducción</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Antirrobo electrónico del motor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
luces Configuración					
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>luces antiniebla delanteras del coche</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
claraboya/vidrio Configuración					
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	-	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir
<u>elevallas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>			
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero			
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
espejo Configuración					
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico
	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable			
			<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
pantalla/sistema Configuración					
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
	-	-	-	<input type="radio"/> Hola Xiaoyue.	<input type="radio"/> Hola Xiaoyue

<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>					
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>reconocimiento facial</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de huellas de voz</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155

<u>Configuración</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Internet de los vehículos</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi

<u>Volante/espejo</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> plástico <input type="radio"/> Piel genuina				
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico <input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico	<input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico <input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico	<input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico <input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico	<input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico <input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico	<input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico <input type="radio"/> Cambio de marchas mecánico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>				
<u>Calefacción del volante</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color				
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>				
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas				
	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>HUD encabeza la pantalla digital</u>					
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático <input type="radio"/> Espejo retrovisor con transmisión automática <input type="radio"/> transmisión automática
<u>dispositivo etc.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cargando</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> Tipo C <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> Tipo C <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> Tipo C <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila <input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila <input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila <input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila <input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila <input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila
<u>Fuente de alimentación de 220V/230V</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>

<u>Configuración</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> tela <input type="radio"/> tela	<input type="radio"/> tela <input type="radio"/> tela	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Piel genuina
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	-	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Botones ajustables para el asiento del pasajero y la fila trasera.</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Funciones de los asientos de la segunda fila</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción
<u>Disposición de los asientos</u>	-	<input type="radio"/> 2-3-2	<input type="radio"/> 2-3-2	<input type="radio"/> 2-3-2	<input type="radio"/> 2-3-2
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración				
	<input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	ándar	-	-	-	<input type="radio"/> JBL
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 11 oradores
<u>luz de lectura táctil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> monocromo
Aire	Configuración				
	<input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondici automático			
<u>Aire acondicionado independiente en la parte trasera.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Configuración	Configuración				
	<input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>nanoeTM nano iones de agua</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
 -Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: EXTREME 4X4













家

换车













JBL

快捷操作 

消息中心 >

全局搜索



蓝牙



Wi-Fi



数据通信



息屏



功能介绍



勿扰模式



提神模式



默认模式



暂无任何消息



nanoeX

SYNC

FRONT

REAR

REAR CLIMATE

A/C

REAR

PM2.5











29°C

14:48



0

km/h

IGNITION ON







