



ATR-EXPORT



WULING YANGGUANG

<b>Modelo</b>	Yangguang	Yangguang	Yangguang
<b>Versión</b>	Practica 230km	Practica 230km	Cómoda 300km
<b>Tipo de energía</b>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<b>tiempo de comercialización</b>	2024.03	2024.03	2024.03
<b>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</b>	230	300	300
<b>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</b>	0,5	0,5	0,5
<b>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</b>	30-80	30-80	30-80
<b>Potencia máxima (kW)</b>	60	60	60
<b>Par máximo (N·m)</b>	220	220	220
<b>estructura del cuerpo</b>	camión	camión	camión
<b>Motor(Ps)</b>	82	82	82
<b>Largo*ancho*alto (mm)</b>	4985*1800*1975	4985*1800*1975	4985*1800*1975
<b>Velocidad máxima (km/h)</b>	90	90	90
<b>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</b>	-	1,79	1,79
<b>Peso en vacío (kg)</b>	1481	1551	1551
<b>Masa máxima a plena carga (kg)</b>	2860	2930	2930

#### Cuerpo

<b>Longitud (mm)</b>	4985	4985	4985
<b>Ancho (mm)</b>	1800	1800	1800
<b>Altura (mm)</b>	1975	1975	1975
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	3050	3050	3050

<b>Distancia entre ejes delantera (mm)</b>	1566	1566	1566
<b>Distancia entre ejes trasera (mm)</b>	1566	1566	1566
<b>Ángulo de aproximación (°)</b>	19	19	19
<b>Ángulo de salida (°)</b>	18	18	18
<b>estructura del cuerpo</b>	camión	camión	camión
<b>Método de apertura de la puerta del coche</b>	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera
<b>Número de puertas (número)</b>	○ 4	○ 4	○ 4
<b>Número de asientos (asientos)</b>	○ 2	○ 2	○ 2
<b>Volumen del maletero (L)</b>	6500	6500	6500
<b>Tamaño de la caja de carga (mm)</b>	2830x1680x1365	2830x1680x1365	2830x1680x1365
<b>Método de apertura de la puerta trasera</b>	○ puerta corrediza	○ puerta corrediza	○ puerta corrediza
<b>Masa de carga máxima (kg)</b>	1249	1249	1249

#### motor eléctrico

<b>Modelo de motor trasero</b>	TZ185XSTY3202	TZ185XSTY3202	TZ185XSTY3202
<b>tipo de motor</b>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<b>Potencia total del motor (kW)</b>	60	60	60
<b>Potencia total del motor (Ps)</b>	82	82	82
<b>Par total del motor (N·m)</b>	220	220	220
<b>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</b>	60	60	60

<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	220	220	220
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	trasero	trasero	trasero
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> energía de la colmena <input type="radio"/> Alta tecnología de Guoxuan	<input type="radio"/> energía de la colmena <input type="radio"/> Alta tecnología de Guoxuan	<input type="radio"/> energía de la colmena <input type="radio"/> Alta tecnología de Guoxuan
<u>Tecnología específica de la batería</u>	Batería roja número 1 de Wuling	Batería roja número 1 de Wuling	Batería roja número 1 de Wuling
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	230	300	300
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	31,9	41,9	41,9
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	-	15.8	15.8
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	El auto está delante del auto.	El auto está delante del auto.	El auto está delante del auto.

**caja de cambios**

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1

<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**dirección del chasis**

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	<input type="radio"/> Suspensión independiente MacPherson	<input type="radio"/> Suspensión independiente MacPherson	<input type="radio"/> Suspensión independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	<input type="radio"/> Ballesta longitudinal	<input type="radio"/> Ballesta longitudinal	<input type="radio"/> Ballesta longitudinal
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

**freno de rueda**

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de tambor	<input type="radio"/> tipo de tambor	<input type="radio"/> tipo de tambor
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> freno de mano	<input type="radio"/> freno de mano	<input type="radio"/> freno de mano
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 195/70R15LT	<input type="radio"/> 195/70R15LT	<input type="radio"/> 195/70R15LT
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 195/70R15LT	<input type="radio"/> 195/70R15LT	<input type="radio"/> 195/70R15LT
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> tamaño completo	<input type="radio"/> tamaño completo	<input type="radio"/> tamaño completo
<u>Colocación de llanta de repuesto</u>	<input type="radio"/> Colgante inferior	<input type="radio"/> Colgante inferior	<input type="radio"/> Colgante inferior

**seguridad Configuración**

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vice-
---	--------------------------------	-------------------------------	---

**seguridad Configuración**

<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Control de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<b>función de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Radarrad de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante <input type="radio"/> detrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> delante <input type="radio"/> detrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> delante <input type="radio"/> detrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	-	-	<input type="radio"/> Imagen invertida

<b>función de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<b>Aplicación de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> hierro <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> hierro <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> hierro <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Forma de puerta corredera lateral</u>	<input type="radio"/> manual derecho <input type="radio"/> manual izquierdo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> manual derecho <input type="radio"/> manual izquierdo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> manual derecho <input type="radio"/> manual izquierdo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<b>Luces de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Luces antiniebla delanteras del coche</u>	-	-	<input type="radio"/> halógeno
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>claraboya/vidrio de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>elevalunas eléctricos delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<b>espejo de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<b>espejo de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	-	-	<input type="radio"/> 8 pulgadas

<b>Configuración de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<b>Configuración de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> plástico <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> plástico <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> plástico <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> manual <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>volante multifuncional</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> monocromo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> monocromo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> monocromo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<b>Cargando de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<b>Configuración de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> tela <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> tela <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> tela <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

<b>Audio/iluminación de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<b>Anterior de configuración</b>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno		
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> aire acondicionado manual <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> aire acondicionado manual <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> aire acondicionado manual <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno

**Contacto**

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.





LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: VERSIÓN CÓMODA









总质量2930kg









汽车之家

看车·买车·用车·换车

上汽通用五菱

五菱 扬光

















请注意车辆周围环境











