



ATR-EXPORT



TOYOTA BZ5 EV

Parámetros básicos	JOY EDITION 550	PRO EDITION 550	PRO EDITION 630	INTELLIGENT EDITION 630	MAX INTELLIGENT EDITION 630
<u>Fabricante</u>	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota
<u>nivel</u>	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
<u>Tipo de energía</u>	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
<u>Autonomía de cruce eléctrico pura CLTC (km)</u>	550	550	630	630	630
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	9.5	9.5	11.5	11.5	11.5

<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
<u>Potencia máxima (kW)</u>	200	200	200	200	200
<u>Par máximo (N·m)</u>	330	330	330	330	330
<u>Estructura corporal</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>Motor (Ps)</u>	272	272	272	272	272
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	4780*1866*1510	4780*1866*1510	4780*1866*1510	4780*1866*1510	4780*1866*1510
<u>Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s)</u>	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	160	160	160	160	160
<u>Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)</u>	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1950	1950	2010	2010	2010
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2365	2365	2425	2425	2425

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4780	4780	4780	4780	4780
<u>Ancho (mm)</u>	1866	1866	1866	1866	1866
<u>Altura (mm)</u>	1510	1510	1510	1510	1510
	2880	2880	2880	2880	2880

<u>Distancia entre ejes (mm)</u>					
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1610	1610	1610	1610	1610
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1608	1608	1608	1608	1608
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	16	16	16	16	16
<u>Ángulo de salida (°)</u>	Veintidós	Veintidós	Veintidós	Veintidós	Veintidós
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del tronco (L)</u>	463	463	463	463	463
<u>Coeficiente de arrastre (Cd)</u>	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Motor eléctrico

<u>Marca de motor anterior</u>	Fudi Power	Fudi Power	Fudi Power	Fudi Power	Fudi Power
<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ200XS003	TZ200XS003	TZ200XS004	TZ200XS004	TZ200XS004
<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	200	200	200	200	200
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	272	272	272	272	272

<u>Par total del motor (N·m)</u>	330	330	330	330	330
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	200	200	200	200	200
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	330	330	330	330	330
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único
<u>Disposición del motor</u>	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	☐ Batería de fosfato de hierro y litio	☐ Batería de fosfato de hierro y litio	☐ Batería de fosfato de hierro y litio	☐ Batería de fosfato de hierro y litio	☐ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de la batería</u>	☐ Fudi	☐ Fudi	☐ Fudi	☐ Fudi	☐ Fudi
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	550	550	630	630	630
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	65.28	65.28	73,98	73,98	73,98
<u>Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)</u>	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	90	90	90	90	90
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48
	9.5	9.5	11.5	11.5	11.5

<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>					
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
<u>Ubicación del puerto de carga lenta</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Ubicación del puerto de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble enlace	Suspensión ☐ independiente de doble enlace	Suspensión ☐ independiente de doble enlace	Suspensión ☐ independiente de doble enlace	Suspensión ☐ independiente de doble enlace
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 225/60 R18	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 225/60 R18	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21	☐ 225/45 R21
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	☐ anfitrión ☐ / ☐ Vicio ☐	☐ anfitrión ☐ / ☐ Vicio ☐	☐ anfitrión ☐ / ☐ Vicio ☐	☐ anfitrión ☐ / ☐ Vicio ☐	☐ anfitrión ☐ / ☐ Vicio ☐
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	☐ adelante ☐ / ☐ atrás–	☐ adelante ☐ / ☐ atrás–	☐ adelante ☐ / ☐ atrás–	☐ adelante ☐ / ☐ atrás–	☐ adelante ☐ / ☐ atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐
<u>Airbag de rodilla</u>	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor Bolsa de aire para ☐ las rodillas del pasajero	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor Bolsa de aire para ☐ las rodillas del pasajero	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor Bolsa de aire para ☐ las rodillas del pasajero	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor Bolsa de aire para ☐ las rodillas del pasajero	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor Bolsa de aire para ☐ las rodillas del pasajero
<u>Bolsa de aire central delantera</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Seguridad

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ – ninguno		
<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐	☐

<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>				☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de apertura de puerta DOW</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión trasera</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	☐	☐	☐	☐	☐

<u>Grabadora de conducción incorporada</u>	-	-	-	☐	☐
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Control de

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve ☐ Personalización	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve ☐ Personalización	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve ☐ Personalización	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve ☐ Personalización	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve ☐ Personalización
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Hardware de

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	☐ Imagen invertida	☐ Imágenes panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes panorámicas de 360 grados
<u>Cámara de percepción frontal</u>	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Binocular	☐ Binocular
<u>Número de cámaras</u>	☐ 2	☐ 5	☐ 5	☐ 11	☐ 11
<u>Número de cámaras en el coche</u>	-	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 2

<u>Número de radares ultrasónicos</u>	6	6	6	☐ 12	☐ 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	☐ 1	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
<u>Número de LiDAR</u>	–	–	–	☐ 1	☐ 1

Funciones de

<u>Sistema de control de crucero</u>	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	☐ Toyota Pilot	☐ Toyota Pilot	☐ Toyota Pilot	☐ Momentos 5.0	☐ Momentos 5.0
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Marca del mapa</u>	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé
Posicionamiento de alta precisión	–	–	–	☐	☐
<u>Asistente de carril</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de señales de tráfico vial</u>	☐	☐	☐	☐	☐
	–		–		

<u>Estacionamiento asistido</u>					
<u>Aparcamiento con control remoto</u>	-	-	-	○	○
<u>Estacionamiento de memoria</u>	-	-	-	○	○
<u>Asistencia para cambio de carril</u>	-	-	-	○	○
<u>Salida/entrada automática de rampa auxiliar</u>	-	-	-	○	○
<u>Reconocimiento de semáforos</u>	-	-	-	○	○
<u>Detección sin intervención</u>	-	-	-	○	○
<u>Recordatorio de inicio</u>	○	○	○	○	○
<u>Sección de conducción asistida</u>	-	-	-	○ Vías urbanas ○ Sección de carretera de alta velocidad	○ Vías urbanas ○ Sección de carretera de alta velocidad

Apariencia/antirrobo

<u>Material de la llanta</u>	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio
<u>Baúl eléctrico</u>	-	-	○	○	○
<u>Tronco del sensor</u>	-	-	-	-	○
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	-	-	○	○	○
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	○	○	○	○	○
<u>Tipo de clave</u>	○ Llave de control remoto	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth

<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Rejilla cerrada activa</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de arranque remoto</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Precalentamiento de la batería</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Descarga al exterior</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Iluminación

<u>Fuente de luz de cruce</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Retardo de apagado de los faros</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir	El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir	El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir	El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir	El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐

<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	-	-	-	-	☐ Primera fila
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	Luz de conducción ☐ principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia

Espejos

<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejo retrovisor calefactado Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche
------------------------------------	---	---	---	---	--

Pantalla/Sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas
	☐	☐	☐	☐	☐

<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>					
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	☐ Interconexión/mapeo de fábricas	☐ Interconexión/mapeo de fábricas	☐ Interconexión/mapeo de fábricas	☐ Interconexión/mapeo de fábricas	☐ Interconexión/mapeo de fábricas
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	☐ Hola Toyota	☐ Hola Toyota	☐ Hola Toyota	☐ Hola Toyota	☐ Hola Toyota
<u>Activación por voz sin palabras</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	☐ Región dual	☐ Región dual	☐ Región dual	☐ Región dual	☐ Región dual
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Ver y decir</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de gestos</u>	–	–	–	–	☐
<u>Reconocimiento facial</u>	–	☐	☐	☐	☐
<u>Tienda de aplicaciones</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	☐ 5G	☐ 5G	☐ 5G	☐ 5G	☐ 5G
<u>Actualización OTA</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>puntos de acceso wifi</u>	☐	☐	☐	☐	☐
	–	☐	☐	☐	☐

Sistema de monitoreo biométrico en el automóvil					
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Gestión de carga ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Gestión de carga ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Gestión de carga ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Gestión de carga ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Gestión de carga ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparración

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	Cuero	○ Piel genuina	○ Piel genuina	○ Piel genuina	○ Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	○ Cambio de perilla electrónico	○ Cambio de perilla electrónico	○ Cambio de perilla electrónico	○ Cambio de perilla electrónico	○ Cambio de perilla electrónico
<u>Volante multifunción</u>	○	○	○	○	○
<u>Calefacción del volante</u>	–	–	–	○	○
	○ color	○ color	○ color	○ color	○ color

<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>					
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	☐ 5 pulgadas	☐ 5 pulgadas	☐ 5 pulgadas	☐ 5 pulgadas	☐ 5 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante automático
<u>Dispositivo ETC</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros
<u>Potencia máxima de carga USB/Tipo C</u>	☐ 60 W	☐ 60 W	☐ 60 W	☐ 60 W	☐ 60 W
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	☐ 50 W	☐ 50 W	☐ 50 W	☐ 50 W
<u>Toma de corriente de 12 V del maletero</u>	–	–	–	–	☐

Configuración

<u>Material del asiento</u>	☐ Mezcla de cuero y tela	☐ cuero artificial	☐ cuero artificial	☐ cuero artificial	☐ Mezcla de cuero y gamuza
<u>Ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo

<u>delantero</u>	–	☐ calefacción	calefacción	calefacción	☐ calefacción
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	–	–	–	–	☐ Asiento del conductor ☐ Asiento del copiloto
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Portavasos trasero</u>	–	☐	☐	☐	☐

Audio/Iluminación

<u>Marca del altavoz</u>	–	–	–	–	☐ JBL
<u>Número de hablantes</u>	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 10 altavoces
<u>Iluminación ambiental interior</u>	–	☐ 256 colores	☐ 256 colores	☐ 256 colores	☐ 256 colores

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático or	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Aire acondicionado con bomba de calor</u>	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

<u>Salidas de aire traseras</u>					
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Purificador de aire para coche</u>	-	-	-	-	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	☐
<u>Dispositivo de fragancia para coche</u>	-	-	-	-	☐
<u>Monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	-	☐

color

Apariencia Color	☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Rojo</u> 2000 modernoyuanes ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes ☐ <u>Amarillo de carreras</u>	☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Rojo</u> 2000 modernoyuanes ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes ☐ <u>Amarillo de carreras</u>	☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Rojo</u> 2000 modernoyuanes ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes ☐ <u>Amarillo de carreras</u>	☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Tinta</u> 4000 <u>negra/roja moderna</u> yuanes ☐ <u>Tinta</u> 4000 <u>negra/blanca platino</u> yuanes ☐ <u>Negro</u> 2000 <u>Moyuan/Amarillo Carrera</u> yuanes
Color interior	☐ <u>Tinta Dorada Negra</u>	☐ <u>Tinta Dorada Negra</u> ☐ <u>Luz de luna blanca</u>	☐ <u>Tinta Dorada Negra</u> ☐ <u>Luz de luna blanca</u>	☐ <u>Tinta Dorada Negra</u> ☐ <u>Luz de luna blanca</u>	☐ <u>Tinta Dorada Negra</u> ☐ <u>Negro/Rojo Ilama</u>



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: JOY EDITION

































