



ATR-EXPORT



TOYOTA SIENNA

<u>Estructura corporal</u>	Monovolumen de 5 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 5 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 5 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 5 puertas y 7 plazas
<u>motor</u>	2.5L 189HP L4	2.5L 189HP L4	2.5L 189HP L4	2.5L 189HP L4
<u>Motor (Ps)</u>	182	182	182	182
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	5165*1995*1765	5165*1995*1765	5165*1995*1765	5165*1995*1785
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180	180
<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	5.77	5.77	5.77	5.66
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	2090	2140	2140	2165
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2800	2800	2800	2800

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	5165	5165	5165	5165
<u>Ancho (mm)</u>	1995	1995	1995	1995
<u>Altura (mm)</u>	1765	1765	1765	1785
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3060	3060	3060	3060
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1725	1725	1725	1725
	1726	1726	1726	1726

<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	14	14	14	14
<u>Ángulo de salida (°)</u>	17	17	17	17
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.7	5.7	5.7	5.7
<u>Estructura corporal</u>	monovolumen	monovolumen	monovolumen	monovolumen
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	68	68	68	68
<u>Volumen del tronco (L)</u>	525–2112	525–2112	525–1545	525–2112

motor

<u>Modelo de motor</u>	A25D	A25D	A25D	A25D
<u>Desplazamiento (mL)</u>	2487	2487	2487	2487
<u>Desplazamiento (L)</u>	2.5	2.5	2.5	2.5
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4
	4	4	4	4

<u>Relación de compresión</u>	14	14	14	14
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	189	189	189	189
<u>Potencia máxima (kW)</u>	139	139	139	139
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	6000	6000	6000
<u>Par máximo (N·m)</u>	236	236	236	236
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4200–4700	4200–4700	4200–4700	4200–4700
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	139	139	139	139
<u>Tecnologías específicas del motor</u>	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE	VVT-iE
<u>Tipo de energía</u>	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección mixta	Inyección mixta	Inyección mixta	Inyección mixta
<u>Material de la culata</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Motor eléctrico

<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	182	182	182	182
<u>Par total del motor (N·m)</u>	270	270	270	270
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	134	134	134	134
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	270	270	270	270
<u>Potencia total del sistema (kW)</u>	181	181	181	181
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	246	246	246	246
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único
<u>Disposición del motor</u>	Pre	Pre	Pre	Pre

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	☐ batería de NiMH	☐ batería de NiMH	☐ batería de NiMH	☐ batería de NiMH
<u>Marca de la batería</u>	☐ Kelimei ☐ PRIMEARTH	☐ Kelimei ☐ PRIMEARTH	☐ Kelimei ☐ PRIMEARTH	☐ Kelimei ☐ PRIMEARTH
Garantía del paquete de baterías	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)

<u>Abreviatura</u>	continuamente variable E-CVT	continuamente variable E-CVT	continuamente variable E-CVT	continuamente variable E-CVT
<u>Número de marchas</u>	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 235/60 R18	☐ 235/60 R18	☐ 235/60 R18	☐ 235/50 R20

<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo
<u>Colocación de la llanta de repuesto</u>	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Airbag de rodilla</u>	☐ Bolsa de aire para las rodillas del conductor	☐ Bolsa de aire para las rodillas del conductor	☐ Bolsa de aire para las rodillas del conductor	☐ Bolsa de aire para las rodillas del conductor

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo</u>	☐	☐	☐	☐

<u>la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐

Control de

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

Hardware de

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	☐ Imagen invertida	☐ Imagen invertida	☐ Imagen invertida	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados
<u>Cámara de percepción frontal</u>	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 5
<u>Número de radares ultrasónicos</u>	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 3

Funciones de

<u>conducción</u> <u>Sistema de control de cruce</u>	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	-	-	-	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	-	-	-	☐

<u>Asistente de carril</u>	–	–	–	☐
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐

Apariencia/antirrobo

<u>Material de la llanta</u>	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio
<u>Tipo de puerta corredera</u>	☐ Eléctrico de doble cara	☐ Eléctrico de doble cara	☐ Eléctrico de doble cara	☐ Eléctrico de doble cara
<u>Baúl eléctrico</u>	–	☐	☐	☐
<u>Tronco del sensor</u>	–	☐	☐	☐
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	–	☐	☐	☐
<u>Baca de techo</u>	–	–	–	☐
<u>inmovilizador electrónico del motor</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐
	–	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo

<u>Función de arranque remoto</u>	☐	☐	☐	☐
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Iluminación

<u>Fuente de luz de cruce</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Luces antiniebla delanteras</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico segmentado
<u>Elevallas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	☐	☐	☐	☐
		☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila

<u>Parasoles para ventanas laterales traseras</u>	☐ Manual	☐ Manual	☐ Manual	☐ Manual
<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	☐ Luz de conducción principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación
<u>Limpiaparabrisas trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	–	–	–	☐ Sensor de lluvia

Espejos

<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche
------------------------------------	---	---	---	---

Pantalla/Sistema ☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas
	☐	☐	☐	☐

<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	–	–	–	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ Ventanas de coche
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	–	–	–	○ Hola Xiaoyue.
<u>Activación por voz sin palabras</u>	–	–	–	○
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	–	–	–	○ Región dual
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	–	–	–	○
<u>Ver y decir</u>	–	–	–	○
<u>Reconocimiento de huellas de voz</u>	–	–	–	○
<u>Tienda de aplicaciones</u>	–	–	–	○
<u>Chip inteligente para coche</u>	–	–	–	○ Qualcomm Snapdragon 8155P
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	–	–	–	○ 12

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	-	-	-	☐
<u>Red 4G/5G</u>	-	-	-	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	-	-	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac
<u>KTV para coche</u>	-	-	-	☐

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	☐ plástico	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina

<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	–	–	–	☐
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	☐ 4,2 pulgadas	☐ 4,2 pulgadas	☐ 4,2 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante automático	☐ Antideslumbrante automático	☐ Antideslumbrante automático
<u>Dispositivo ETC</u>	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	3 asientos ☐ delanteros/4 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/4 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/4 asientos traseros	3 asientos en primera fila / 6 asientos en última fila ☐
<u>Fuente de alimentación de 220 V/230 V</u>	–	–	–	☐

Configuración

<u>Material del asiento</u>	☐ Tela	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial

	○ Ajuste de altura (4 posiciones)	○ Ajuste de altura (4 posiciones)	○ Ajuste de altura (4 posiciones)	○ Ajuste de altura (4 posiciones)
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	anfitrión ○ / Vicepresidente	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○
<u>Funciones del asiento delantero</u>	–	○ calefacción	○ calefacción	○ calefacción ○ ventilación
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste del soporte para las piernas
<u>Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente</u>	–	–	○	○
<u>Funciones del asiento de la segunda fila</u>	–	–	–	○ calefacción ○ ventilación ○ masaje
<u>Asientos de bienestar</u>	–	–	○	–
<u>Mesa pequeña trasera</u>	○	○	–	○
<u>Asientos independientes de la segunda fila</u>	○	○	○	○
<u>Disposición de los asientos</u>	○ 2–2–3	○ 2–2–3	○ 2–2–3	○ 2–2–3

<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Portavasos trasero</u>	☐	☐	☐	☐

Audio/Iluminación

<u>Número de hablantes</u>	☐ 6 altavoces	☐ 8 altavoces	☐ 8 altavoces	☐ 8 altavoces
<u>Iluminación ambiental interior</u>	-	-	-	☐

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Aire acondicionado independiente trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Salidas de aire traseras</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Purificador de aire para coche</u>	-	-	-	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	☐
<u>Monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	☐

color

--	--	--	--	--

Apariencia Color	☐ <u>Platino blanco</u> ☐ 2000 yuanes perla ☐ Ópalo plateado ☐ Plata de titanio ☐ verde esmeralda	☐ <u>Platino blanco</u> ☐ 2000 yuanes perla ☐ Ópalo plateado ☐ Plata de titanio ☐ verde esmeralda	☐ Platino blanco ☐ 2000 yuanes perla ☐ Ópalo plateado ☐ Plata de titanio ☐ verde esmeralda	☐ <u>Platino blanco</u> ☐ 2000 yuanes perla ☐ Ópalo plateado ☐ Plata de titanio ☐ <u>verde esmeralda</u>
Color interior	☐ <u>Negro/gris</u>	☐ <u>Negro tranquilo</u> ☐ Negro/gris	☐ <u>Negro tranquilo</u>	☐ <u>Negro tranquilo</u> ☐ Negro/Beige elegante



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: DE LUJO











































