



ATR-EXPORT



汽车之家

看车·买车·用车·换车

TOYOTA VENZA

	Venza 2024 2.0L CVT 2WD Edición de lujo	Venza 2024 2.0L CVT 2WD Edición Luxury PLUS	Venza 2024 2.0L CVT 2WD Edición Premium	Venza 2024 2.0L CVT 4WD Edición Suprema
Parámetros básicos				
<u>Fabricante</u>	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota
<u>nivel</u>	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	126	126	126	126
<u>Par máximo (N·m)</u>	206	206	206	206

<u>Estructura corporal</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>motor</u>	2.0L 171 hp I4	2.0L 171 hp I4	2.0L 171 hp I4	2.0L 171 hp I4
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	4780*1855*1660	4780*1855*1660	4780*1855*1660	4780*1855*1660
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	175	175	175	175
<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	6.46	6.46	6.46	6.91
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1575	1605	1605	1665
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2065	2065	2065	2160

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4780	4780	4780	4780
<u>Ancho (mm)</u>	1855	1855	1855	1855
<u>Altura (mm)</u>	1660	1660	1660	1660
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2690	2690	2690	2690
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1607	1607	1607	1607
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1627	1627	1627	1627

<u>Angulo de salida (°)</u>	20	20	20	20
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.5	5.5	5.7	5.7
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	55	55	55	55

motor

<u>Modelo de motor</u>	M20C	M20C	M20C	M20C
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1987	1987	1987	1987
<u>Desplazamiento (L)</u>	2.0	2.0	2.0	2.0
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	13	13	13	13

<u>Carrera (mm)</u>	97.6	97.6	97.6	97.6
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	171	171	171	171
<u>Potencia máxima (kW)</u>	126	126	126	126
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6600	6600	6600	6600
<u>Par máximo (N·m)</u>	206	206	206	206
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4600–5000	4600–5000	4600–5000	4600–5000
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	126	126	126	126
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección mixta	Inyección mixta	Inyección mixta	Inyección mixta
<u>Material de la culata</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Motor eléctrico

Batería/Carga

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Transmisión continuamente variable	Transmisión continuamente variable	Transmisión continuamente variable	Transmisión continuamente variable
--------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Número de marchas	10	10	10	10
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión continuamente variable (CVT)	Transmisión continuamente variable (CVT)	Transmisión continuamente variable (CVT)	Transmisión continuamente variable (CVT)

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas
<u>Tracción en las cuatro ruedas</u>	–	–	–	☐ Oportuna tracción en las cuatro ruedas
<u>Estructura diferencial central</u>	–	–	–	☐ Embrague multidisco
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
	☐ 225/60 R18	☐ 225/60 R18	☐ 225/55 R19	☐ 225/55 R19

<u>neumáticos traseros</u>				
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo
<u>Colocación de la llanta de repuesto</u>	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Airbag de rodilla</u>	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐

<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐

Control de

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo
<u>Tecnología de arranque y parada del motor</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐

<u>Estacionamiento delantero/trasero</u>	–	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	☐ Imagen invertida	☐ Imagen invertida	☐ Imagen invertida	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados

Funciones de

<u>Sistema de control de cruce</u>	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	–	–	–	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	–	–	☐	☐
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	–	–	☐	☐
<u>Marca del mapa</u>	☐ Baidu	☐ Baidu	☐ Baidu	☐ Baidu
<u>Asistente de carril</u>	–	–	–	☐
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐

<u>Baúl eléctrico</u>	–	☐	☐	☐
<u>Tronco del sensor</u>	–	☐	☐	☐
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	–	☐	☐	☐
<u>inmovilizador electrónico del motor</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto ☐ Clave digital UWB
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Función de arranque remoto</u>	☐	☐	☐	☐

Iluminación

<u>Fuente de luz de cruce</u>	condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	–	☐	☐	☐
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐

<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	☐ El tragaluz no se puede abrir	☐ El tragaluz no se puede abrir	☐ El tragaluz no se puede abrir	☐ El techo corredizo ☐ panorámico no se puede abrir
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	–	–	–	☐ Primera fila
<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	Luz de conducción ☐ principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	Luz de conducción ☐ principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	Luz de conducción ☐ principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación	Luz de conducción ☐ principal + iluminación ☐ Copiloto + iluminación
<u>Limpiaparabrisas trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia

<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche
------------------------------------	---	---	---	--

Pantalla/Sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	☐ Compatible con CarPlay ☐ Apoya a CarLife ☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con CarPlay ☐ Apoya a CarLife ☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con CarPlay ☐ Apoya a CarLife ☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con CarPlay ☐ Apoya a CarLife ☐ Compatible con HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche
	–	–	☐ Hola Xiaoyue.	☐ Hola Xiaoyue.

<u>palabras</u>			~	~
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	-	-	☐ Región dual	☐ Región dual
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	-	-	☐	☐
<u>Ver y decir</u>	-	-	☐	☐
<u>Reconocimiento facial</u>	-	-	-	☐
<u>Tienda de aplicaciones</u>	-	-	☐	☐
<u>Chip inteligente para coche</u>	-	-	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	☐ Qualcomm Snapdragon 8155

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	-	-	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	-	-	☐ 4G	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	-	☐	☐
	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control de luces del coche ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control de luces del coche ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control de luces del coche ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control de luces del coche ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo

	Servicios para propietarios de automóviles ☐ (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	Servicios para propietarios de automóviles ☐ (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	Servicios para propietarios de automóviles ☐ (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	Servicios para propietarios de automóviles ☐ (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac
--	--	--	--	--

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Calefacción del volante</u>	–	–	–	☐
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	–	–	☐	☐
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	☐ 7 pulgadas	☐ 7 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas
<u>Pantalla digital de visualización frontal HUD</u>	–	–	–	☐

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	–	–	☐ Primera fila

Configuración

<u>Material del asiento</u>	☐ cuero artificial	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial	☐ Piel genuina ☐ cuero artificial
<u>Ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (4 posiciones)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (4 posiciones) ☐ Soporte lumbar (bidireccional)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (4 posiciones) ☐ Soporte lumbar (bidireccional)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (4 posiciones) ☐ Soporte lumbar (bidireccional)
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	anfitrión ☐ / Vicepresidente	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Funciones del asiento delantero</u>	–	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación

<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Portavasos trasero</u>	☐	☐	☐	☐

Audio/Iluminación

<u>Marca del altavoz</u>	–	–	☐ JBL	☐ JBL
<u>Número de hablantes</u>	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 9 altavoces	☐ 9 altavoces

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Salidas de aire traseras</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Purificador de aire para coche</u>	–	–	–	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>generador de iones negativos</u>	–	–	–	☐
<u>Monitoreo de la calidad del aire</u>	☐	☐	☐	☐

Apariencia Color	☐ <u>Platino</u> ☐ <u>blanco</u> 2000 yuanes ☐ <u>perla</u>	☐ <u>Platino</u> ☐ <u>blanco</u> 2000 yuanes ☐ <u>perla</u>	☐ <u>Platino</u> ☐ <u>blanco</u> 2000 yuanes ☐ <u>perla</u>	☐ <u>Platino</u> ☐ <u>blanco</u> 2000 yuanes ☐ <u>perla</u>
	☐ <u>Ópalo plateado</u>	☐ <u>Ópalo plateado</u>	☐ <u>Ópalo plateado</u>	☐ <u>Ópalo plateado</u>
	☐ <u>Rojo</u> ☐ <u>brillante</u> 2000 yuanes	☐ Rojo ☐ brillante 2000 yuanes	☐ <u>Rojo</u> ☐ <u>brillante</u> 2000 yuanes	☐ <u>Rojo</u> ☐ <u>brillante</u> 2000 yuanes
	☐ <u>Plata de titanio</u>	☐ Plata de titanio	☐ <u>Plata de titanio</u>	☐ <u>Plata de titanio</u>
Color interior	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u> ☐ <u>Negro/Marrón</u> ☐ Negro/gris	☐ <u>negro</u> ☐ Negro/Marrón ☐ Negro/gris	☐ <u>negro</u> ☐ Negro/Marrón ☐ Negro/gris



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LUXURY PLUS































