



ATR-EXPORT



TOYOTA CROWN LAND

<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	8.75	8.75	5.82	5.97	5.97	5.97
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	2040	2040	2010	2075	2085	2105
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2650	2650	2620	2700	2700	2700

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	5015	5015	5015	5015	5015	5015
<u>Ancho (mm)</u>	1930	1930	1930	1930	1930	1930
<u>Altura (mm)</u>	1750	1750	1750	1750	1750	1750
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2850	2850	2850	2850	2850	2850
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1655	1655	1655	1655	1655	1655
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1660	1660	1660	1660	1660	1660
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	16	16	16	17	17	17
<u>Ángulo de salida (°)</u>	20	20	20	20	20	20
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7	○ 7
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	68	68	65	65	65	65

<u>Desplazamiento (mL)</u>	1997	1997	2487	2487	2487	2487
<u>Desplazamiento (L)</u>	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Turbocompresor	Turbocompresor	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	–	–	14	14	14	14
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Diámetro del cilindro (mm)</u>	85	85	87.5	87.5	87.5	87.5
<u>Carrera (mm)</u>	88	88	103.4	103.4	103.4	103.4
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	248	248	189	189	189	189
<u>Potencia máxima (kW)</u>	182	182	139	139	139	139
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	6000	6000	6000	6000	6000
<u>Par máximo (N·m)</u>	380	380	236	236	236	236
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	1800–4000	1800–4000	4200–4700	4200–4700	4200–4700	4200–4700
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	182	182	139	139	139	139
<u>Tecnologías específicas del motor</u>	–	–	VVT–iE	VVT–iE	VVT–iE	VVT–iE
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido
<u>Grado de combustible</u>	N° 95	N° 95	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92

<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Motor eléctrico

<u>Tipo de motor</u>	–	–	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	–	–	134	174	174	174
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	–	–	182	237	237	237
<u>Par total del motor (N·m)</u>	–	–	270	391	391	391
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	–	–	134	134	134	134
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	–	–	270	270	270	270
<u>Potencia máxima del motor trasero (kW)</u>	–	–	–	40	40	40
<u>Par máximo del motor trasero (N·m)</u>	–	–	–	121	121	121
<u>Potencia total del sistema (kW)</u>	–	–	181	181	181	181
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	–	–	246	246	246	246
<u>Número de motores de accionamiento</u>	–	–	Motor único	motores duales	motores duales	motores duales
<u>Disposición del motor</u>	–	–	Pre	Delantero + trasero	Delantero + trasero	Delantero + trasero
<u>Garantía del sistema trieléctrico</u>	–	–	○ Ocho años o 200.000 km	○ Ocho años o 200.000 km	○ Ocho años o 200.000 km	○ Ocho años o 200.000 km

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	–	–	○ batería de NiMH	○ batería de NiMH	○ batería de NiMH	○ batería de NiMH

<u>Abreviatura</u>	transmisión manual de 8 velocidades	transmisión manual de 8 velocidades	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT
<u>Número de marchas</u>	8	8	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión automática (AT)	Transmisión automática (AT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas	☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas
<u>Tracción en las cuatro ruedas</u>	☐ Oportuna tracción en las cuatro ruedas	☐ Oportuna tracción en las cuatro ruedas	–	☐ Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	☐ Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	☐ Tracción eléctrica en las cuatro ruedas
<u>Estructura diferencial central</u>	☐ Embrague multidisco	☐ Embrague multidisco	–	–	–	–
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Tipo de freno delantero	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado
Tipo de freno trasero	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20
	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20	O 235/55 R20

<u>Colocación de la llanta de repuesto</u>	☐ Colgando desde abajo	☐ Colgando desde abajo	☐ Colgando desde abajo	☐ Colgando desde abajo	☐ Colgando desde abajo	☐ Colgando desde abajo
--	--	--	--	--	--	--

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Airbag de rodilla</u>	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ☐ las rodillas del conductor

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo

<u>de cambio de carril</u>						
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	-	-	☐	☐	☐	☐
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Control de

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Fuera de la carretera ☐ Nieve	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Fuera de la carretera ☐ Nieve	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo
<u>Tecnología de arranque y parada del motor</u>	☐	☐	-	-	-	-
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	-	-	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	☐	☐	-	-	-	-

Hardware de

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	-	-	-	-	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	☐ Imagen invertida	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	☐ Imagen invertida	☐ Imagen invertida	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados

<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	-	○	-	-	○	○
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación	- Luz de conducción ○ principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación
<u>Limpiaparabrisas trasero</u>	○	○	○	○	○	○

Espejos

<u>Función del espejo exterior</u>	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Memoria del espejo retrovisor ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ○ Plegado automático al bloquear el coche
------------------------------------	---	---	---	---	---	--

Pantalla/Sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	○ 10,25 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 10,25 pulgadas	○ 10,25 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	○	○	○	○	○	○
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con CarPlay ○ Apoya a CarLife ○ Compatible con HUAWEI HiCar
		○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono			○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono

<u>del asistente de voz</u>	-	☐ No	☐ No	-	☐ No	☐ No
<u>Activación por voz sin palabras</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	-	☐ Región dual	-	-	☐ Región dual	☐ Región dual
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Ver y decir</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Reconocimiento facial</u>	-	-	-	-	-	☐
<u>Reconocimiento de huellas de voz</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Tienda de aplicaciones</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Chip inteligente para coche</u>	-	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	-	-	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	☐ Qualcomm Snapdragon 8155

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	-	☐ 4G	-	-	☐ 4G	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	☐	-	-	☐	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,	☐ Control de puertas ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga,

<u>Material del volante</u>	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina	☐ Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste eléctrico arriba y abajo + ☐ ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Calefacción del volante</u>	–	–	–	–	–	☐
<u>Memoria del volante</u>	–	–	–	–	–	☐
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas
<u>Pantalla digital de visualización frontal HUD</u>	–	–	–	–	☐	☐
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	☐ Antideslumbrante automático	☐ Antideslumbrante automático	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante automático	☐ Antideslumbrante automático ☐ Transmisión
<u>Dispositivo ETC</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros	3 asientos ☐ delanteros/2 asientos traseros
	–	–	–	–	–	☐

<u>Número de hablantes</u>	☐ 6 altavoces	☐ 11 oradores	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 11 oradores
<u>Iluminación ambiental interior</u>	☐ monocromo	☐ monocromo	☐ monocromo	☐ monocromo	☐ monocromo	☐ monocromo

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Aire acondicionado independiente trasero</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Salidas de aire traseras</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Purificador de aire para coche</u>	-	-	-	-	-	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	-	☐

Características

<u>nanoeTM nano iones de agua</u>	-	-	-	-	-	☐
-----------------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------

color

Apariencia Color	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes	☐ <u>Azul interestelar</u> ☐ <u>Serpentina plateada</u> ☐ <u>Tinta negra</u> ☐ <u>Marrón carbón</u> ☐ <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes
Color interior	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u>	☐ <u>negro</u> ☐ <u>Negro/Rojo</u>



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: JINYAO EDITION





























29°C

0
km/h

12:13



0 15 30
L/100km

- 当前
- 单程
- 总

71.4 L/100km

长按 OK 重置

P

地图无法显示

IGNITION ON



请加油

单程距离

0.0 km



E



F

A

2.7 km





使用前请撕掉保护膜
Please remove the protective film before use

63 86100-0E630





JBL











