



ATR-EXPORT



TOYOTA LEVIN

Parámetros básicos	LÍDER EDITION HÍBRIDO	LUJO EDITION HÍBRIDO	KNIGHT EDITION HÍBRIDO	SPORT EDITION HÍBRIDO	LUJO EDITION GASOLINA	SPORT EDITION GASOLINA
<u>Fabricante</u>	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota
<u>nivel</u>	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto
<u>Tipo de energía</u>	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	101	101	101	101	85	85
<u>Par máximo (N·m)</u>	–	–	–	–	185	185
Caja de cambios	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)
<u>Estructura corporal</u>	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas
<u>motor</u>	1.8L 98HP L4	1.8L 98HP L4	1.8L 98HP L4	1.8L 98HP L4	1.2T 116 CV L4	1.2T 116 CV L4
<u>Motor (Ps)</u>	95	95	95	95	–	–

<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	4.07	4.07	4.32	4.32	5,95	5,95
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1405	1420	1420	1430	1360	1370
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	1845	1845	1845	1845	1770	1770

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4640	4640	4640	4640	4640	4640
<u>Ancho (mm)</u>	1780	1780	1780	1780	1780	1780
<u>Altura (mm)</u>	1435	1435	1435	1435	1455	1435
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2700	2700	2700	2700	2700	2700
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1531	1531	1531	1531	1527	1531
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1537	1535	1535	1535	1526	1535
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	12	12	12	12	13	13
<u>Ángulo de salida (°)</u>	16	16	16	16	16	16
<u>Estructura corporal</u>	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	43	43	43	43	50	50
<u>Volumen del tronco (L)</u>	471	471	471	471	471	471

<u>Desplazamiento (mL)</u>	1798	1798	1798	1798	1197	1197
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Turbocompresor	Turbocompresor
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	13	13	13	13	10	10
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Diámetro del cilindro (mm)</u>	80.5	80.5	80.5	80.5	71.5	71.5
<u>Carrera (mm)</u>	88.3	88.3	88.3	88.3	74.5	74.5
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	98	98	98	98	116	116
<u>Potencia máxima (kW)</u>	72	72	72	72	85	85
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	5200	5200	5200	5200	5200–5600	5200–5600
<u>Par máximo (N·m)</u>	142	142	142	142	185	185
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	3600	3600	3600	3600	1500–4000	1500–4000
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	72	72	72	72	85	85
<u>Tecnologías específicas del motor</u>	VVT-i	VVT-i	VVT-i	VVT-i	VVT-iW	VVT-iW
<u>Tipo de energía</u>	Híbrido	Híbrido	Híbrido	Híbrido	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92

<u>Material de la culata</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Motor eléctrico

<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	—	—
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	70	70	70	70	—	—
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	95	95	95	95	—	—
<u>Par total del motor (N·m)</u>	185	185	185	185	—	—
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	70	70	70	70	—	—
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	185	185	185	185	—	—
<u>Potencia total del sistema (kW)</u>	101	101	101	101	—	—
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	137	137	137	137	—	—
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único	—	—
<u>Disposición del motor</u>	Pre	Pre	Pre	Pre	—	—

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	☐ batería de iones de litio	☐ batería de iones de litio	☐ batería de iones de litio	☐ batería de iones de litio	—	—
<u>Marca de la batería</u>	☐ BYD	☐ BYD	☐ BYD	☐ BYD	—	—
Garantía del paquete de baterías	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad	Garantía de por vida para el primer propietario/no operativo (la ☐ cláusula de exención de responsabilidad	—	—

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)
<u>Número de marchas</u>	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	10	10
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión continuamente variable (CVT)	Transmisión continuamente variable (CVT)

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente multibrazo tipo E	Suspensión ☐ independiente multibrazo tipo E
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 205/55 R16	☐ 205/55 R16	☐ 225/45 R17	☐ 225/45 R17	☐ 205/55 R16	☐ 225/45 R17
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 205/55 R16	☐ 205/55 R16	☐ 225/45 R17	☐ 225/45 R17	☐ 205/55 R16	☐ 225/45 R17

Seguridad						
<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○
<u>Airbag de rodilla</u>	–	–	–	–	Bolsa de aire para ○ las rodillas del conductor	Bolsa de aire para ○ las rodillas del conductor
<u>Airbag del cojín del asiento del pasajero</u>	–	–	–	–	○	○

Seguridad						
<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo

<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota	☐ Sentido de seguridad de Toyota
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	-	-	-	☐	-	-
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	-	-	-	☐	-	-
<u>Marca del mapa</u>	-	-	-	☐ Gaodé	-	-
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de señales de tráfico vial</u>	☐	☐	☐	☐	-	-

Apariencia/antirrobo

<u>Kit de apariencia</u>	-	-	☐ Estilo deportivo	☐ Estilo deportivo	-	☐ Estilo deportivo
<u>Material de la llanta</u>	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio
<u>Inmovilizador electrónico del motor</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	-	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila

<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	–	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto

Espejos

<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico	☐ Ajuste eléctrico	☐ Ajuste eléctrico	☐ Ajuste eléctrico	☐ Ajuste eléctrico	☐ Ajuste eléctrico
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pantalla/Sistema ☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas	☐ 10,25 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con HUAWEI HiCar	○ Compatible con HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	–	–	–	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ Claraboya ○ Ventanas de coche	–	–
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	–	–	–	○ Hola Toyota	–	–
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	–	–	–	○ Región única	–	–

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	–	–	–	○	–	–
<u>Red 4G/5G</u>	–	–	–	○ 4G	–	–
<u>Actualización OTA</u>	–	–	–	○	○	○
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	○ Control de puertas ○ Control de luces del coche ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	○ Control de puertas ○ Control de luces del coche ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	○ Control de puertas ○ Control de luces del coche ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	○ Control de puertas ○ Control de luces del coche ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	○ Control de puertas ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac	○ Control de puertas ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ○ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ○ Programar mantenimiento/reparrac

<u>Material del volante</u>	plástico	☐ plástico	☐ plástico	☐ plástico	☐ plástico	☐ plástico
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ☐ y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marchas mecánico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color	☐ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	–	☐	☐	☐	–	–
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	☐ 7 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 12,3 pulgadas	☐ 4,2 pulgadas	☐ 4,2 pulgadas
<u>Material de la pantalla del tablero</u>	☐ TFT	☐ TFT	☐ TFT	☐ TFT	–	–
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual
<u>Dispositivo ETC</u>	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)	☐ (600 yuanes)	☐	☐

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	Tipo C	☐ Tipo C	☐ Tipo C	☐ Tipo C	☐ USB	☐ USB
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera	☐ 1 fila delantera/1 fila trasera

Configuración

<u>Material del asiento</u>	Tela ☐ cuero artificial	☐ Tela ☐ cuero artificial	☐ Tela	☐ cuero artificial	☐ Tela ☐ cuero artificial	☐ cuero artificial
<u>Asientos de estilo deportivo</u>	–	–	–	☐	–	–

	☐ vías)	☐ vías)	☐ vías)	☐ vías)	☐ vías)	☐ vías)
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	-	-	-	anfitrión ☐ / Vicepresidente	-	-
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-

Audio/Iluminación

<u>Número de hablantes</u>	☐ 4 altavoces	4 altavoces	☐ 4 altavoces	☐ 4 altavoces	☐ 4 altavoces	☐ 4 altavoces
----------------------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire

	☐ Estándar ☐ Opcional - ninguno					
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado manual	☐ Aire acondicionado manual
<u>Salidas de aire traseras</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐

color

Apariencia Color	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ <u>Rojo coral</u> ☐ <u>Negro ahumado</u> ☐ <u>Platino blanco</u> 2000 yuanes <u>perla</u> ☐ <u>Ópalo plateado</u> ☐ <u>Gris titanio</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ Rojo coral ☐ <u>Negro ahumado</u> ☐ <u>Platino blanco</u> 2000 yuanes <u>perla</u> ☐ <u>Ópalo plateado</u> ☐ <u>Gris titanio</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ Negro ahumado ☐ Platino ☐ blanco 2000 yuanes <u>perla</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ Rojo coral ☐ <u>Negro ahumado</u> ☐ <u>Platino blanco</u> 2000 yuanes <u>perla</u> ☐ <u>Ópalo plateado</u> ☐ <u>Gris titanio</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ <u>Rojo coral</u> ☐ <u>Nebulosa Púrpura</u> ☐ <u>Negro ahumado</u> ☐ <u>Platino blanco</u> 2000 yuanes <u>perla</u> ☐ <u>Ópalo plateado</u> ☐ <u>Rojo llama</u> 2000 yuanes	☐ <u>Blanco cielo</u> ☐ <u>Rojo coral</u> ☐ <u>Nebulosa Púrpura</u> ☐ <u>Negro ahumado</u> ☐ <u>Platino blanco</u> 2000 yuanes <u>perla</u> ☐ <u>Ópalo plateado</u> ☐ <u>Rojo llama</u> 2000 yuanes
------------------	--	---	--	---	--	--

Color interior	☐ Negro	☐ Negro	☐ Negro	☐ Negro/Marrón	☐ Negro/marrón ☐ Negro/gris	☐ Negro/marrón ☐ Negro/gris
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	--

Paquete						
Paquete opcional de cuero de primera calidad	Incluye: Asientos de cuero de primera calidad/apoyabrazos interiores de las puertas/apoyabrazos centrales delanteros, molduras de puerta delanteras suaves de primera calidad ○ Opcional (2000 yuanes)	Incluye: Asientos de cuero de primera calidad/apoyabrazos interiores de las puertas/apoyabrazos centrales delanteros, molduras de puerta delanteras suaves de primera calidad ○ Opcional (2000 yuanes)	–	–	Incluye: Asientos de cuero de primera calidad/apoyabrazos interiores de las puertas/apoyabrazos centrales delanteros, molduras de puerta delanteras suaves de primera calidad ○ Opcional (2000 yuanes)	–



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LÍDER EDITION



































