



Parámetros generales				
Fabricante:	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling
modelo:	Starlight	Starlight	Starlight	Starlight
versión:	Estándar 70km	Estandar 150km	Avanzado 150km	Pilot 150km
motor:	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)			
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	Engranaje E-CVT-	Engranaje E-CVT-	Engranaje E-CVT-	Engranaje E-CVT-
Largo×ancho×alto (mm):	4835×1860×1515	4835×1860×1515	4835×1860×1515	4835×1860×1515
Estructura del cuerpo:	sedán de 4 puertas			
Velocidad máxima (km/h):	185	185	185	185
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	1,84	0,88	0,88	0,88
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km):	•	4.09	4.09	4.09
	,			
Parámetros del cuerpo				
Longitud del vehículo (mm):	4835	4835	4835	4835
Ancho del vehículo (mm):	1860	1860	1860	1860
Altura del vehículo (mm):	1515	1515	1515	1515
Distancia entre ejes (mm):	2800	2800	2800	2800
Peso en vacío (kg):	1605	1680	1680	1680
Distancia entre ejes delantera (mm):	1610	1610	1610	1610
Distancia entre ejes trasera (mm):	1620	1620	1620	1620
Número de puertas:	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	53	53	53	53
motor				
Modelo de motor:	LBG	LBG	LBG	LBG
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	Aleación de aluminio y magnesio.			
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	106	106	106	106
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI
motor eléctrico				
Tipo de motor:	lmán permanente/síncrono	lmán permanente/síncrono	lmán permanente/síncrono	lmán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	150	150	150	150
Par máximo del motor eléctrico (Nm):	310	310	310	310
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	150	150	150	150
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	310	310	310	310
Batería				
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	70	150	150	150
Energía de la batería (kWh):	9.5	20,5	20,5	20,5
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio			
Cargar	Satoria de losiato de meno y milo	Sateria de losiato de meno y illio	Salona de losialo de meno y milo	Saleria de losialo de meno y milo
Tiempo normal de carga completa:	3.5	6.7	6.7	6.7
	5.5			



Configuración de la martinos Configuración del charas Configuración del configuración del charas Configuración del charas Configuración del configuración del configuración Configuración del configuración del configuración Configuración del configuración del configuración Configuración del configuración Configuración Configuración del configuración Confi	Tiempo de carga completa rápido: caja de cambios	ninguno	0,5	0,5	0,5
Mode de conducción: Procision delantera	•	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Mode de conducción: Procision delantera	dirección del chasis				
Portune Port		Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Spice of suspension delantera: Suspension independients Marcheron Suspension independients Marcheron Suspension independients Marcheron Suspension independients Marcheron Suspension independients multibrazo S					
Tipo de suspensión independiente MacPherson Suspensión independiente MacPherson Suspensión independiente multibrazo Suspensión independien	•				
Tipo de la suspensión traserar: Suspensión independiente multibrazo Suspensión interes Suspensión int	•				
Freno de rueda Tipo de freno delantro: Tipo de freno tasearo: Tecnor de construir de la companidad de la	·	·	·	·	·
Tipo de freno delantero: disco demilado disco ventilado di		Casponolon masponalonio maiaziazo			ousponden maspendiene manaziaze
Tipo de feno trasero: Tipo de feno tessero: Tipo de feno de sealacinamiento: Especificaciones de los neumáticos delanteros: Especificaciones de los neumáticos delanteros: Especificaciones de los neumáticos delanteros: 21506 R17 21505 R17 21506 R18 21500 R1					
Tipo de feno de estacionamiento: Especificaciones de los neumisticos 21556 R17 21556 R17 21556 R17 21556 R18 21550 R18 215	•				
Espoelificaciones de los neumáticos del antenises: 215.05 R17 215.05 R17 215.05 R18 215.00 R18 21	Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Configuración de seguridad Altriago del aisento principalide pasajero: Principale / Sube Antes e / Después - Principale / Sube Principale /	Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Configuración de seguridad Airbag del asiento principal(fel pasajero: Bolasa de aire laterales: Interfaz de asiento para niños: Dispositivo de control de la presidn de los neumáticos: Consejos para no usar el cinturón de seguridad: Alama antirmo: Cierre centralizado en el coche: Liave remota: Liave remota: Brenado antibloqueo ABS: Frenado antibloqueo ABS: Control de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de fonado (EBD/CSC, etc.): Control de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de fonado (ESP/ESC, etc.): Asistencia de fonado (ESP/ESC, etc.): Asistencia de fonado (ESP/ESC, etc.): Control de setación de aduminio: Persenado adebio: Control de setación de aduminio: Persenado adebio: Control de reacción de setación de aduminio: Persenado adebio: Control de reacción de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de fonado (Esprica de carrie: Frenado adebio: Configuración externa La datas de aleadoría de aduminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta corredera eléctrica: Puerta corredera eléctrica: Puerta dos espición eléctrica: Puerta dos espición eléctrica: Puerta dos espición eléctrica: Puerta dos espición eléctrica: Arriba y abajo * /lejos y cerca - A/riba y abajo * /lejos y cerca - A/rib	Especificaciones de los neumáticos delanteros:	215/55 R17	215/55 R17	215/50 R18	215/50 R18
Airbag del asiento principal/del pasajero: Bolisas de air el labralles: Interfaz de asiento para niños: Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: Consojos para no usar el cinturón de seguridad: Alama antirrob: Cierre centrelizado en locone: Liave remote: Cierre centrelizado en le denado (EBD/CBC, etc.): Configuración de control de la fuenza de finado (EBD/CBC, etc.): Prenado antibloqueo ABS: Distribución de la fuenza de finado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de forenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de forenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de rollans: Descenso pronunciado: Control de stración (ASS/TCS, etc.): Asistencia de rollans: Descenso pronunciado: Configuración externa La función externa Valanda externación externa La función externa Valanda externación externa La función externa La	Especificaciones del neumático trasero:	215/55 R17	215/55 R17	215/50 R18	215/50 R18
Airbag del asiento principal/del pasajero: Bolisas de air el labralles: Interfaz de asiento para niños: Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: Consojos para no usar el cinturón de seguridad: Alama antirrob: Cierre centrelizado en locone: Liave remote: Cierre centrelizado en le denado (EBD/CBC, etc.): Configuración de control de la fuenza de finado (EBD/CBC, etc.): Prenado antibloqueo ABS: Distribución de la fuenza de finado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de forenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de forenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de rollans: Descenso pronunciado: Control de stración (ASS/TCS, etc.): Asistencia de rollans: Descenso pronunciado: Configuración externa La función externa Valanda externación externa La función externa Valanda externación externa La función externa La					
Antes of Después - Antes		D	5	D	B
Interfaz de asiento para niños:					
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: Consejlos para no usar el clintúrior de seguridad: Alama antirrobo: Cierre centralizado en el coche: Llav ermota: Configuración de controles Frenado antibloqueo ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (ESP/ESC, etc.): Asistencia de frenado (ESP/ESC, etc.): Asistencia de acrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de vertencia de cambio de carrili: Frenado advo: Configuración de tarrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de vertencia de cambio de carrili: Frenado advo: Configuración de tarrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de devertencia de cambio de carrili: Frenado advo: Configuración de tarrocería (ESP/ESC, etc.): Aparcamiento automático: Sistena de advertencia de cambio de carrili: Frenado advo: Configuración externa Llarias de aleación de aluminio: Puerta de aspiración electrica: A		Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Consejos para no usar el cinturón de seguridad: Alama antirrobo: Ciera centralizado en el coche: Llave remota: Configuración de controles Frenado antibloqueo ABS: Distribución de la frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Control de teneza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de rociado (EBC/ESC, etc.): Control de teneza de servición (ASR/TCS, etc.): Control de teneza de vertencia de carriore ria combination: Control de setabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Control de vertencia de cambio de carrii: Frenado adivo: Configuración de carrii: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Interfaz de asiento para niños:	•	•	•	•
Alama antirrobo: Clarre centralizade en el coche: Llave remota: Configuración de controles Frenado antibloque o ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/AS/BA, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de setabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de nocionas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de adverfencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración esterna Llantas de aleación de alumínic: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajúse del volamie: Volante de cuero: Ajúse de la parcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Frenado activa de la cuero: Arriba y abajo • / lejos y cerca - Volante de cuero: Arriba y abajo • / lejos y cerca - Volante d	Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	•	•	•	•
Alama antirrobo: Clarre centralizade en el coche: Llave remota: Configuración de controles Frenado antibloque o ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/AS/BA, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de tracción (ASRTCS, etc.): Control de setabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de nocionas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de adverfencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración esterna Llantas de aleación de alumínic: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajúse del volamie: Volante de cuero: Ajúse de la parcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Frenado activa de la cuero: Arriba y abajo • / lejos y cerca - Volante de cuero: Arriba y abajo • / lejos y cerca - Volante d	Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	•	•	•	•
Cierce centralizado en el coche: Liave remota: Configuración de controles Frenado antibloqueo ABS: Distribución de la tuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Control de la tuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de destabilidad de la carroceria (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de alumínio: Llantas de aleación de alumínio: Llantas de aleación de eléctrica: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Alarma antirrobo:	•	•	•	•
Llave remota: Configuración de controles Fenado antibloque o ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/BASIEA, etc.): Control de restabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia de rocionias: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de adverfencia de cambio de carril: Fenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Volante de cuero: Ajúste del volante: Volante de cuero: Ajúste del volante: Volante de cuero: Ajúste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: De lantero/trasero • Delantero/trasero • Delantero/t	Cierre centralizado en el coche:	•	•	•	•
Frenado antibloque o ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de aparcamiento: Control de recordina de femado (EBP/ESC, etc.):		•	•	•	•
Frenado antibloque o ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Volante de cuero: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de cuero: Control de cuero: Video de marcha atrás: Control de cuero: Video de marcha atrás: Control de cuero: Control de cu					
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de errucero: Listema de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de rrucero: Listema de frenado (EBD/CBC, etc.):	Configuración de controles				
Asistencia de frenado (EBARBASBA, etc.): Control de setabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: A A A A A A A La Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de a parcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Lontades elle electrica: Delantero/trasero • Del	Frenado antibloqueo ABS:	•	•	•	•
Asistencia de frenado (EBARBASBA, etc.): Control de setabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: A A A A A A A La Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de a parcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Lontades elle electrica: Delantero/trasero • Del	Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•	•	•
Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de racción (ASR/TCS, etc.): • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•	•	•
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta coredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Delantero/trasero ● Delantero/trasero	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•	•
Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: A A A Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante de suero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Volande multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrade sin llave:		•	•	•	•
Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: A A Puerta de aspiración eléctrica: A A Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Puerta de aparcamiento: Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•		_
Aparcamiento automático: Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: Icinicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Delantero/trasero●		_	•	_	•
Sistema de advertencia de cambio de carril: Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: A A Puerta de aspiración eléctrica: A A Puerta de aspiración eléctrica: A A A Puerta de aspiración eléctrica: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		•	•	•	•
Frenado activo: Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Configuración eléctrica: Peando activo: A A B B B B B B B B B B B B B B B B B		•	•	•	•
Configuración externa Llantas de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: A A Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Configuración ilaero: Entrada sin llave: Configuración interna Volante de cuero: Arriba y abajo Delantero/trasero Delantero/trasero Delantero/trasero Entrada sin llave: O Delantero/trasero Delan		-	-	-	•
Llanta's de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: A Puerta de aspiración eléctrica: A A Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: A Arriba y abajo ✓ lejos y cerca - Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Frenado activo:	-	-	-	•
Llanta's de aleación de aluminio: Puerta corredera eléctrica: A Puerta de aspiración eléctrica: A A Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: A Arriba y abajo ✓ lejos y cerca - Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Configuración externa				
Puerta corredera eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Vídeo de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: A A A A A A A A A A A A A		•	•	•	•
Puerta de aspiración eléctrica: Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: A A A A A A A A A A A A A		•	•	•	•
Inicio remoto: Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: e • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	A	•	A
Configuración interna Volante de cuero: Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: Configuración interna	•	A	A	A	A
Volante de cuero: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Agriba y abajo ● / lejos y cerca - Volante multifuncional: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Agriba y abajo ● / lejos y cerca - Bantero/trasero ● Delantero/trasero ● Dela	inicio remoto:	•	•	•	•
Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Belantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Arriba y abajo ● / lejos y	Configuración interna				
Ajuste del volante: Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Video de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Belantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave: Arriba y abajo ● / lejos y cerca - Delantero/trasero ● Delantero/trasero ● Entrada sin llave:	Volante de cuero:	•	•	•	•
Volante multifuncional: ● </td <td></td> <td>Arriba v abaio / leios v cerca -</td> <td>Arriba v abaio∙ / leios v cerca -</td> <td>Arriba v abaio</td> <td>Arriba v abaio</td>		Arriba v abaio / leios v cerca -	Arriba v abaio∙ / leios v cerca -	Arriba v abaio	Arriba v abaio
Radares de aparcamiento: Vídeo de marcha atrás: Control de crucero: Entrada sin llave: Delantero/trasero● Delantero/trasero Delantero/trasero Delantero/trasero Delantero/trasero De	•	•	•	•	•
Vídeo de marcha atrás: • <td></td> <td>Delantero/traseroe</td> <td>- Delantero/trasero●</td> <td>Delantero/trasero</td> <td>Delantero/trasero</td>		Delantero/traseroe	- Delantero/trasero●	Delantero/trasero	Delantero/trasero
Control de crucero: Entrada sin llave: • • • • • • • • • • • • • • • • • •		■ Dolantelo/trasero	■	Detaritoro/trasero♥	Detailed/#a3610♥
Entrada sin llave: • • • • •		•	•	-	_
		•	•	•	•
Arranque sin llave:		•	•	•	•
	Arranque sin llave:	•	•	•	•



Pantalla del ordenador de viaje: Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•
Pantalla digital frontal HUD:	•	•	•	•
Configuración del asiento Ajuste de altura del asiento: Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	● Principal●/Suplente-	● Principal●/Suplente-	● Principal●/Suplente-	● Principal●/Suplente-
Calefacción de asiento:	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲
Reposabrazos central:	Antes ● / Después -	Antes • / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Portavasos calentado/refrigerado:	A	A	A	A
Configuración multimedia				
Sistema de navegación para automóvil:	-	-	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•
Sistema de control por voz:	-	-	•	•
Configuración de iluminación				
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	FrontaI●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	-	-	Principal Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -
Función antipellizco de ventana:	•	•	• .	•
Vidrio insonorizado multicapa:	A	A	A	A
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -
Parasoles laterales traseros:	A	A	A	A
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador				
Salida de aire trasera:	•	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•

-Se aceptan pagos desde el extranjero.

E-mail: info@atrexport.com Whatsapp: +34 656 657378 www.atrexport.com

⁻Envío incluido hasta puerto cubano

⁻Disponibilidad de recambios garantizados.

⁻Tiempo de entrega: 90 días





























