



ATR-EXPORT

AI ON the road AI 伴你行

品牌历程
全球最快破百万车企

埃

第二代AION V
新硬派智能SUV

安

第二代AION V

家

第二代AION V

售后维修

请上二楼



AION V

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Modelo | V | V | V | V |
| Versión | Smart 520km | Zhizun 520km | Smart 650km | Zhizun 650km |
| <u>Tipo de energía</u> | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| <u>tiempo de comercialización</u> | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| <u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u> | 520 | 520 | 650 | 650 |
| <u>Potencia máxima (kW)</u> | 150 | 150 | 165 | 165 |
| <u>Par máximo (N-m)</u> | 240 | 240 | 240 | 240 |
| <u>estructura del cuerpo</u> | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| <u>Motor(Ps)</u> | 204 | 204 | 224 | 224 |
| <u>Largo*ancho*alto (mm)</u> | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 | 4605*1854*1686 |
| <u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u> | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| <u>Velocidad máxima (km/h)</u> | 160 | 160 | 160 | 160 |
| <u>Garantía del vehículo</u> | ○ Cuatro años o 150.000 kilómetros | ○ Cuatro años o 150.000 kilómetros | ○ Cuatro años o 150.000 kilómetros | ○ Cuatro años o 150.000 kilómetros |
| <u>Peso en vacío (kg)</u> | 1780 | 1780 | 1880 | 1880 |
| <u>Masa máxima a plena carga (kg)</u> | 2280 | 2280 | 2350 | 2350 |

Cuerpo

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Longitud (mm)</u> | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| <u>Ancho (mm)</u> | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| <u>Altura (mm)</u> | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| <u>Distancia entre ejes (mm)</u> | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| <u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u> | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| <u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u> | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| <u>Ángulo de aproximación (°)</u> | 19 | 19 | 19 | 19 |
| <u>Ángulo de salida (°)</u> | 27 | 27 | 27 | 27 |
| <u>estructura del cuerpo</u> | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
| <u>Método de apertura de la puerta del coche</u> | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente |
| <u>Número de puertas (número)</u> | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 |
| | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <u>Número de asientos (asientos)</u> | | | | |
| <u>Volumen del maletero (L)</u> | 427 | 427 | 427 | 427 |

motor eléctrico

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <u>Antigua marca de motores</u> | poder ruipa | poder ruipa | poder ruipa | poder ruipa |
| <u>Modelo de motor delantero</u> | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 | TZ180XYXOF51 |
| <u>tipo de motor</u> | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| <u>Potencia total del motor (kW)</u> | 150 | 150 | 165 | 165 |
| <u>Potencia total del motor (Ps)</u> | 204 | 204 | 224 | 224 |
| <u>Par total del motor (N-m)</u> | 240 | 240 | 240 | 240 |
| <u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u> | 150 | 150 | 165 | 165 |
| <u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N-m)</u> | 240 | 240 | 240 | 240 |
| <u>Número de motores de accionamiento</u> | motor único | motor único | motor único | motor único |
| <u>Disposición del motor</u> | carga frontal | carga frontal | carga frontal | carga frontal |
| <u>Tipo de batería</u> | ○ Batería de fosfato de hierro y litio | ○ Batería de fosfato de hierro y litio | ○ Batería de fosfato de hierro y litio | ○ Batería de fosfato de hierro y litio |
| <u>Marca de batería</u> | ○ Nuevas aerolíneas chinas ○ batería inpa ○ Tiempos GAC | ○ Nuevas aerolíneas chinas ○ batería inpa ○ Tiempos GAC | ○ Nuevas aerolíneas chinas ○ batería inpa | ○ Nuevas aerolíneas chinas ○ batería inpa |
| <u>Tecnología específica de la batería</u> | batería del cargador | batería del cargador | batería del cargador | batería del cargador |
| <u>Método de enfriamiento de la batería</u> | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| <u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u> | 520 | 520 | 650 | 650 |
| <u>Energía de la batería (kWh)</u> | 62.268/62.27/62.681 | 62.268/62.27/62.681 | 74,976/75,26 | 74,976/75,26 |
| <u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u> | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| <u>Garantía del sistema Sandian</u> | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros |
| | No hay límite en la edad/kilometraje del | No hay límite en la edad/kilometraje del | No hay límite en la edad/kilometraje del | No hay límite en la edad/kilometraje del |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u> | primer propietario ○ del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) | primer propietario ○ del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) | primer propietario ○ del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) | primer propietario ○ del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) |
| <u>Función de carga rápida</u> | apoyo | apoyo | apoyo | apoyo |
| <u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u> | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche |
| <u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u> | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche | Lado delantero derecho del coche |
| <u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u> | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

caja de cambios

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <u>abreviatura</u> | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <u>Número de marchas</u> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Tipo de caja de cambios</u> | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija |

dirección del chasis

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <u>Modo de conducción</u> | <input type="radio"/> Tracción delantera | <input type="radio"/> Tracción delantera | <input type="radio"/> Tracción delantera | <input type="radio"/> Tracción delantera |
| <u>Tipo de suspensión delantera</u> | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson |
| <u>tipo de suspensión trasera</u> | suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión | suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión | suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión | suspensión no <input type="radio"/> independiente con viga de torsión |
| <u>Tipo de asistencia</u> | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica |
| <u>estructura del cuerpo</u> | Portante | Portante | Portante | Portante |

freno de rueda

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <u>Tipo de freno delantero</u> | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado |
| <u>tipo de freno trasero</u> | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco |
| <u>Tipo de freno de estacionamiento</u> | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico |
| <u>Especificaciones del neumático delantero</u> | <input type="radio"/> 215/55 R18 | <input type="radio"/> 225/45R19 | <input type="radio"/> 225/45R19 | <input type="radio"/> 225/45R19 |
| <u>Especificaciones del neumático trasero</u> | <input type="radio"/> 215/55 R18 | <input type="radio"/> 225/45R19 | <input type="radio"/> 225/45R19 | <input type="radio"/> 225/45R19 |
| <u>Especificaciones del neumático de repuesto</u> | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos No de tamaño (1000 yuanes) completo | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos No de tamaño (1000 yuanes) completo | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos No de tamaño (1000 yuanes) completo | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos No de tamaño (1000 yuanes) completo |

seguridad Configuración

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| <u>Bolsas de aire para asiento</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |
|------------------------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <u>principal/pasajero</u> | | | | |
| <u>Airbags laterales delanteros/traseros</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás- | adelante <input type="radio"/> / atrás- | adelante <input type="radio"/> / atrás- | adelante <input type="radio"/> / atrás- |
| <u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |

seguridad Configuración

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | | |
| <u>ABS antibloqueo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de control de la presión de los neumáticos</u> | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos |
| <u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u> | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero |
| <u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>advertencia de colisión frontal</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Advertencia de baja velocidad</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Grabador de conducción incorporado</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>llamada de asistencia en carretera</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Control de Configuración

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | | |
| <u>Interruptor de modo de conducción</u> | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo |
| <u>sistema de recuperación de energía</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>estacionamiento automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Asistencia en colinas</u> | | | | |
| <u>descenso pronunciado</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

hardware

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u> | <input type="radio"/> Opcional delante/detrás <input type="radio"/> - ninguno delante/detrás <input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/> delante/detrás | | | |
| <u>Imágenes de asistencia a la conducción</u> | <input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. | | | |
| <u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>cámara de detección delantera</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Monóculo <input type="radio"/> Monóculo <input type="radio"/> Monóculo | | |
| <u>Número de cámaras</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 5 | | |
| <u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 1 | | |

función de Configuración

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>sistema de crucero</u> | <input type="radio"/> control de crucero <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad | | | |
| <u>Nivel de conducción asistida</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> L2 <input type="radio"/> L2 <input type="radio"/> L2 | | |
| <u>sistema de navegación por satélite</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>marca del mapa</u> | <input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Gaodé | | | |
| <u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Centrado de carril</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de señales de tráfico</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Apariencia/antirrobo Configuración

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Material de la llanta</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional aleación de aluminio <input type="radio"/> - ninguno aleación de aluminio <input type="radio"/> aleación de aluminio <input type="radio"/> aleación de aluminio | | | |
| <u>baúl eléctrico</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>baúl de inducción</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>portaequipajes</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Cierre centralizado en coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tipo de clave</u> | <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Sistema de arranque sin llave</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de entrada sin llave</u> | <input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> primera fila | | | |
| <u>Manija de puerta eléctrica oculta</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de inicio remoto</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pre calentamiento de la batería</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>descarga externa</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

luces Configuración

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>fuelle de luz de cruce</u> | <input type="radio"/> Opcional condujo <input type="radio"/> - ninguno condujo <input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> condujo | | | |
| <u>fuelle de luz de luz alta</u> | <input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> condujo <input type="radio"/> condujo | | | |
| <u>Luces diurnas LED</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>faro automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Altura del faro ajustable</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Apagado retardado de faros</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

claraboya/vidrio Configuración

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <u>Tipo de tragaluz</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional El techo corredizo panorámico no se puede abrir <input type="radio"/> - ninguno El techo corredizo panorámico no se puede abrir <input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir <input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir | | | |
| <u>elevelunas eléctricos delanteros/traseros</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| <u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u> | <input type="radio"/> coche entero <input type="radio"/> coche entero <input type="radio"/> coche entero <input type="radio"/> coche entero | | | |
| <u>Función antipellizco de ventana</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u> | - <input type="radio"/> | <input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> primera fila | | |
| <u>espejo de tocador del coche</u> | Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación <input type="radio"/> | Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación <input type="radio"/> | Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación <input type="radio"/> | Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación <input type="radio"/> |
| <u>limpiaparabrisas trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de detección del limpiaparabrisas</u> | <input type="radio"/> Sensor de lluvia <input type="radio"/> Sensor de lluvia <input type="radio"/> Sensor de lluvia <input type="radio"/> Sensor de lluvia | | | |

espejo Configuración

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| <u>retrovisor exterior</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional estándar <input type="radio"/> - ninguno estándar <input type="radio"/> estándar | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche |
|--|--|--|---|--|---|

| Configuración | | Configuración | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno | | | |
| <u>Pantalla a color de control central</u> | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil |
| <u>Tamaño de la pantalla de control central</u> | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas |
| <u>Bluetooth/teléfono para coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u> | <input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink | <input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink | <input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink | <input type="radio"/> Soporte CarPLAY <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink | <input type="radio"/> Soporte CarPLAY <input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink |
| <u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u> | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Ventilación del asiento | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche |
| <u>Palabra de activación por voz gratis</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u> | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas |
| <u>Reconocimiento continuo de voz</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Se puede decir que es visible.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>tienda de aplicaciones</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema inteligente del vehículo</u> | <input type="radio"/> ADIGO | <input type="radio"/> ADIGO | <input type="radio"/> ADIGO | <input type="radio"/> ADIGO | <input type="radio"/> ADIGO |

| Configuración | | Configuración | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno | | | |
| <u>Internet de los vehículos</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Red 4G/5G</u> | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G |
| <u>Actualización OTA</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Punto de acceso Wi-Fi</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolinerías, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolinerías, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolinerías, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolinerías, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación |
|--|--|--|--|--|--|

| Configuración | | Configuración | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno | | | |
| <u>Material del volante</u> | <input type="radio"/> corteza | <input type="radio"/> corteza | <input type="radio"/> corteza | <input type="radio"/> corteza | <input type="radio"/> corteza |
| <u>Ajuste de la posición del volante</u> | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
| <u>Patrón de cambio</u> | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico |
| <u>volante multifuncional</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u> | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color |
| <u>Panel de instrumentos LCD completo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función del espejo retrovisor interior</u> | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> antideslumbrante manual |
| <u>dispositivo etc.</u> | <input type="radio"/> (200 yuanes) | <input type="radio"/> (200 yuanes) | <input type="radio"/> (200 yuanes) | <input type="radio"/> (200 yuanes) | <input type="radio"/> (200 yuanes) |

| Configuración | | Configuración | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno | | | |
| <u>Interfaz multimedia/de carga</u> | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C |
| <u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u> | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila |
| <u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u> | - | <input type="radio"/> primera fila | - | <input type="radio"/> primera fila | <input type="radio"/> primera fila |
| <u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u> | - | <input type="radio"/> 50W | - | <input type="radio"/> 50W | <input type="radio"/> 50W |

| Configuración | | Configuración | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno | | | |
| <u>material del asiento</u> | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> cuero artificial |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <u>Método de ajuste del asiento principal</u> | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) |
| <u>Método de ajuste del asiento secundario</u> | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| <u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u> | anfitrión <input type="radio"/> / Vice- | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vice- | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |
| <u>Funciones del asiento delantero</u> | - | <input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación | - | <input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación |
| <u>Función de memoria del asiento eléctrico</u> | - | <input type="radio"/> asiento del conductor <input type="radio"/> Asiento del pasajero | - | <input type="radio"/> asiento del conductor <input type="radio"/> Asiento del pasajero |
| <u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u> | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| <u>Asientos traseros abatibles</u> | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas |
| <u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás- | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Portavasos trasero</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Audio/iluminación | Configuración | | | |
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> - ninguno | | |
| <u>Número de hablantes</u> | <input type="radio"/> 6 parlantes | <input type="radio"/> 9 parlantes | <input type="radio"/> 6 parlantes | <input type="radio"/> 9 parlantes |
| <u>luz de lectura táctil</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Iluminación ambiental interior del coche</u> | - | <input type="radio"/> multicolor | - | <input type="radio"/> multicolor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aire | Configuración | | | |
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> - ninguno | | |
| <u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático |
| <u>aire acondicionado con bomba de calor</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Salida de aire del asiento trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de zona de temperatura</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>refrigerador del coche</u> | - | <input type="radio"/> (3000 yuanes) | - | <input type="radio"/> (3000 yuanes) |

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: SMART 520KM



AI ON the road AI 伴你行

品牌历程
全球最快破百万车企

埃安
第二代AION V
新硬派智能SUV
第二代AION V
第二代AION V

售后维修
请上二楼

AION

汽车之家
看车 买车 用车 换车



AION
AI ON the road AI 伴你行
品牌历程

10万人
在开的新能源车



AION

AION

AION on the road AI 伴你行

AION 融合 AI 人工智能，打造全球首款 AI 智能座舱，代驾自动驾驶，

语音控制，更智能之路上更舒适的旅程。

品牌荣誉

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

军总总书记嘱托

100万人都在开的纯电车
明星车型

AION

汽车之家

购车·买车·用车·换车

埃安

同级
最小A柱前区角

【同级品牌首秀】







AION 埃安

即享时代体验中心 0310-6169888

AION LIGHTING

埃安

ADIAL RP76





















