



ATR-EXPORT



BAIC RIUISHENG M7

Parámetros básicos					
<u>Modelo</u>	Ruisheng M7	Ruisheng M7	Ruisheng M7	Ruisheng M7	Ruisheng M7
<u>Versión</u>	Luxury 320km	Luxury 401km	Premium 401km	Premium 505km	Premium plus 505km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.08	2024.08	2024.08	2024.08	2024.08
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura NEDC (km)</u>	320	401	401	505	505
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,75	1	1	0,83	0,83
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	5.75	8	8	9.2	9.2
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	20-90	0-80	0-80	20-90	20-90
<u>Potencia máxima (kW)</u>	60	90	90	170	170
<u>Par máximo (N·m)</u>	220	270	270	310	310
<u>estructura del cuerpo</u>	Monovolumen de 4 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 4 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 4 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 4 puertas y 7 plazas	Monovolumen de 4 puertas y 7 plazas
<u>Motor(Ps)</u>	82	122	122	231	231
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	5240*1870*1950	5240*1870*1950	5240*1870*1950	5240*1870*1950	5240*1870*1950
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	100	110	110	140	100
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 60.000 kilómetros	○ Tres años o 60.000 kilómetros	○ Tres años o 60.000 kilómetros	○ Tres años o 60.000 kilómetros	○ Tres años o 60.000 kilómetros
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1880	2060	2060	2210	2210
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2555	2745	2745	2885	2885
Cuerpo					
<u>Longitud (mm)</u>	5240	5240	5240	5240	5240
<u>Ancho (mm)</u>	1870	1870	1870	1870	1870
<u>Altura (mm)</u>	1950	1950	1950	1950	1950
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3200	3200	3200	3200	3200
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1610	1610	1610	1610	1610
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1610	1610	1610	1610	1610
<u>Distancia mínima al suelo con carga completa (mm)</u>	150	150	150	150	150
<u>estructura del cuerpo</u>	monovolumen	monovolumen	monovolumen	monovolumen	monovolumen
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera	Puerta batiente + puerta corredera
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4

<u>Número de asientos (asientos)</u>	○	○	○	○	○
motor eléctrico					
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	60	90	90	170	170
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	82	122	122	231	231
<u>Par total del motor (N·m)</u>	220	270	270	310	310
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	60	90	90	170	170
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	220	270	270	310	310
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	trasero	trasero	trasero	trasero	trasero
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ Energía de litio Yiwei	○ Guoxuan	○ Guoxuan	○ Energía de litio Yiwei	○ Energía de litio Yiwei
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración por aire	refrigeración por aire	refrigeración por aire	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura NEDC (km)</u>	320	401	401	505	505
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	50	65	65	81	81
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	○ Seis años o 600.000 kilómetros	○ Seis años o 600.000 kilómetros	○ Seis años o 600.000 kilómetros	○ Seis años o 600.000 kilómetros	○ Seis años o 600.000 kilómetros
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,75	1	1	0,83	0,83
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	5.75	8	8	9.2	9.2
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	20-90	0-80	0-80	20-90	20-90
caja de cambios					
<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija
dirección del chasis					
<u>Modo de conducción</u>	○ tracción trasera	○ tracción trasera	○ tracción trasera	○ tracción trasera	○ tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>					

	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	suspensión no ○ independiente de ballesta	suspensión no ○ independiente de ballesta	suspensión no ○ independiente de ballesta	suspensión no ○ independiente de ballesta	suspensión no ○ independiente de ballesta
<u>Tipo de asistencia</u>	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
freno de rueda					
<u>Tipo de freno delantero</u>	○ disco ventilado	○ disco ventilado	○ disco ventilado	○ disco ventilado	○ disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	○ tipo de tambor	○ tipo de tambor	○ tipo de disco	○ tipo de disco	○ tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	○ freno de mano	○ freno de mano	○ Aparcamiento electrónico	○ Aparcamiento electrónico	○ Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	○ 205/65R16	○ 215/65 R16	○ 215/60 R17	○ 215/60 R17	○ 215/60 R17
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	○ 205/65R16	○ 215/65 R16	○ 215/60 R17	○ 215/60 R17	○ 215/60 R17
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	○ ninguno	○ ninguno	○ ninguno	○ ninguno	○ ninguno
seguridad Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión ○ / Vice-	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○
seguridad Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>ABS antibloqueo</u>	○	○	○	○	○
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	○	○	○	○	○
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	-	-	○	○	○
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	-	-	○	○	○
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	-	-	○	○	○
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	○ alarma de presión de neumáticos	○ alarma de presión de neumáticos	○ alarma de presión de neumáticos	○ alarma de presión de neumáticos	○ alarma de presión de neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	○ Asiento del conductor	○ Asiento del conductor	○ primera fila	○ primera fila	○ primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	○	○	○	○	○
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	○	○	○
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	-	○
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	-	○
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	-	○
	○	○	○	○	○

<u>Advertencia de baja velocidad</u>					
Control de Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>sistema de recuperación de energía</u>	○	○	○	○	○
<u>estacionamiento automático</u>	-	-	○	○	○
<u>Asistencia en colinas</u>	-	-	○	○	○
hardware Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	delante/detrás ○	delante/detrás ○	delante/detrás ○	delante/detrás ○	delante/detrás ○
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	○ Imagen invertida	○ Imagen invertida	○ Imagen invertida	○ Imagen invertida ○ Imagen panorámica de 360 grados.	○ Imagen invertida ○ Imagen panorámica de 360 grados
<u>cámara de detección delantera</u>	-	-	-	-	○ Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	○ 1	○ 1	○ 1	○ 1 ○ 4	○ 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	○ 3	○ 3	○ 3	○ 3	○ 3
función de Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>sistema de cruce</u>	-	-	-	○ control de cruce	○ cruce adaptativo
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	-	○
<u>sistema de navegación por satélite</u>	○	○	○	○	○
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	○	○	○	○	○
<u>marca del mapa</u>	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	-	-	○
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	-	-	-	○
Apariencia/antirrobo Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>Material de la llanta</u>	○ acero	○ aleación de aluminio	○ aleación de aluminio	○ aleación de aluminio	○ aleación de aluminio
<u>Forma de puerta corredera lateral</u>	○ manual derecho	○ manual derecho	○ manual derecho	○ manual derecho	○ manual derecho
<u>Cierre centralizado en coche</u>	○	○	○	○	○
<u>Tipo de clave</u>	○ llave remota	○ llave remota	○ llave remota	○ llave remota	○ llave remota
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	-	-	○	○	○
<u>Función de entrada sin llave</u>	-	-	○	○	○
<u>descarga externa</u>	-	-	-	○	○
luces Configuración					
	○ Opcional - ninguno				
<u>fuelle de luz de cruce</u>	○ halógeno	○ halógeno	○ halógeno	○ halógeno ○ conuido	○ halógeno ○ conuido

<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luz de asistencia de giro</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>luces antiniebla delanteras del coche</u>	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>claraboya/vidrio</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>elevación eléctrica delanteros/traseros</u>	dar <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-

<u>espejo</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico
		<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable

<u>pantalla/sistema</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Internet de los vehículos</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Volante/espejo</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Material del volante</u>	dar <input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	<input type="radio"/> Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
<u>Patrón de cambio</u>					

<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 7 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/6 personas en la última fila	<input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/6 personas en la última fila	<input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/6 personas en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>material del asiento</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	-	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Asientos independientes en segunda fila</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Disposición de los asientos</u>	<input type="radio"/> 2-2-3	<input type="radio"/> 2-2-3	<input type="radio"/> 2-2-3	<input type="radio"/> 2-2-3	<input type="radio"/> 2-2-3
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> Incline hacia abajo en su conjunto	<input type="radio"/> Incline hacia abajo en su conjunto	<input type="radio"/> Incline hacia abajo en su conjunto	<input type="radio"/> Incline hacia abajo en su conjunto	<input type="radio"/> Incline hacia abajo en su conjunto
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás

<u>Número de hablantes</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Aire acondicionado/refrigerador</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado manual
<u>Aire acondicionado independiente en la parte trasera.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM 401KM









BAW

E-M7

汽车之家

看车·买车·用车·换车

北汽汽车制造厂

锐胜王牌



E-M7





















SOC 48 %



AUTO HOLD

READY

SOC



0 km/h

胎压显示


2.3 bar

2.2 bar

2.7 bar

2.5 bar

x1000rpm



KW

354.1V
ODO

32 km

N

0.0A
TRIP 32.0 km

BMW

MIST
OFF
INT

17:28

BAW

