



ATR-EXPORT



BYD QIN PLUS EV

Modelo	Qin Plus EV	Qin Plus EV	Qin Plus EV	Qin Plus EV
Versión	Líder 420km	Trascendente 420km	Líder 510km	Trascendente 510km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.02	2024.02	2024.02	2024.02
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	420	420	510	510
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,5	0,5	0,5	0,5
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	100	100	100	100
Par máximo (N·m)	180	180	180	180
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
estructura del cuerpo	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
motor	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
Motor(Ps)	136	136	136	136
Largo*ancho*alto (mm)	4765*1837*1515	4765*1837*1515	4765*1837*1515	4765*1837*1515
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h	5.5	5.5	5.5	5.5
Velocidad máxima (km/h)	130	130	130	130
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1.31	1.31	1.35	1.35
Garantía del vehículo	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1586	1586	1657	1657
Masa máxima a plena carga (kg)	1961	1961	2032	2032

Cuerpo

Longitud (mm)	4765	4765	4765	4765
Ancho (mm)	1837	1837	1837	1837
Altura (mm)	1515	1515	1515	1515
Distancia entre ejes (mm)	2718	2718	2718	2718
Distancia entre ejes delantera (mm)	1580	1580	1580	1580

Distancia entre ejes trasera (mm)	1580	1580	1580	1580
Ángulo de aproximación (°)	13	13	13	13
Ángulo de salida (°)	14	14	14	14
Radio mínimo de giro (m)	5.5	5.5	5.5	5.5
estructura del cuerpo	sedán	sedán	sedán	sedán
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	450	450	450	450

motor

Desplazamiento(L)	0.0	0.0	0.0	0.0
Potencia máxima (Ps)	136	136	136	136
Potencia máxima (kW)	100	100	100	100
Par máximo (N·m)	180	180	180	180
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro

motor eléctrico

tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	100	100	100	100
Potencia total del motor (Ps)	136	136	136	136
Par total del motor (N·m)	180	180	180	180
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)	100	100	100	100
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)	180	180	180	180
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
Marca de batería	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy
	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla



<u>Tecnología específica de la batería</u>				
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Cambiar batería</u>	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	420	420	510	510
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	48	48	57,6	57,6
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	140	140	140	140
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	11.60	11.60	11.90	11.90
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	60	60	70	70
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R17
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve

<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6

función de Configuración

<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Altura del faro ajustable</u>				
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración

<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico
<u>elevación eléctrica delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	-	<input type="radio"/> coche entero	-	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto

espejo

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
--	---	--	--	--

pantalla/sistema Configuración

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas
<u>Tipo de pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>Pantalla grande giratoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Reconocimiento continuo de voz</u>				
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación
<u>Función remota de aplicación móvil</u>				
<u>coche ktv</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Volante/espejo	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
	<input type="radio"/> 8,8 pulgadas	<input type="radio"/> 8,8 pulgadas	<input type="radio"/> 8,8 pulgadas	<input type="radio"/> 8,8 pulgadas

<u>Tamaño del instrumento LCD</u>				
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual
Cargando	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Potencia de carga máxima USB/Tipo C</u>	<input type="radio"/> 10W	<input type="radio"/> 10W	<input type="radio"/> 10W	<input type="radio"/> 10W

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Asientos de estilo deportivo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 6 parlantes

Aire	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional - - ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.





LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LÍDER 420KM

















BUILD YOUR DREAMS

比亚迪  
EV

秦 PLUS

汽车之家

看车·买车·用车·换车















































请您在使用产品前将产品保护膜撕掉!  
Please remove the protective film before using!

P



19°C



19°C







