



ATR-EXPORT



BYD SEAL 06GT

Modelo	Seal 06 GT	Seal 06 GT	Seal 06 GT
Versión	Wave Edition 505km	Wave Plus Edition 505km	Hot Wave Edition 605km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.10	2024.10	2024.10
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	505	505	605
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,37	0,37	0,33
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	160	160	165
Par máximo (N·m)	310	310	330
estructura del cuerpo	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	218	218	224
Largo*ancho*alto (mm)	4630*1880*1490	4630*1880*1490	4630*1880*1490
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h	7.5	7.5	7.5
Velocidad máxima (km/h)	200	200	200
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1.51	1.51	1,54
Garantía del vehículo	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1850	1850	1940
Masa máxima a plena carga (kg)	2225	2225	2315

Cuerpo

Longitud (mm)	4630	4630	4630
Ancho (mm)	1880	1880	1880

Altura (mm)	1490	1490	1490
Distancia entre ejes (mm)	2820	2820	2820
Distancia entre ejes delantera (mm)	1625	1625	1625
Distancia entre ejes trasera (mm)	1630	1630	1630
Ángulo de aproximación (°)	13	13	13
Ángulo de salida (°)	16	16	16
Radio mínimo de giro (m)	5.6	5.6	5.6
estructura del cuerpo	Hatchback	Hatchback	Hatchback
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero delantero (L)	45	45	45
Volumen del maletero (L)	1058	1058	1058

motor eléctrico

Marca del motor trasero	BYD	BYD	BYD
Modelo de motor trasero	TZ200XYX	TZ200XYX	TZ200XYAB
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	160	160	165
Potencia total del motor (Ps)	218	218	224
Par total del motor (N·m)	310	310	330
Potencia máxima del motor eléctrico trasero	160	160	165

<u>(kW)</u>			
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	310	310	330
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	trasero	trasero	trasero
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> Ferdy	<input type="radio"/> Ferdy	<input type="radio"/> Ferdy
<u>Tecnología específica de la batería</u>	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Directamente frío	Directamente frío	Directamente frío
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	505	505	605
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	59,52	59,52	72,96
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	13	13	13,3
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	100	100	200
<u>Carga rápida de alto voltaje</u>	No compatible	No compatible	apoyo
<u>Plataforma de alta tensión (V)</u>	400	400	800
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,37	0,37	0,33

<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	3.3	3.3	3.3

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión independiente <input type="radio"/> MacPherson con doble rótula	Suspensión independiente <input type="radio"/> MacPherson con doble rótula	Suspensión independiente <input type="radio"/> MacPherson con doble rótula
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18

<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno
---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Airbag central delantero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la presión de los neumáticos <input type="radio"/>	Visualización de la presión de los neumáticos <input type="radio"/>	Visualización de la presión de los neumáticos <input type="radio"/>
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

Opcional - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

Configuración

Opcional - ninguno

<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>cámara de detección delantera</u>	-	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	-	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5

función de Configuración

	○ Opcional - ninguno		
<u>sistema de crucero</u>	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> DiPilot	<input type="radio"/> DiPilot
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistente de cambio de carril automático</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

	○ Opcional - ninguno		
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID

Sistema de arranque sin llave

<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

	○ Opcional - ninguno		
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luz de asistencia de giro</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración

	○ Opcional - ninguno		
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir
<u>elevelunas eléctricos delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
--	---	--	---

pantalla/sistema Configuración

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Tipo de pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>Pantalla grande giratoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla LCD de control central con pantalla dividida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación

<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace

Configuración Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de luces del coche <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)

	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación
--	--	--	--

Volante/espejo

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático
<u>dispositivo etc.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Cargando Configuración

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u>	-	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W

Configuración Configuración

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Número de hablantes</u>	estándar 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor

Aire Configuración

	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>			
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	o
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: HOT WAVE EDITION 605KM











BYD TECH

比亚迪
EV

















(4)
MAX 50W

R
N
D

启动
停止

P

(A)

回馈

P

88升/米

空调

模式







