



ATR-EXPORT



BYD SONG PLUS EV

Modelo	Song Plus EV	Song Plus EV	Song Plus EV	Song Plus EV
Versión	Luxury 520km	Premium 520km	Flagship 605km	Flagship Plus 605km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.08	2024.08	2024.08	2024.02
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	520	520	605	605
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,5	0,5	0,46	0,46
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	150	150	160	160
Par máximo (N·m)	310	310	330	330
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	204	204	218	218
Largo*ancho*alto (mm)	4785*1890*1660	4785*1890*1660	4785*1890*1660	4785*1890*1660
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h	4	4	4	4
Velocidad máxima (km/h)	175	175	175	175
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1,55	1,55	1,59	-
Garantía del vehículo	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1920	1920	2050	2050
Masa máxima a plena carga (kg)	2295	2295	2425	2425

Cuerpo

Longitud (mm)	4785	4785	4785	4785
Ancho (mm)	1890	1890	1890	1890
Altura (mm)	1660	1660	1660	1660
Distancia entre ejes (mm)	2765	2765	2765	2765
Distancia entre ejes delantera (mm)	1630	1630	1630	1630
	1630	1630	1630	1630

Distancia entre ejes trasera (mm)				
Ángulo de aproximación (°)	19	19	19	19
Ángulo de salida (°)	Veintidós	Veintidós	Veintidós	Veintidós
Radio mínimo de giro (m)	5.55	5.55	5.55	5.55
estructura del cuerpo	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5

motor

Potencia máxima (Ps)	204	204	218	218
Potencia máxima (kW)	150	150	160	160
Par máximo (N·m)	310	310	330	330
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro

motor eléctrico

Antigua marca de motores	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo de motor delantero	TZ200XSQ	TZ200XSQ	TZ200XYM	TZ200XYM
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	150	150	160	160
Potencia total del motor (Ps)	204	204	218	218
Par total del motor (N·m)	310	310	330	330
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)	150	150	160	160
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)	310	310	330	330
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
Marca de batería	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy

<u>Tecnología específica de la batería</u>				
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	520	520	605	605
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	71,8	71,8	87.04	87.04
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	13.7	13.7	14.1	-
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	90	90	140	140
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,46	0,46
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	3.3	3.3	3.3	-

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo

<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante
freno de rueda				
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19	<input type="radio"/> 235/50R19
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema antivuelco</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	-	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	-
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 4
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3	-

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>sistema de crucero</u>	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> DiPilot	<input type="radio"/> DiPilot	-
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>				
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo	<input type="radio"/> conujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Tipo de tragaluz</u>	dar El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir
<u>elevelunas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

espejo	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Tipo de pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>Pantalla grande giratoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla LCD de control central con pantalla dividida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> sistema multimedia	<input type="radio"/> sistema multimedia	<input type="radio"/> sistema multimedia	<input type="radio"/> sistema multimedia

<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 8
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 128

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación
<u>coche ktv</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-

Volante/espejo	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza

<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada ○ manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	○ cambio de marchas electrónico	○ cambio de marchas electrónico	○ cambio de marchas electrónico	○ cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	○	○	○	○
<u>Calefacción del volante</u>	-	○	○	-
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	○ color	○ color	○ color	○ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	○	○	○	○
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas	○ 12,3 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	○ antideslumbrante manual	○ antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante automático	○ Antideslumbrante automático
<u>dispositivo etc.</u>	○	○	○	-

<u>Cargando</u>	Configuración ○ Opcional - ninguno			
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	○ USB	○ USB	○ USB	○ USB
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	○ 2 en la primera fila/2 en la última fila	○ 2 en la primera fila/2 en la última fila	○ 2 en la primera fila/2 en la última fila	○ 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	○ primera fila	○ primera fila	○ primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u>	-	○ 50W	○ 50W	-

<u>material del asiento</u>	Configuración ○ Opcional - ninguno			
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	○ cuero artificial	○ cuero artificial	○ cuero artificial	○ cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (4 direcciones)	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (4 direcciones)	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (4 direcciones)
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo	Ajuste hacia ○ adelante y hacia atrás ○ Ajuste del respaldo
<u>Funciones del asiento delantero</u>	anfitrión ○ / Vice-	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	-	○ calefacción ○ ventilación	○ calefacción ○ ventilación	○ calefacción ○ ventilación
	○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste del respaldo

<u>Asientos traseros abatibles</u>	○ proporciones invertidas	○ proporciones invertidas	○ proporciones invertidas	○ proporciones invertidas
<u>Apovabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○
<u>Portavasos trasero</u>	○	○	○	○

<u>Audio/iluminación</u>	Configuración ○ Opcional - ninguno			
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	ándar	-	-	○ Infinito Yan Feilishi
<u>Número de hablantes</u>	○ 9 parlantes	○ 9 parlantes	○ 9 parlantes	○ 10 oradores
<u>luz de lectura táctil</u>	○	○	○	○
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	○ 31 colores	○ 31 colores	○ 31 colores

<u>Aire acondicionado</u>	Configuración ○ Opcional - ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	○ estándar ○ aire acondicionado automático	○ aire acondicionado automático	○ aire acondicionado automático	○ aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	○	○	○	○
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	○	○	○	○
<u>Control de zona de temperatura</u>	○	○	○	○
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	○	-
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	-	-	○	○
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	○	○	

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LUXURY 520KM



































