



ATR-EXPORT



BYD TANG

Modelo	Tang EV	Tang EV	Tang EV
Versión	Premium 600km	Premium 730km	Flagship 4WD 635km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.04	2024.04	2024.04
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	600	730	635
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	80	80	80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	168	180	380
<u>Par máximo (N·m)</u>	350	350	700
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 6 plazas
<u>motor</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>Motor(Ps)</u>	228	245	517
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4900*1950*1725	4900*1950*1725	4900*1950*1725
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	-	-	4.4
<u>Aceleración oficial de 0 a 50 km/h</u>	3.9	3.9	1,98
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1,78	1,76	1,99
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
<u>Peso en vacío (kg)</u>	2360	2440	2560

<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2885	2965	3085
Cuerpo			
<u>Longitud (mm)</u>	4900	4900	4900
<u>Ancho (mm)</u>	1950	1950	1950
<u>Altura (mm)</u>	1725	1725	1725
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2820	2820	2820
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1650	1650	1650
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1630	1630	1630
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	20	20	20
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veintiuno	veintiuno	veintiuno
<u>Radio mínimo de giro (m)</u>	5.9	5.9	5.9
<u>estructura del cuerpo</u>	todoterreno	todoterreno	todoterreno
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 7 ○ 6	○ 7 ○ 6	○ 6

motor

<u>Desplazamiento(L)</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	228	245	517
<u>Potencia máxima (kW)</u>	168	180	380
<u>Par máximo (N·m)</u>	350	350	700
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro

motor eléctrico

<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<u>Potencia total del motor (kW)</u>	168	180	380
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	228	245	517
<u>Par total del motor (N·m)</u>	350	350	700
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	168	180	180
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	350	350	350
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	-	-	200
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	-	-	350
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	doble motor
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	Delantero + trasero
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy
<u>Tecnología específica de la batería</u>	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	600	730	635
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	90.3	108.8	108.8
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	147	150	150
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	15.7	15.6	17.6
<u>Política de garantía del primer propietario de un</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención

<u>automóvil de Sanden</u>	de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	140	170	170
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	80	80	80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	○ Tracción delantera	○ Tracción delantera	Tracción en las ○ cuatro ruedas con doble motor
<u>tracción en las cuatro ruedas</u>	-	-	○ Tracción eléctrica a las cuatro ruedas
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson	Suspensión ○ independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ○ independiente multibrazo	Suspensión ○ independiente multibrazo	Suspensión ○ independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica	○ asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

--	--	--	--

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 255/50R20	<input type="radio"/> 255/50R20	<input type="radio"/> 265/45 R21
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 255/50R20	<input type="radio"/> 255/50R20	<input type="radio"/> 265/45 R21
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>			
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

Opcional - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de suspensión variable</u>	<input type="radio"/> Suspensión ajuste suave y duro.	<input type="radio"/> Suspensión ajuste suave y duro.	<input type="radio"/> Suspensión ajuste suave y duro.

4x4/todoterreno Configuración

estándar Opcional - ninguno

<u>hardware</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> estándar
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> Opcional adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Opcional adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Opcional adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> DiPilot	<input type="radio"/> DiPilot	<input type="radio"/> DiPilot
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	<input type="radio"/>

<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistente de cambio de carril automático</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl electrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>baúl de inducción</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID <input type="radio"/> clave digital UWB
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> conjujo	<input type="radio"/> conjujo	<input type="radio"/> conjujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> conjujo	<input type="radio"/> conjujo	<input type="radio"/> conjujo
<u>Características de iluminación</u>	<input type="radio"/> Matriz	<input type="radio"/> Matriz	<input type="radio"/> Matriz
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luz de asistencia de giro</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Modo de lluvia y niebla de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir
<u>elevación eléctrica delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / <input type="radio"/> atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	
	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
--	---	---	---

pantalla/sistema	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Tipo de pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>Pantalla grande giratoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla LCD de control central con pantalla dividida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace
	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12

<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>			
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256

Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G	<input type="radio"/> 5G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi	<input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/reparsi
<u>coche ktv</u>	-	-	<input type="radio"/>

Volante/espejo	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada eléctrica + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Calefacción del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>memoria del volante</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color

<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Material de la pantalla del panel de instrumentos.</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>HUD encabeza la pantalla digital</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático

Cargando	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> DAKOTA DEL SUR <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> DAKOTA DEL SUR <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> DAKOTA DEL SUR <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila <input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila <input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila	<input type="radio"/> 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila
<u>Potencia de carga máxima USB/Tipo C</u>	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W
<u>Fuente de alimentación de 220V/230V</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas

	<input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de cintura	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de cintura	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de cintura
<u>Asientos de la segunda fila con ajuste eléctrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Funciones de los asientos de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación <input type="radio"/> masaje
<u>Asientos independientes en segunda fila</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Disposición de los asientos</u>	<input type="radio"/> 2-3-2 <input type="radio"/> 2-2-2(7.000 yuanes)	<input type="radio"/> 2-3-2 <input type="radio"/> 2-2-2(7.000 yuanes)	<input type="radio"/> 2-2-2
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Dynaudio	<input type="radio"/> Dynaudio	<input type="radio"/> Dynaudio

<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 12 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes
<u>luz de lectura táctil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> 31 colores	<input type="radio"/> 31 colores	<input type="radio"/> 31 colores

Aire	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aire acondicionado independiente en la parte trasera.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de fragancia para coche</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno
<u>Sistema de frenos</u>	ur	-	-
<u>Brembo de competición</u>	-	-	-

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM 730KM













比亚迪
EV



















16:08 云听 28°



请您在使用产品前将产品保护膜撕掉!
Please remove the protective film before using!

5G PM 2.5 内 7 外 23

梁园区+

77 良好

28° 多云

3级 未来两小时不下雨



洗车:适宜

今天 18~30°C 77良好

多云

明天 21~32°C 78良好

阴













