



ATR-EXPORT



BYD YUAN PLUS

<u>Modelo</u>	Yuan Plus EV	Yuan Plus EV	Yuan Plus EV	Yuan Plus EV	Yuan Plus EV
<u>Versión</u>	Leading 430km	Beyond 430km	Leading 510km	Beyond 510km	Excellence 510km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.03	2024.03	2024.03	2024.03	2024.03
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	430	430	510	510	510
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7.13	7.13	8.64	8.64	8.64
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	150	150	150	150	150
<u>Par máximo (N·m)</u>	310	310	310	310	310
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>Motor(Ps)</u>	204	204	204	204	204
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4455*1875*1615	4455*1875*1615	4455*1875*1615	4455*1875*1615	4455*1875*1615
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	160	160	160	160	160
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1.38	1.38	1.41	1.41	1.41
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1625	1625	1690	1690	1690
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2000	2000	2065	2065	2065
<b>Cuerpo</b>					
<u>Longitud (mm)</u>	4455	4455	4455	4455	4455
<u>Ancho (mm)</u>	1875	1875	1875	1875	1875
<u>Altura (mm)</u>	1615	1615	1615	1615	1615
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2720	2720	2720	2720	2720
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1575	1575	1575	1575	1575
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1580	1580	1580	1580	1580
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	19	19	19	19	19
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro
<u>estructura del cuerpo</u>	tototerreno	tototerreno	tototerreno	tototerreno	tototerreno

<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<b>motor eléctrico</b>					
<u>Antigua marca de motores</u>	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ200XSQ	TZ200XSQ	TZ200XSQ	TZ200XSQ	TZ200XSQ
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	150	150	150	150	150
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	204	204	204	204	204
<u>Par total del motor (N·m)</u>	310	310	310	310	310
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	150	150	150	150	150
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	310	310	310	310	310
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy	○ Ferdy
<u>Tecnología específica de la batería</u>	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla	batería de cuchilla
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Directamente frío	Directamente frío	Directamente frío	Directamente frío	Directamente frío
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	430	430	510	510	510
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	49,92	49,92	60,48	60,48	60,48
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	140	140	150	150	150
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	12.2	12.2	12.5	12.5	12.5
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo



<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	70	70	80	80	80
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7.13	7.13	8.64	8.64	8.64
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero c del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero c del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	-	3.3	3.3	3.3	3.3

caja de cambios					
<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis					
<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción del
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia elé
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda					
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventila
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamient electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/55 R18 235/50 (2000 R18 yuanes)	<input type="radio"/> 215/55 R18 235/50 (2000 R18 yua
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/60 R17	<input type="radio"/> 215/55 R18 235/50 R18	<input type="radio"/> 215/55 R18 235/50 R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas reparar neum

seguridad Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vic
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás

<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás
---	---	--	---	--	--

seguridad Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TC/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización <input type="radio"/> de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de alerta de objetos en movimiento</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>Interrupción de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cór
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware					
<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno					
<u>delante/detrás</u>	<input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	delante/detrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás

<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	ción				
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen pano de 360 grado
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	-	<input type="radio"/> Monóculo	-	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2

<u>función de sistema de cruce</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adap toda veloci
<u>Sistema de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> DiPilot	-	<input type="radio"/> DiPilot	<input type="radio"/> DiPilot
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	<input type="radio"/> L2	-	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Apariencia/antirrobo</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de a
<u>Material de la llanta</u>	-	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de a
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/R

<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>luces fuente de luz de cruce</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuente de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>claraboya/vidrio</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corr panorámico se puede abrir
<u>Tipo de tragaluz</u>	-	-	<input type="radio"/> panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> panorámico se puede abrir
<u>elevallas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>espejo</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche

<u>pantalla/sistema</u>	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Pantalla a color de control central</u>	-	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCI
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgada
	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD

<u>Tipo de pantalla de control central</u>					
<u>Resolución de pantalla central</u>	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080
<u>Pantalla grande giratoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla LCD de control central con pantalla dividida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi	<input type="radio"/> Hola Xiaodi
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace	<input type="radio"/> Dienlace
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 6
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64	<input type="radio"/> 64

<u>Configuración</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (buscar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.)

	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repáralo	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repáralo	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repáralo	<input type="radio"/> Concierte una cita para mantenimiento/repáralo	<input type="radio"/> Concierte un mantenimiento
<u>coche ktv</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Volante/espejo</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> cuero artificial <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 5 pulgadas	<input type="radio"/> 5 pulgadas	<input type="radio"/> 5 pulgadas	<input type="radio"/> 5 pulgadas	<input type="radio"/> 5 pulgadas
<u>Material de la pantalla del panel de instrumentos.</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático

<u>Cargando</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila

<u>Configuración</u>	<u>Configuración</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Asientos de estilo deportivo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vice-	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vice-	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> Vicio
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> proporciones invertidas <input type="radio"/> adelante / atrás

<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>					
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audio/iluminación	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor
Aire	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Configuración	Configuración <input type="radio"/> Opcional - ninguno				
<u>Almohadilla de suspensión giratoria adaptativa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Contacto**

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.





LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: BEYOND 430KM























































14:24

47m 0°

未检测到SD卡, 请插入SD卡

实时影像

回放列表

设置

Lo

















