



ATR-EXPORT



CHANGAN QIYUAN A07

Parámetros básicos

Modelo	A07	A07	A07	A07
Versión	Luxury 525	Premium 525	Flagship 625	Yuanhang 710
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.10	2024.10	2024.10	2024.10
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	525	525	625	710
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,25	0,25	0,25	0,58
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	190	190	190	160
Par máximo (N·m)	320	320	320	320
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
estructura del cuerpo	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas	Hatchback de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	258	258	258	218
Largo*ancho*alto (mm)	4905*1910*1480	4905*1910*1480	4905*1910*1480	4905*1910*1480
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h	6.9	6.9	7.3	7.1
Velocidad máxima (km/h)	172	172	172	172
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1,45	1,45	1,47	1,50
Garantía del vehículo	○ Tres años o 150.000 kilómetros	○ Tres años o 150.000 kilómetros	○ Tres años o 150.000 kilómetros	○ Tres años o 150.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1835	1835	1910	1900
Masa máxima a plena carga (kg)	2265	2265	2325	2325

Cuerpo

Longitud (mm)	4905	4905	4905	4905
Ancho (mm)	1910	1910	1910	1910
Altura (mm)	1480	1480	1480	1480
Distancia entre ejes (mm)	2900	2900	2900	2900
	1640	1640	1640	1640

Distancia entre ejes delantera (mm)				
Distancia entre ejes trasera (mm)	1650	1650	1650	1650
Ángulo de aproximación (°)	15	15	15	15
Ángulo de salida (°)	19	19	19	19
estructura del cuerpo	ventana trasera	ventana trasera	ventana trasera	ventana trasera
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero delantero (L)	74	74	74	74
Volumen del maletero (L)	475-1125	475-1125	475-1125	475-1125
Coefficiente de arrastre (Cd)	0,22	0,22	0,22	0,22

motor

Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

motor eléctrico

Modelo de motor trasero	XTDM27	XTDM27	XTDM27	XTDM16
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	190	190	190	160
Potencia total del motor (Ps)	258	258	258	218
Par total del motor (N·m)	320	320	320	320
Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)	190	190	190	160
Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)	320	320	320	320
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	Trasero	Trasero	Trasero	Trasero
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería ternaria de litio
Marca de batería	○ era ningde	○ era ningde	○ era ningde	○ Nuevas aerolíneas chinas

<u>Tecnología específica de la batería</u>	batería de campana dorada	batería de campana dorada	batería de campana dorada	batería de campana dorada
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	525	525	625	710
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	56.1	56.1	68,8	79,97
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	12.5	12.5	12.7	12.9
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	170	170	170	-
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,25	0,25	0,58
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	3.3	3.3	3.3	3.3

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo

<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante
freno de rueda				
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R18	<input type="radio"/> 245/45R19	<input type="radio"/> 245/45R19	<input type="radio"/> 245/45R19
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R18	<input type="radio"/> 245/45R19	<input type="radio"/> 245/45R19	<input type="radio"/> 245/45R19
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional -- ninguno			
<u>Airbag del asiento principal/del pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional -- ninguno			
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-			
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Modo centinela/clarividencia</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Píxeles de la cámara de detección frontal</u>	<input type="radio"/> 8 millones	<input type="radio"/> 8 millones	<input type="radio"/> 8 millones	<input type="radio"/> 8 millones
<u>Píxeles de la cámara envolvente</u>	<input type="radio"/> 1 millón	<input type="radio"/> 1 millón	<input type="radio"/> 1 millón	<input type="radio"/> 1 millón
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 3

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>sistema de crucero</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad

<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Navegación AR en la vida real</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia paralela</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sigue el rastro y retrocede.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Detección de abandono del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>Puerta de diseño sin marco.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>baúl eléctrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Fuente de luz de cruce</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>elevaduras eléctricas delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

espejo	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

pantalla/sistema	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Resolución de la pantalla del control central</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Densidad de píxeles de la pantalla central</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="checkbox"/> Arranque del vehículo <input type="checkbox"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Calefacción de asiento <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="checkbox"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="checkbox"/> Arranque del vehículo <input type="checkbox"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Calefacción de asiento <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="checkbox"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="checkbox"/> Arranque del vehículo <input type="checkbox"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Calefacción de asiento <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="checkbox"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación	<input type="checkbox"/> Arranque del vehículo <input type="checkbox"/> Gestión de carga control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Calefacción de asiento <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo <input type="checkbox"/> Concierte una cita para mantenimiento/repación
<u>coche ktv</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> corteza	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> corteza	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> corteza	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="checkbox"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="checkbox"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="checkbox"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="checkbox"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="checkbox"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="checkbox"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="checkbox"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="checkbox"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="checkbox"/> color	<input type="checkbox"/> color	<input type="checkbox"/> color	<input type="checkbox"/> color
<u>Pantalla frontal de realidad aumentada AR-HUD</u>	<input type="checkbox"/> (3000 yuanes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Tamaño del HUD hacia arriba</u>	<input type="checkbox"/> 50 pulgadas	<input type="checkbox"/> 50 pulgadas	<input type="checkbox"/> 50 pulgadas	<input type="checkbox"/> 50 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual

Cargando Configuración

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="checkbox"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="checkbox"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="checkbox"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="checkbox"/> 2 en la primera fila/1 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	<input type="checkbox"/> primera fila	<input type="checkbox"/> primera fila	<input type="checkbox"/> primera fila	<input type="checkbox"/> primera fila

Configuración Configuración

<u>material del asiento</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="checkbox"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="checkbox"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="checkbox"/> Soporte lumbar (4 vías)

<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	<input type="checkbox"/> anfitrión <input type="checkbox"/> / Vicio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> anfitrión <input type="checkbox"/> / Vicio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> anfitrión <input type="checkbox"/> / Vicio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> anfitrión <input type="checkbox"/> / Vicio <input type="checkbox"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> ventilación	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> ventilación <input type="checkbox"/> masaje	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> ventilación <input type="checkbox"/> masaje	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> ventilación <input type="checkbox"/> masaje
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	<input type="checkbox"/> asiento del conductor	<input type="checkbox"/> asiento del conductor	<input type="checkbox"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="checkbox"/> proporciones invertidas	<input type="checkbox"/> proporciones invertidas	<input type="checkbox"/> proporciones invertidas	<input type="checkbox"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	<input type="checkbox"/> adelante <input type="checkbox"/> / atrás-	<input type="checkbox"/> adelante <input type="checkbox"/> / atrás <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> adelante <input type="checkbox"/> / atrás <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> adelante <input type="checkbox"/> / atrás <input type="checkbox"/>
<u>Portavasos trasero</u>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Audio/iluminación Configuración

<u>Número de hablantes</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> estándar 8 parlantes <input type="checkbox"/> 16 oradores	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> 16 oradores	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> 16 oradores	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> 16 oradores
<u>luz de lectura táctil</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	-	-	<input type="checkbox"/> 64 colores
<u>Iluminación ambiental activa</u>	-	-	-	<input type="checkbox"/>

Aire Configuración

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> estándar <input type="checkbox"/> aire acondicionado automático	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> aire acondicionado automático	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> aire acondicionado automático	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/> aire acondicionado automático
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración Configuración

<u>Voz exterior inteligente del coche</u>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Opcional - ninguno <input type="checkbox"/>
---	---	---	---	---

E-mail: info@atreport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atreport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano  
 -Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM 525



















长安启源















0

km/h

P

READY

16:02

150 km

9

总行驶里程 (km)

搜索目的地

暂无播放

快捷

驾驶

智驾

能量

行程

灯光

车身

HUD

安全

X

50%

100%

门窗锁偏好设置

座椅&外后视镜

座椅和外后视镜调节

外后视镜倒车辅助

记忆上一次倒车时外后视镜的位置

编辑

AUTO

LO

360



