



ATR-EXPORT



CHERY ICAR 03

<u>Modelo</u>	iCAR 03	iCAR 03	iCAR 03	iCAR 03	iCAR 03
<u>Versión</u>	Standard 401km	Advanced 401km	Standard 501km	Joyous 501km	Advanced 4WD 501km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.02	2024.02	2024.07	2024.06	2024.02
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	401	401	501	472	501
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	135	135	135	205	205
<u>Par máximo (N·m)</u>	220	220	220	385	385
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puerta plazas
<u>Motor(Ps)</u>	184	184	184	279	279
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4406*1910*1715	4406*1910*1715	4406*1910*1715	4406*1910*1715	4406*1910*171
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	-	-	-	6.5	6.5
<u>Aceleración oficial de 0 a 50 km/h</u>	4.5	4.5	4.7	3.0	3.0
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	150	150	150	150	150
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1,67	1,67	1,75	1,81	1,87
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kiló
<u>Póliza de garantía del primer propietario.</u>	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Años ilimitados/kilometraje ilimitado (la cláusula ○ de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1679	1679	1775	1854	1892
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2067	2067	2188	2246	2286
<u>Cuerpo</u>					
<u>Longitud (mm)</u>	4406	4406	4406	4406	4406
<u>Ancho (mm)</u>	1910	1910	1910	1910	1910
<u>Altura (mm)</u>	1715	1715	1715	1715	1715
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2715	2715	2715	2715	2715
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1626	1626	1626	1626	1626
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1645	1645	1645	1645	1645

<u>Distancia mínima al suelo con carga completa (mm)</u>	170	170	170	170	170
<u>Distancia mínima al suelo sin carga (mm)</u>	200	200	200	200	200
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	26	26	26	26	26
<u>Ángulo de salida (°)</u>	29	29	29	29	29
<u>Pendiente máxima (%)</u>	55	55	55	55	55
<u>Radio mínimo de giro (m)</u>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<u>estructura del cuerpo</u>	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>motor eléctrico</u>					
<u>Modelo de motor delantero</u>	-	-	-	112AA3	112AA3
<u>Modelo de motor trasero</u>	112AA5	112AA5	112AA5	112AA5	112AA5
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	135	135	135	205	205
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	184	184	184	279	279
<u>Par total del motor (N·m)</u>	220	220	220	385	385
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	-	-	-	70	70
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	-	-	-	165	165
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	135	135	135	135	135
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	220	220	220	220	220
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	doble motor	doble motor
<u>Disposición del motor</u>	trasero	trasero	trasero	Delantero + trasero	Delantero + trasero
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ Tiempos de Jiangsu	○ Tiempos de Jiangsu	○ Tiempos de Jiangsu	○ Tiempos de Jiangsu	○ Tiempos de Jiangsu
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC</u>	401	401	501	472	501

(km)					
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	50,63	50,63	65,69	65,69	69,77
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	14.8	14.8	15.5	16.0	16.5
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros	<input type="radio"/> Ocho años o 150.000 kilómetros
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	60	60	80	80	85
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche	Parte trasera derecha del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	-	3.3	3.3	3.3	3.3

caja de cambios					
<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija
dirección del chasis					
<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	Tracción en las cuatro ruedas con doble motor	Tracción en las cuatro ruedas con doble motor
<u>tracción en las cuatro ruedas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Tracción eléctrica a las cuatro ruedas	<input type="radio"/> Tracción eléctrica a las cuatro ruedas
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión independiente multibrazo con brazo en H	Suspensión independiente multibrazo con brazo en H	Suspensión independiente multibrazo con brazo en H	Suspensión independiente multibrazo con brazo en H	Suspensión independiente multibrazo con brazo en H
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
freno de rueda					

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/55R19	<input type="radio"/> 225/55R19
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/55R19	<input type="radio"/> 225/55R19
seguridad Configuración					
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	adelante <input type="radio"/> / atrás- <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás- <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás- <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás- <input type="radio"/>
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
seguridad Configuración					
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la presión de los neumáticos	Visualización de la presión de los neumáticos	Visualización de la presión de los neumáticos	Visualización de la presión de los neumáticos	Visualización de la presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor	<input type="radio"/> Asiento del conductor	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema antivuelco</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Control de Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personaliza	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personaliza	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personaliza	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la carretera <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/personaliza	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la c. <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4x4/todoterreno Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>modo lento</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>giros del tanque</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hardware Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. Imagen de punto ciego del lado del coche
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Binocular	<input type="radio"/> Binocular
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 7
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
función de Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>sistema de crucero</u>	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> control de crucero	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent	<input type="radio"/> Gaodé <input type="radio"/> Tencent
<u>Asistencia paralela</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento de memoria</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sigue el rastro y retrocede.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistente de cambio de carril automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida (entrada) automática de rampa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Recordatorio de inicio</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tramo de carretera con asistencia a la conducción autónoma</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> sección urbana	<input type="radio"/> tramo de carretera
Apariencia/antirrobo Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>Puerta de aspiración eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> portón	<input type="radio"/> portón
<u>portaequipajes</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> clave NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
luces Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Apagado retardado de faros</u>					
claraboya/vidrio	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Tipo de tragaluz</u>	dar	El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir	El techo corredizo panorámico se puede abrir
<u>elevallas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante / atrás	adelante / atrás	adelante / atrás	adelante / atrás	adelante / atrás
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	-	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación	Conducción principal + iluminación. Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactable Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactable Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactable Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactable Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> ventana del coche	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya <input type="radio"/> ventana del coche	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya <input type="radio"/> ventana del coche	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya <input type="radio"/> ventana del coche <input type="radio"/> Calefacción de asiento	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya <input type="radio"/> ventana del coche <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Ventilación de asiento <input type="radio"/> masaje de asi

<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> i-VA	<input type="radio"/> i-VA	<input type="radio"/> i-VA	<input type="radio"/> i-VA	<input type="radio"/> i-VA
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 6155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155

Configuración	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Internet de los vehículos</u>	dar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Ventilación de asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo
<u>coche ktv</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Volante/espejo	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Material del volante</u>	dar	corteza	corteza	corteza	corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Calefacción del volante</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> monocromo	<input type="radio"/> monocromo	<input type="radio"/> monocromo	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 9,2 pulgadas	<input type="radio"/> 9,2 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático

Cargando	Configuración				
	Opcional - ninguno				
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Potencia de carga máxima USB/Tipo C</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 60W	<input type="radio"/> 60W
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	-	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles</u>	-	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W
<u>Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración				
	Opcional - ninguno				
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> Ventilación (puesto del conductor) <input type="radio"/> Masaje (solo del conductor)
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración				
	Opcional - ninguno				
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	ándar	-	-	<input type="radio"/> Infinito Yan Feilishi	<input type="radio"/> Infinito Yan I
<u>Número de parlantes</u>	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 64 colores	<input type="radio"/> 64 colores

Aire	Configuración				
	Opcional - ninguno				
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	-

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ADVANCED 401KM













奇瑞汽车

奇瑞汽车



















试试说“你好，ICAR”

12:31

☰ ☀ 9°C

🔍 🏠 🏠

开启限行
设置车牌，避开本地限行

设置 取消

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶









