



ATR-EXPORT



DARK BLUE S05

Parámetros básicos

Modelo	S05	S05	S05	S05
Versión	PRO 510	PLUS 510	MAX 510	ULTRA 510
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.10	2024.10	2024.10	2024.10
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	510	510	510	510
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	175	175	175	175
<u>Par máximo (N·m)</u>	320	320	320	320
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas			
<u>Motor(Ps)</u>	238	238	238	238
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4620*1900*1600	4620*1900*1600	4620*1900*1600	4620*1900*1600
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	7.3	7.3	7.3	7.3
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180	180
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1,45	1,45	1,45	1,45
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 120.000 kilómetros			
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1770	1770	1770	1770
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2150	2150	2150	2150

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4620	4620	4620	4620
<u>Ancho (mm)</u>	1900	1900	1900	1900
<u>Altura (mm)</u>	1600	1600	1600	1600
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2880	2880	2880	2880
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1625	1625	1625	1625

<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1640	1640	1640	1640
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	18	18	18	18
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero delantero (L)</u>	159	159	159	159
<u>Volumen del maletero (L)</u>	492	492	492	492

motor

<u>Potencia máxima (Ps)</u>	238	238	238	238
<u>Potencia máxima (kW)</u>	175	175	175	175
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro

motor eléctrico

<u>Marca del motor trasero</u>	coche azul oscuro	coche azul oscuro	coche azul oscuro	coche azul oscuro
<u>Modelo de motor trasero</u>	XTDM40	XTDM40	XTDM40	XTDM40
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	175	175	175	175
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	238	238	238	238
<u>Par total del motor (N·m)</u>	320	320	320	320
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	175	175	175	175
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	320	320	320	320
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	Trasero	Trasero	Trasero	Trasero
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ era ningde	○ era ningde	○ era ningde	○ era ningde

<u>Tecnología específica de la batería</u>	batería de campana dorada			
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	510	510	510	510
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	56.12	56.12	56.12	56.12
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	12.5	12.5	12.5	12.5
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	El primer propietario no tiene límite en el número de años (sin funcionamiento) y el kilometraje anual de conducción no supera los 30.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	El primer propietario no tiene límite en el número de años (sin funcionamiento) y el kilometraje anual de conducción no supera los 30.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	El primer propietario no tiene límite en el número de años (sin funcionamiento) y el kilometraje anual de conducción no supera los 30.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	El primer propietario no tiene límite en el número de años (sin funcionamiento) y el kilometraje anual de conducción no supera los 30.000 kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Parte trasera derecha del coche			
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Parte trasera derecha del coche			
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	-	6	6	6

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija			

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera			
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson			
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente de			

<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica			
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado			
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco			
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico			
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 245/45 (3499 R20 yuanes)	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 245/45 (3499 R20 yuanes)	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 245/45 (3499 R20 yuanes)	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 245/45 (3499 R20 yuanes)
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18 <input type="radio"/> 245/45 R20			
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos			

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>Airbag del asiento principal/del pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-			
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila			
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>				
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Modo centinela/clarividencia</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>			
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.			
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Píxeles de la cámara de detección frontal</u>	<input type="radio"/> 8 millones			
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 1
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12

<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
función de Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno			
<u>sistema de cruceo</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad			
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Navegación AR en la vida real</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia paralela</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sigue el rastro y retrocede.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Detección de abandono del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Recordatorio de inicio</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

Opcional  - ninguno

<u>Material de la llanta</u>	aleación de aluminio <input type="radio"/>			
<u>Puerta de diseño sin marco.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID

<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> coche entero			
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Precalentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración  Opcional  - ninguno

<u>Fuente de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Características de iluminación</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Estilo de píxel
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración  Opcional  - ninguno

<u>Tipo de tragaluz</u>	-	El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir	El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir	El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir
<u>elevallunas eléctricos delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	-	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	-	-	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo  Opcional  - ninguno

<u>retrovisor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico			
	<input type="radio"/> Plegado eléctrico			
	<input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor			
	<input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable			
	<input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás	<input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás	<input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás	<input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás
	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema Configuración  Opcional  - ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil			
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 15,4 pulgadas			
<u>Resolución de la pantalla del control central</u>	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K
<u>Pantalla giratoria de girasol</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink <input type="radio"/> Soporte T-LINK	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink <input type="radio"/> Soporte T-LINK	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink <input type="radio"/> Soporte T-LINK	<input type="radio"/> Soporte HUAWEI HiCar <input type="radio"/> Soporte Carlink <input type="radio"/> Soporte T-LINK
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> hola azul oscuro			
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> cuatro áreas	<input type="radio"/> cuatro áreas
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>reconocimiento facial</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Sistema operativo Deepal			
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155			
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16

<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 128	<input type="radio"/> 128	<input type="radio"/> 128	<input type="radio"/> 128
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo
<u>coche ktv</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Volante/espejo	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico			
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Pantalla frontal de realidad aumentada AR-HUD</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático

Cargando	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C			
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
	-	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W	<input type="radio"/> 50W

<u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u>				
--	--	--	--	--

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 8 parlantes <input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes <input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes <input type="radio"/> 8 parlantes	<input type="radio"/> 14 oradores <input type="radio"/> 14 oradores
<u>Número de altavoces fuera del coche.</u>	<input type="radio"/> 1 altavoz	<input type="radio"/> 1 altavoz	<input type="radio"/> 1 altavoz	<input type="radio"/> 2 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 64 colores

Aire	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Control de zona de temperatura</u>				
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	-	o
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	o	o	o	o
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	

**Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)

-Envío incluido hasta puerto cubano  
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ULTRA 510



















汽车之家

看车·买车·用车·换车

长安深蓝




















试着说“暂停播放”

12:32 | 18°C  
星期六 11月9日

未登录

最好的安排  
曲婉婷

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

经济 舒适 运动

360环视 设置 行车记...

Home Car LO Climate Fan AC Windshield Wiper LO Volume File



