



ATR-EXPORT



HOZON AUTO NETA X

Modelo	Neta X	Neta X	Neta X	Neta X
Versión	Air 400km	Air 500km	Plus 500km	Pro 500km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.08	2024.08	2024.08	2024.08
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	401	501	501	501
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,37	0,37	0,37	0,37
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	120	120	120	120
Par máximo (N·m)	220	220	220	220
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	163	163	163	163
Largo*ancho*alto (mm)	4619*1860*1628	4619*1860*1628	4619*1860*1628	4619*1860*1628
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h	9.5	9.5	9.5	9.5
Velocidad máxima (km/h)	150	150	150	150
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1,57	1,57	1,57	1,57
Garantía del vehículo	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1670	1770	1770	1770
Masa máxima a plena carga (kg)	2045	2145	2145	2145

Cuerpo

Longitud (mm)	4619	4619	4619	4619
Ancho (mm)	1860	1860	1860	1860
Altura (mm)	1628	1628	1628	1628
Distancia entre ejes (mm)	2770	2770	2770	2770
Distancia entre ejes delantera (mm)	1580	1580	1580	1580
Distancia entre ejes trasera (mm)	1580	1580	1580	1580
Distancia mínima al suelo con carga	135	135	135	135

completa (mm)				
Ángulo de aproximación (°)	19	19	19	19
Ángulo de salida (°)	28	28	28	28
estructura del cuerpo	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	428-1308	428-1308	508-1388	508-1388
Coefficiente de arrastre (Cd)	0.3	0.3	0.3	0.3

motor eléctrico

Antigua marca de motores	Fase Energía Verde	Fase Energía Verde	Fase Energía Verde	Fase Energía Verde
Modelo de motor delantero	TZ180XS113	TZ180XS113	TZ180XS113	TZ180XS113
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	120	120	120	120
Potencia total del motor (Ps)	163	163	163	163
Par total del motor (N·m)	220	220	220	220
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)	120	120	120	120
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)	220	220	220	220
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
Marca de batería	○ Alta tecnología de Guoxuan	○ Alta tecnología de Guoxuan	○ Alta tecnología de Guoxuan	○ Alta tecnología de Guoxuan
Método de enfriamiento de la batería	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	401	501	501	501

<u>Energía de la batería (kWh)</u>	53,3	63,5	63,5	63,5
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	13,9	13,9	13,9	13,9
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,37	0,37	0,37	0,37
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	3,3	3,3	3,3	3,3

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco

<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/65 R17	<input type="radio"/> 225/65 R17	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/65 R17	<input type="radio"/> 225/65 R17	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de freno (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de freno (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo
<u>Modo de pedal único</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> adelante / atrás
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>cámara de detección delantera</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 1
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 2

función de Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	-	-	-	<input type="radio"/> ANUNCIO NETA
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sigue el rastro y retrocede.</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> acero	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<u>Tipo de tragaluz</u>	-	-	-	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir

<u>elevallas eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	<input type="radio"/> Conducción principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
--	--	--	--	---

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 10,1 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Hola Nezha	<input type="radio"/> Hola Nezha	<input type="radio"/> Hola Nezha	<input type="radio"/> Hola Nezha
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Se puede decir que es visible.</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>reconocimiento facial</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	-	-	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	-	-	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 12
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo</u>	-	-	<input type="radio"/> 128	<input type="radio"/> 128

<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo
<u>coche ktv</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 8,9 pulgadas	<input type="radio"/> 8,9 pulgadas	<input type="radio"/> 8,9 pulgadas	<input type="radio"/> 8,9 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 15W
<u>Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	-	-	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-

Audio/iluminación	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Número de hablantes</u>	4 altavoces	<input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 8 parlantes
<u>luz de lectura táctil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	-	-	-	<input type="radio"/> multicolor

Aire	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PRO 500KM





























驾驶

驾驶辅助

声音

显示

连接

系统

2.8 bar 41.0 °C

2.7 bar 36.0 °C

2.7 bar 39.0 °C

2.7 bar 34.0 °C

自本次启动

自上次重置

行驶时长

0min

行驶里程

0.0km

平均车速

0km/h

平均电耗

-- kWh/100km

101娱乐在线

< 19.0 >

< 19.0 >



29

舒适


17:09



目的地
未设置



音乐万花筒



未知道路

25m

< 19.0 >



< 19.0 >

