



ATR-EXPORT



MAZDA EZ-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | EZ-6 | EZ-6 | EZ-6 |
| Versión | Pure 480km | Smart 600km | Zhizun 600km |
| <u>Tipo de energía</u> | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| <u>tiempo de comercialización</u> | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
| <u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u> | 480 | 600 | 600 |
| <u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u> | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| <u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u> | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| <u>Potencia máxima (kW)</u> | 190 | 190 | 190 |
| <u>Par máximo (N·m)</u> | 320 | 320 | 320 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <u>estructura del cuerpo</u> | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas |
| <u>Motor(Ps)</u> | 258 | 258 | 258 |
| <u>Largo*ancho*alto (mm)</u> | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 |
| <u>Velocidad máxima (km/h)</u> | 170 | 170 | 170 |
| <u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u> | 1,53 | 1,56 | 1,56 |
| <u>Garantía del vehículo</u> | ○ Tres años o 100.000 kilómetros | ○ Tres años o 100.000 kilómetros | ○ Tres años o 100.000 kilómetros |
| <u>Peso en vacío (kg)</u> | 1855 | 1962 | 1962 |
| <u>Masa máxima a plena carga (kg)</u> | 2280 | 2387 | 2387 |
| Cuerpo | | | |
| <u>Longitud (mm)</u> | 4921 | 4921 | 4921 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Ancho (mm)</u> | 1890 | 1890 | 1890 |
| <u>Altura (mm)</u> | 1485 | 1485 | 1485 |
| <u>Distancia entre ejes (mm)</u> | 2895 | 2895 | 2895 |
| <u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u> | 1620 | 1620 | 1620 |
| <u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u> | 1630 | 1630 | 1630 |
| <u>Ángulo de aproximación (°)</u> | 13 | 13 | 13 |
| <u>Ángulo de salida (°)</u> | 20 | 20 | 20 |
| <u>estructura del cuerpo</u> | ventana trasera | ventana trasera | ventana trasera |
| <u>Método de apertura de la puerta del coche</u> | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente |
| <u>Número de puertas (número)</u> | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 |
| <u>Número de asientos (asientos)</u> | ○ 5 | ○ 5 | ○ 5 |
| <u>Volumen del maletero delantero (L)</u> | 99 | 99 | 99 |
| <u>Volumen del maletero (L)</u> | 578-1273 | 578-1273 | 578-1273 |

motor

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Potencia máxima (Ps)</u> | 258 | 258 | 258 |
| <u>Potencia máxima (kW)</u> | 190 | 190 | 190 |
| <u>Par máximo (N·m)</u> | 320 | 320 | 320 |
| <u>Tipo de energía</u> | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |

motor eléctrico

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Marca del motor trasero</u> | Mazda Changan | Mazda Changan | Mazda Changan |
| <u>Modelo de motor trasero</u> | MSED04 | MSED04 | MSED04 |
| <u>tipo de motor</u> | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| | 190 | 190 | 190 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <u>Potencia total del motor (kW)</u> | | | |
| <u>Potencia total del motor (Ps)</u> | 258 | 258 | 258 |
| <u>Par total del motor (N·m)</u> | 320 | 320 | 320 |
| <u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u> | 190 | 190 | 190 |
| <u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u> | 320 | 320 | 320 |
| <u>Número de motores de accionamiento</u> | motor único | motor único | motor único |
| <u>Disposición del motor</u> | trasero | trasero | trasero |
| <u>Tipo de batería</u> | <input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio | <input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio | <input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio |
| <u>Marca de batería</u> | <input type="radio"/> Tiempos Changan | <input type="radio"/> Tiempos Changan | <input type="radio"/> Tiempos Changan |
| <u>Método de enfriamiento de la batería</u> | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| <u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u> | 480 | 600 | 600 |
| <u>Energía de la batería (kWh)</u> | 56.1 | 68,8 | 68,8 |
| <u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u> | 13.2 | 13.4 | 13.4 |
| <u>Garantía del sistema Sandian</u> | <input type="radio"/> Ocho años o 120.000 kilómetros | <input type="radio"/> Ocho años o 120.000 kilómetros | <input type="radio"/> Ocho años o 120.000 kilómetros |
| <u>Función de carga rápida</u> | apoyo | apoyo | apoyo |
| <u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u> | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| <u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u> | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| <u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u> | Parte trasera derecha del coche | Parte trasera derecha del coche | Parte trasera derecha del coche |

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u> | Parte trasera derecha del coche | Parte trasera derecha del coche | Parte trasera derecha del coche |
| <u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u> | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

caja de cambios

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| <u>abreviatura</u> | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <u>Número de marchas</u> | 1 | 1 | 1 |
| <u>Tipo de caja de cambios</u> | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija |

dirección del chasis

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <u>Modo de conducción</u> | <input type="radio"/> tracción trasera | <input type="radio"/> tracción trasera | <input type="radio"/> tracción trasera |
| <u>Tipo de suspensión delantera</u> | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson |
| <u>tipo de suspensión trasera</u> | Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo con brazo en H | Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo con brazo en H | Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo con brazo en H |
| <u>Tipo de asistencia</u> | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica |
| <u>estructura del cuerpo</u> | Portante | Portante | Portante |

freno de rueda

| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>Tipo de freno delantero</u> | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado |
| <u>tipo de freno trasero</u> | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco |
| <u>Tipo de freno de estacionamiento</u> | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico |
| <u>Especificaciones del neumático delantero</u> | <input type="radio"/> 245/45R19 | <input type="radio"/> 245/45R19 | <input type="radio"/> 245/45R19 |
| <u>Especificaciones del neumático trasero</u> | <input type="radio"/> 245/45R19 | <input type="radio"/> 245/45R19 | <input type="radio"/> 245/45R19 |

seguridad Configuración

| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u> | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno | <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno |
| | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |
| | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>Airbags laterales delanteros/traseros</u> | | | |
| <u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Airbag central delantero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

| | | | |
|--|---|---|---|
| <u>ABS antibloqueo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de control de la presión de los neumáticos</u> | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos |
| <u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u> | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero |
| <u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Consejos para conducir con fatiga</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Advertencia de apertura DOW</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>advertencia de colisión frontal</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>advertencia de colisión trasera</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Modo centinela/clarividencia</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Advertencia de baja velocidad</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Grabador de conducción incorporado</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>llamada de asistencia en carretera</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Control de Configuración

Opcional - ninguno

| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>Interruptor de modo de conducción</u> | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar | <input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar |
| <u>sistema de recuperación de energía</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>estacionamiento automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistencia en colinas</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

hardware Configuración

Opcional - ninguno

| | | | |
|--|--|--|--|
| <u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Imágenes de asistencia a la conducción</u> | <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. | <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. | <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. |
| <u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>cámara de detección delantera</u> | <input type="radio"/> Monóculo | <input type="radio"/> Monóculo | <input type="radio"/> Monóculo |
| <u>Número de cámaras</u> | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 |
| <u>Píxeles de la cámara de detección frontal</u> | <input type="radio"/> 8 millones | <input type="radio"/> 8 millones | <input type="radio"/> 8 millones |
| <u>Píxeles de la cámara envolvente</u> | <input type="radio"/> 1,3 millones | <input type="radio"/> 1,3 millones | <input type="radio"/> 1,3 millones |
| <u>Número de cámaras en el coche.</u> | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 |
| <u>Cantidad de radar ultrasónico</u> | <input type="radio"/> 12 | <input type="radio"/> 12 | <input type="radio"/> 12 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u> | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

función de Configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | |
| <u>sistema de cruce</u> | <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad | <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad | <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad |
| <u>Nivel de conducción asistida</u> | <input type="radio"/> L2 | <input type="radio"/> L2 | <input type="radio"/> L2 |
| <u>Sistema de advertencia del lado inverso</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>sistema de navegación por satélite</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>marca del mapa</u> | <input type="radio"/> Gaodé | <input type="radio"/> Gaodé | <input type="radio"/> Gaodé |
| <u>Asistencia paralela</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Centrado de carril</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de señales de tráfico</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Aparcamiento automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>estacionamiento con control remoto</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sigue el rastro y retrocede.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistente de cambio de carril automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Identificación del semáforo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Recordatorio de inicio</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Apariencia/antirrobo Configuración

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | |
| <u>spoiler electrico</u> | <input type="radio"/> estándar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Material de la llanta</u> | <input type="radio"/> aleación de aluminio | <input type="radio"/> aleación de aluminio | <input type="radio"/> aleación de aluminio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Puerta de diseño sin marco.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>baúl electrico</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Cierre centralizado en coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tipo de clave</u> | <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID | <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID | <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID |
| <u>Sistema de arranque sin llave</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de entrada sin llave</u> | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero |
| <u>Manija de puerta eléctrica oculta</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de inicio remoto</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pre calentamiento de la batería</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>descarga externa</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

luces Configuración

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | |
| <u>fuelle de luz de cruce</u> | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo |
| <u>fuelle de luz de luz alta</u> | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo |
| <u>Luces altas y bajas adaptativas</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>faro automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Altura del faro ajustable</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Apagado retardado de faros</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

claraboya/vidrio Configuración

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | | |
| <u>Tipo de tragaluz</u> | <input type="radio"/> dar El techo corredizo panorámico no se puede abrir | <input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir | <input type="radio"/> El techo corredizo panorámico no se puede abrir |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>elevación eléctrica de los espejos delanteros/traseros</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u> | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero | <input type="radio"/> coche entero |
| <u>Función antipellizco de ventana</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>espejo de tocador del coche</u> | <input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto | <input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto | <input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto |
| <u>Función de detección del limpiaparabrisas</u> | <input type="radio"/> Sensor de lluvia | <input type="radio"/> Sensor de lluvia | <input type="radio"/> Sensor de lluvia |

espejo

| | | | | |
|--|---------------|---|---|---|
| <u>Función de espejo retrovisor exterior</u> | Configuración | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico |
| | | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico | <input type="radio"/> Plegado eléctrico | <input type="radio"/> Plegado eléctrico |
| | | <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable | <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor | <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor |
| | | <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable | <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable |
| | | | Reducción | Reducción |
| | | | <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás | <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás |
| | | | <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche |

pantalla/sistema Configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Pantalla a color de control central</u> | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil |
| <u>Tamaño de la pantalla de control central</u> | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas | <input type="radio"/> 14,6 pulgadas |
| <u>Tipo de pantalla de control central</u> | <input type="radio"/> LCD | <input type="radio"/> LCD | <input type="radio"/> LCD |
| <u>Bluetooth/teléfono para coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u> | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche | <input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> ventana del coche |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <u>Palabra de activación del asistente de voz</u> | <input type="radio"/> Hola MAZDA | <input type="radio"/> Hola MAZDA | <input type="radio"/> Hola MAZDA |
| <u>Palabra de activación por voz gratis</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u> | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas | <input type="radio"/> cuatro áreas |
| <u>Reconocimiento continuo de voz</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Se puede decir que es visible.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>control de gestos</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>reconocimiento facial</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de huellas de voz</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>tienda de aplicaciones</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Chip inteligente para vehículos</u> | <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155 | <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155 | <input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155 |

Configuración Configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Internet de los vehículos</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> |
| <u>Red 4G/5G</u> | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G |
| <u>Actualización OTA</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Punto de acceso Wi-Fi</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función remota de aplicación móvil</u> | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Ventilación del asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Calefacción del volante <input type="radio"/> Calefacción de asiento <input type="radio"/> Ventilación del asiento <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|
| | | <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo | <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo |
| <u>sonido simulado</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Volante/espejo

| | Configuración | Configuración | Configuración |
|---|---|---|---|
| <u>Material del volante</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> Piel genuina | <input type="radio"/> Piel genuina |
| <u>Ajuste de la posición del volante</u> | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
| <u>Patrón de cambio</u> | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico |
| <u>volante multifuncional</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Calefacción del volante</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u> | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color |
| <u>Panel de instrumentos LCD completo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tamaño del instrumento LCD</u> | <input type="radio"/> 10,1 pulgadas | <input type="radio"/> 10,1 pulgadas | <input type="radio"/> 10,1 pulgadas |
| <u>Pantalla frontal de realidad aumentada AR-HUD</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tamaño del HUD hacia arriba</u> | - | <input type="radio"/> 50 pulgadas | <input type="radio"/> 50 pulgadas |
| <u>Función del espejo retrovisor interior</u> | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> Antideslumbrante automático | <input type="radio"/> Antideslumbrante automático |

Cargando Configuración

| | Configuración | Configuración | Configuración |
|--|--|--|--|
| <u>Interfaz multimedia/de carga</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> USB | <input type="radio"/> USB |
| | <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> Tipo C |
| <u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u> | <input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila | <input type="radio"/> 1 en la primera fila/1 en la última fila |
| <u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u> | <input type="radio"/> primera fila | <input type="radio"/> primera fila | <input type="radio"/> primera fila |
| <u>Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles.</u> | <input type="radio"/> 50W | <input type="radio"/> 50W | <input type="radio"/> 50W |

Configuración Configuración

| | Configuración | Configuración | Configuración |
|--|---|--|--|
| <u>material del asiento</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> Mezcla de materiales de cuero/vellón |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Mezcla de materiales de cuero/vellón |
| <u>Asientos de estilo deportivo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Método de ajuste del asiento principal</u> | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
| | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) |
| | <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías) | <input type="radio"/> Soporte lumbar (2 vías) | <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías) |
| <u>Método de ajuste del asiento secundario</u> | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
| | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) | <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) |
| | <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas | <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas | <input type="radio"/> Ajuste del reposapiernas |
| | <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías) | <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías) | <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías) |
| <u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |
| <u>Funciones del asiento delantero</u> | - | <input type="radio"/> calefacción | <input type="radio"/> calefacción |
| | | <input type="radio"/> ventilación | <input type="radio"/> ventilación |
| | | <input type="radio"/> Altavoces en los reposacabezas (solo en la posición del conductor) | <input type="radio"/> masaje |
| | | | <input type="radio"/> Altavoces en los reposacabezas (solo en la posición del conductor) |
| <u>Función de memoria del asiento eléctrico</u> | - | <input type="radio"/> asiento del conductor | <input type="radio"/> asiento del conductor |
| <u>asiento de gravedad cero</u> | - | - | <input type="radio"/> Primera (10.000 filas yuanes) |
| <u>Asientos traseros abatibles</u> | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Portavasos trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Audio/iluminación Configuración

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | <input type="radio"/> Opcional | - ninguno | |
| <u>Nombre de la marca del altavoz</u> | estándar | <input type="radio"/> SONY Sony | <input type="radio"/> SONY Sony |
| <u>Número de hablantes</u> | <input type="radio"/> 6 parlantes | <input type="radio"/> 6 parlantes <input type="radio"/> 14 oradores | <input type="radio"/> 14 oradores |
| <u>luz de lectura táctil</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Iluminación ambiental interior del coche</u> | - | <input type="radio"/> 64 colores | <input type="radio"/> 64 colores |
| <u>Iluminación ambiental activa</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Aire Configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional | - ninguno | |
| <u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático |
| <u>Aire acondicionado independiente en la parte trasera.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Salida de aire del asiento trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de zona de temperatura</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>purificador de aire del coche</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>generador de iones negativos</u> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>monitoreo de la calidad del aire</u> | - | <input type="radio"/> | |

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ZHIZUN 600KM



































