



ATR-EXPORT



MG ES5

Modelo	ES5	ES5	ES5	ES5
Versión	PRO 425km	PRO 515km	PLUS 515km	MAX 525km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.11	2024.11	2024.11	2024.11
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	425	515	515	525
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,43	0,35	0,35	0,35
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	8.5	11.5	11.5	11.5
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	0-100	0-100	0-100	0-100
Potencia máxima (kW)	125	125	125	125
Par máximo (N·m)	250	250	250	250
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	170	170	170	170
Largo*ancho*alto (mm)	4476*1849*1621	4476*1849*1621	4476*1849*1621	4476*1849*1621
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h	7.7	7.9	7.9	7.9
Velocidad máxima (km/h)	170	170	170	170
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1,54	1,64	1,64	1,61
Garantía del vehículo	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros	○ Tres años o 100.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	1615	1685	1685	1740
Masa máxima a plena carga (kg)	2050	2120	2120	2175

Cuerpo				
Longitud (mm)	4476	4476	4476	4476
Ancho (mm)	1849	1849	1849	1849
Altura (mm)	1621	1621	1621	1621
Distancia entre ejes (mm)	2730	2730	2730	2730
	1564	1564	1564	1564

Distancia entre ejes delantera (mm)				
Distancia entre ejes trasera (mm)	1571	1571	1571	1571
Ángulo de aproximación (°)	18	18	18	18
Ángulo de salida (°)	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro
Radio mínimo de giro (m)	4,99	4,99	4,99	4,99
estructura del cuerpo	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	462-1423	462-1423	462-1423	462-1423
Coefficiente de arrastre (Cd)	0,28	0,28	0,28	0,28

motor eléctrico

Marca del motor trasero	electrónica unida	electrónica unida	electrónica unida	electrónica unida
Modelo de motor trasero	TZ180XS0951	TZ180XS0951	TZ180XS0951	TZ180XS0951
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	125	125	125	125
Potencia total del motor (Ps)	170	170	170	170
Par total del motor (N·m)	250	250	250	250
Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)	125	125	125	125
Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)	250	250	250	250
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	trasero	trasero	trasero	trasero
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
Marca de batería	○ Horarios SAIC	○ Horarios SAIC	○ Horarios SAIC	○ Horarios SAIC
Método de enfriamiento de la batería	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida

<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	425	515	515	525
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	49.1	62.2	62.2	62.2
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	13.3	14.1	14.1	13.9
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	Sin límite de años/kilometraje (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Sin límite de años/kilometraje (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Sin límite de años/kilometraje (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)	Sin límite de años/kilometraje (la cláusula de exención de responsabilidad quedará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,43	0,35	0,35	0,35
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	8.5	11.5	11.5	11.5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	0-100	0-100	0-100	0-100
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	6.6	6.6	6.6	6.6

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera	<input type="radio"/> tracción trasera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de cinco brazos
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R17	<input type="radio"/> 225/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R18	<input type="radio"/> 215/55 R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/55 R17	<input type="radio"/> 225/55 R17	<input type="radio"/> 215/55 R18	<input type="radio"/> 215/55 R18

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	-	-	-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos	<input type="radio"/> Visualización de la presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	-	-	o
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	o	o	o	o
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	o	o	o	o

Control de Configuración

	o Opcional - ninguno			
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	o deportes o economía o Estándar/Cómodo o Nieve o Personalizar/personalizar	o deportes o economía o Estándar/Cómodo o Nieve o Personalizar/personalizar	o deportes o economía o Estándar/Cómodo o Nieve o Personalizar/personalizar	o deportes o economía o Estándar/Cómodo o Nieve o Personalizar/personalizar
<u>sistema de recuperación de energía</u>	o	o	o	o
<u>estacionamiento automático</u>	o	o	o	o
<u>Asistencia en colinas</u>	o	o	o	o
<u>descenso pronunciado</u>	o	o	o	o

hardware

	o Opcional - ninguno			
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	delante/detrás o	delante/detrás o	delante/detrás o	delante/detrás o
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	o Imagen invertida	o Imagen invertida	o Imagen panorámica de 360 grados.	o Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	-	o	o
<u>chip de conducción asistida</u>	-	-	-	o Horizonte J3
<u>cámara de detección delantera</u>	-	-	-	o Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	o 1	o 1	o 4	o 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	o 4	o 4	o 4	o 4

función de Configuración

	o Opcional - ninguno			
<u>sistema de crucero</u>	o control de crucero	o control de crucero	o control de crucero	o Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	-	-	-	o PILOTO MG
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	-	-	o L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	o
<u>sistema de navegación por satélite</u>	o	o	o	o
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	o	o	o	o

<u>marca del mapa</u>	o Gaodé	o Gaodé	o Gaodé	o Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	o
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	-	o
<u>Centrado de carril</u>	-	-	-	o
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	-	-	o

Apariencia/antirrobo Configuración

	o Opcional - ninguno			
<u>Material de la llanta</u>	o estándar	o aleación de aluminio	o aleación de aluminio	o aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	o	o
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	o	o
<u>portaequipajes</u>	-	-	o	o
<u>Cierre centralizado en coche</u>	o	o	o	o
<u>Tipo de clave</u>	o llave remota o llave bluetooth	o llave remota o llave bluetooth	o llave remota o llave bluetooth	o llave remota o llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	o	o	o	o
<u>Función de entrada sin llave</u>	o primera fila	o primera fila	o primera fila	o primera fila
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	-	-	-	o
<u>Función de inicio remoto</u>	o	o	o	o
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	o	o	o	o
<u>descarga externa</u>	o	o	o	o

luces Configuración

	o Opcional - ninguno			
<u>fuelle de luz de cruce</u>	o conujo	o conujo	o conujo	o conujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	o conujo	o conujo	o conujo	o conujo
<u>Luces diurnas LED</u>	o	o	o	o
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	-	-	o
<u>faro automático</u>	o	o	o	o
<u>Altura del faro ajustable</u>	o	o	o	o
<u>Apagado retardado de faros</u>	o	o	o	o

claraboya/vidrio Configuración

	o Opcional - ninguno			
<u>Tipo de tragaluz</u>	o dar	-	o El techo corredizo panorámico se puede	o El techo corredizo panorámico se puede

			abrir	abrir
<u>elevallas eléctricas delanteras/traseras</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>		<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable

pantalla/sistema	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas	<input type="radio"/> 15,6 pulgadas
<u>Resolución de pantalla central</u>	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K	<input type="radio"/> 2.5K
<u>Pantalla LCD de control central con pantalla dividida</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono acondicionado de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> hola cebra	<input type="radio"/> hola cebra	<input type="radio"/> hola cebra	<input type="radio"/> hola cebra
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	Sistema inteligente <input type="radio"/> de Internet para viajes de Zebra	Sistema inteligente <input type="radio"/> de Internet para viajes de Zebra	Sistema inteligente <input type="radio"/> de Internet para viajes de Zebra	Sistema inteligente <input type="radio"/> de Internet para viajes de Zebra
Configuración	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Internet de los vehículos	<input type="radio"/>
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo

Volante/espejo	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Material del volante</u>	dar	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> corteza	<input type="radio"/> corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

Cargando	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> USB Tipo C	<input type="radio"/> USB Tipo C
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB Tipo C	<input type="radio"/> USB Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 2 en la primera fila	<input type="radio"/> 3 en la primera fila/1 en la última fila	<input type="radio"/> 3 en la primera fila/1 en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> primera fila

Configuración	Configuración	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Mezcla de cuero/tela	<input type="radio"/> Mezcla de cuero/tela
<u>material del asiento</u>	dar	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> Mezcla de cuero/tela	<input type="radio"/> Mezcla de cuero/tela
			<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial

<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> Ventilación (solo <input type="radio"/> puesto del conductor)
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> Opcional 4 altavoces	<input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes
----------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire Configuración

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> Opcional estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atreport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atreport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PLUS 515KM











汽车之家

看车·买车·用车·换车





















