



ATR-EXPORT



TESLA MODEL Y

Modelo	Model Y	Model Y	Model Y
Versión	Standard 554km	Long Range 688km	High Performance 615km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.02	2024.02	2024.02
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	554	688	615
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	1	1	1
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	10	10	10
<u>Potencia máxima (kW)</u>	220	331	357
<u>Par máximo (N·m)</u>	440	559	659
<u>estructura del cuerpo</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>Motor(Ps)</u>	299	450	486
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4750*1921*1624	4750*1921*1624	4750*1921*1624
<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u>	5.9	5	3.7
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	217	217	250
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	-	1,52	1,63
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Cuatro años u 80.000 kilómetros	○ Cuatro años u 80.000 kilómetros	○ Cuatro años u 80.000 kilómetros
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1911	1981	1998
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2319	2389	2403
Cuerpo			
<u>Longitud (mm)</u>	4750	4750	4750
<u>Ancho (mm)</u>	1921	1921	1921

<u>Altura (mm)</u>	1624	1624	1624
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2890	2890	2890
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1636	1636	1646
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1636	1636	1630
<u>Distancia mínima al suelo con carga completa (mm)</u>	167	167	167
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	17	17	17
<u>Ángulo de salida (°)</u>	18	18	18
<u>Pendiente máxima (%)</u>	30	30	30
<u>Ángulo máximo de ascenso (°)</u>	16.7	16.7	16.7
<u>Radio mínimo de giro (m)</u>	6.065	6.065	6.065
<u>estructura del cuerpo</u>	todoterreno	todoterreno	todoterreno
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero delantero (L)</u>	117	117	117
<u>Volumen del maletero (L)</u>	971-2158	971-2158	971-2158
<u>Coefficiente de arrastre (Cd)</u>	0,23	0,23	0,23

motor eléctrico

<u>Antigua marca de motores</u>	-	tesla	tesla
<u>Marca del motor trasero</u>	tesla	tesla	tesla

<u>Modelo de motor delantero</u>	-	3D3	3D3
<u>Modelo de motor trasero</u>	3D6	3D7	3D6
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Inducción delantera/imán permanente trasero asíncrono/sincrónico	Inducción delantera/imán permanente trasero asíncrono/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	220	331	357
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	299	450	486
<u>Par total del motor (N·m)</u>	440	559	659
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	-	137	137
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	-	219	219
<u>Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW)</u>	220	194	220
<u>Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m)</u>	440	340	440
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	dobles motor	dobles motor
<u>Disposición del motor</u>	trasero	Delantero + trasero	Delantero + trasero
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería ternaria de litio	○ Batería ternaria de litio
<u>Marca de batería</u>	○ era ningde	○ LG Nueva Energía	○ LG Nueva Energía
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	554	688	615
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	60	78,4	78,4

<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	126	168	168
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	-	13.4	14.4
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	○ Ocho años o 160.000 kilómetros	○ Ocho años o 192.000 kilómetros	○ Ocho años o 192.000 kilómetros
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	1	1	1
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	10	10	10
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Estación de carga (base)</u>	2650+	2650+	2650+
<u>Pila de carga (raíz)</u>	13900+	13900+	13900+

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	○ tracción trasera	Tracción en las ○ cuatro ruedas con doble motor	Tracción en las ○ cuatro ruedas con doble motor
<u>tracción en las cuatro ruedas</u>	-	○ Tracción eléctrica a las cuatro ruedas	○ Tracción eléctrica a las cuatro ruedas
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ○ independiente de doble horquilla	Suspensión ○ independiente de doble horquilla	Suspensión ○ independiente de doble horquilla
<u>tipo de suspensión trasera</u>			

	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 255/45 R19 <input type="radio"/> 255/40 (8000 R20 yuanes)	<input type="radio"/> 255/45 R19 <input type="radio"/> 255/40 (8000 R20 yuanes)	<input type="radio"/> 255/35R21
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 255/45 R19 <input type="radio"/> 255/40 R20	<input type="radio"/> 255/45 R19 <input type="radio"/> 255/40 R20	<input type="radio"/> 275/35R21
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	<input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	<input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Airbag central delantero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

seguridad Configuración

Opcional - ninguno

<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Modo centinela/clarividencia</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

Opcional - ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>Modo de pedal único</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

Configuración

<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida
---	--	--	--

<u>chip de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> 2 hardware 4.0	<input type="radio"/> 2 hardware 4.0	<input type="radio"/> 2 hardware 4.0
<u>Potencia informática total del chip</u>	<input type="radio"/> 720 TOPS	<input type="radio"/> 720 TOPS	<input type="radio"/> 720 TOPS
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Binocular	<input type="radio"/> Binocular	<input type="radio"/> Binocular
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 7
<u>Píxeles de la cámara de detección frontal</u>	<input type="radio"/> 5 millones	<input type="radio"/> 5 millones	<input type="radio"/> 5 millones
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1
<u>Distancia máxima de detección por delante</u>	<input type="radio"/> 424 metros	<input type="radio"/> 424 metros	<input type="radio"/> 424 metros

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> Piloto automático	<input type="radio"/> Piloto automático	<input type="radio"/> Piloto automático
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia paralela</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Asistente de cambio de carril automático</u>			
<u>Identificación del semáforo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>invocación remota</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tramo de carretera con asistencia a la conducción autónoma</u>	<input type="radio"/> sección urbana <input type="radio"/> tramo de carretera	<input type="radio"/> sección urbana <input type="radio"/> tramo de carretera	<input type="radio"/> sección urbana <input type="radio"/> tramo de carretera

Apariencia/antirrobo Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>Puerta de diseño sin marco.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>baúl eléctrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Luz de asistencia de giro</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>luces antiniebla delanteras del coche</u>	-	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	dar El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir	El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir	El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico no se puede abrir
<u>elevación eléctrica de lunas delanteras/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo

	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> memoria del espejo retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable Reducción <input type="radio"/> automática al dar marcha atrás

	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche <input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche <input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche <input type="radio"/> Antideslumbrante automático
--	--	--	--

pantalla/sistema Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 15 pulgadas	<input type="radio"/> 15 pulgadas	<input type="radio"/> 15 pulgadas
<u>Resolución de pantalla central</u>	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080	<input type="radio"/> 1920x1080
<u>Densidad de píxeles de la pantalla central</u>	<input type="radio"/> 147 PPI	<input type="radio"/> 147 PPI	<input type="radio"/> 147 PPI
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	<input type="radio"/> Software del sistema del vehículo Tesla	<input type="radio"/> Software del sistema del vehículo Tesla	<input type="radio"/> Software del sistema del vehículo Tesla
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	<input type="radio"/> AMD Ryzen	<input type="radio"/> AMD Ryzen	<input type="radio"/> AMD Ryzen
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 16
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256	<input type="radio"/> 256

Configuración Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	dar <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga

<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo
---	---	---	---

Volante/espejo

Configuración			
<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Piel gordinar	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada eléctrica + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada eléctrica + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada eléctrica + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico	<input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Calefacción del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>memoria del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático	<input type="radio"/> Antideslumbrante automático

Cargando Configuración

<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C	<input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="radio"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración Configuración

<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> cuero artificial
	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia

<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)	<input type="radio"/> atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones) <input type="radio"/> Soporte lumbar (4 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (4 direcciones)
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión / Vicio
<u>Funciones del asiento delantero</u>	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Funciones de los asientos de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> adelante / atrás
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> 14 oradores	<input type="radio"/> 14 oradores	<input type="radio"/> 14 oradores
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor

Aire Configuración

<input type="radio"/> Opcional - ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: STANDARD 554KM









汽车之家

看车·买车·用车·换车

特斯拉

MODEL Y

置换评估
专用车位





特斯拉















193 km

16:09

20°

设定

后备箱
打开

行李箱
打开

晚春

魏子涵

聆听





