



ATR-EXPORT



TOYOTA BZ3

Modelo	Bz3	Bz3	Bz3
Versión	Elite 517km	Pro 616km	Premium 616km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2024.01	2024.01	2024.01
Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)	517	616	616
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,45	0,45	0,45
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	7	9,5	9,5
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	80	80	80
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	100	100	100
Potencia máxima (kW)	135	180	180
Par máximo (N·m)	303	303	303
estructura del cuerpo	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Motor(Ps)	184	245	245
Largo*ancho*alto (mm)	4725*1835*1480	4725*1835*1475	4725*1835*1475
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h	3.2	3.4	3.4
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	1.24	1.36	1.36
Peso en vacío (kg)	1710	1835	1840
Masa máxima a plena carga (kg)	2145	2260	2260

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4725	4725	4725
<u>Ancho (mm)</u>	1835	1835	1835
<u>Altura (mm)</u>	1480	1475	1475
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2880	2880	2880
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1580	1580	1580
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1580	1580	1580
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	13	13	13
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veintitrés	veintitrés	veintitrés
<u>estructura del cuerpo</u>	sedán	sedán	sedán
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 4	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero (L)</u>	439	439	439
<u>Coefficiente de arrastre (Cd)</u>	0,23	0,23	0,23

motor eléctrico

<u>Antigua marca de motores</u>	poder ferdy	poder ferdy	poder ferdy
<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ200-XS002	TZ200-XS002	TZ200-XS002
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	135	180	180
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	184	245	245

<u>Par total del motor (N·m)</u>	303	303	303
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	135	180	180
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	303	303	303
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal	carga frontal
<u>Tipo de batería</u>	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio	<input type="radio"/> Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	<input type="radio"/> Ferdy	<input type="radio"/> Ferdy	<input type="radio"/> Ferdy
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	517	616	616
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	49,92	65,28	65,28
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	146,39	148,7	148,7
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	11	12	12
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros	<input type="radio"/> Diez años o 200.000 kilómetros
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	70	90	90
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,45	0,45	0,45
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7	9,5	9,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la</u>	80	80	80

<u>batería (%)</u>			
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	100	100	100

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente de dos brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de dos brazos	Suspensión <input type="radio"/> independiente de dos brazos
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18	<input type="radio"/> 225/50R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

<input type="radio"/> Opcional	- ninguno		
<input type="radio"/> anfitrión	<input type="radio"/> / Vicio	<input type="radio"/> anfitrión	<input type="radio"/> / Vicio

<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>			
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>bolsa de aire de rodilla</u>	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-
<u>advertencia de colisión trasera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de alerta de objetos en movimiento</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Nieve
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras en el coche.</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno		
<u>sistema de cruceo</u>	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota	<input type="radio"/> Sentido de seguridad de Toyota
	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2

<u>Nivel de conducción asistida</u>			
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Precalentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	-	-	<input type="radio"/>

luces	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo

<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico
<u>elevallas eléctricos delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable

pantalla/sistema	Configuración		
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas	<input type="radio"/> 12,8 pulgadas
<u>Tipo de pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD	<input type="radio"/> LCD

<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="checkbox"/> sistema multimedia <input type="checkbox"/> navegación <input type="checkbox"/> Teléfono <input type="checkbox"/> acondicionador de aire <input type="checkbox"/> claraboya	<input type="checkbox"/> sistema multimedia <input type="checkbox"/> navegación <input type="checkbox"/> Teléfono <input type="checkbox"/> acondicionador de aire <input type="checkbox"/> claraboya	<input type="checkbox"/> sistema multimedia <input type="checkbox"/> navegación <input type="checkbox"/> Teléfono <input type="checkbox"/> acondicionador de aire <input type="checkbox"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="checkbox"/> Hola Xiao Fei.	<input type="checkbox"/> Hola Xiao Fei.	<input type="checkbox"/> Hola Xiao Fei.
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	<input type="checkbox"/> Zona dual	<input type="checkbox"/> Zona dual	<input type="checkbox"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>reconocimiento facial</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>tienda de aplicaciones</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración	Configuración	<input type="checkbox"/> Opcional	<input type="checkbox"/> - ninguno
<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="checkbox"/> 4G	<input type="checkbox"/> 4G	<input type="checkbox"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="checkbox"/> control de puerta <input type="checkbox"/> Gestión de carga <input type="checkbox"/> control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="checkbox"/> control de puerta <input type="checkbox"/> Gestión de carga <input type="checkbox"/> control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="checkbox"/> control de puerta <input type="checkbox"/> Gestión de carga <input type="checkbox"/> control de aire acondicionado <input type="checkbox"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="checkbox"/> Localización/hallazgo del vehículo

Volante/espejo	Configuración	<input type="checkbox"/> Opcional	<input type="checkbox"/> - ninguno
<u>Material del volante</u>	<input type="checkbox"/> plástico <input type="checkbox"/> Piel genuina	<input type="checkbox"/> plástico <input type="checkbox"/> Piel genuina	<input type="checkbox"/> Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>			

	Subida y bajada <input type="checkbox"/> manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada <input type="checkbox"/> manual + ajuste delantero y trasero	Subida y bajada <input type="checkbox"/> manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="checkbox"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="checkbox"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="checkbox"/> Cambio de perilla electrónica
<u>volante multifuncional</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Calefacción del volante</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="checkbox"/> color	<input type="checkbox"/> color	<input type="checkbox"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Material de la pantalla del panel de instrumentos.</u>	<input type="checkbox"/> LCD	<input type="checkbox"/> LCD	<input type="checkbox"/> LCD
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual <input type="checkbox"/> Antideslumbrante automático	<input type="checkbox"/> antideslumbrante manual <input type="checkbox"/> Antideslumbrante automático	<input type="checkbox"/> Antideslumbrante automático

Cargando	Configuración	<input type="checkbox"/> Opcional	<input type="checkbox"/> - ninguno
<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C	<input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C	<input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="checkbox"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="checkbox"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila	<input type="checkbox"/> 3 personas en la primera fila/2 personas en la última fila
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.</u>	-	-	<input type="checkbox"/> primera fila

Configuración	Configuración	<input type="checkbox"/> Opcional	<input type="checkbox"/> - ninguno
<u>material del asiento</u>	<input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="checkbox"/> Ajuste del respaldo <input type="checkbox"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás	<input type="checkbox"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás

	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción
<u>Funciones de los asientos de la segunda fila</u>	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción	<input type="radio"/> calefacción
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	-	-	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	
<u>Número de hablantes</u>	6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 7 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> 31 colores	<input type="radio"/> 31 colores	<input type="radio"/> 31 colores

Aire Configuración

	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> ninguno	
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>aire acondicionado con bomba de calor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	<input type="radio"/>
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	

Contacto

E-mail: info@atreport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atreport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ELITE 517KM

































