



ATR-EXPORT



WULING STARLIGHT S

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | Starlight S | Starlight S |
| <u>nivel</u> | Pilot 510km | Flagship 510km |
| <u>Tipo de energía</u> | eléctrico puro | eléctrico puro |
| <u>tiempo de comercialización</u> | 2024.08 | 2024.08 |
| <u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u> | 510 | 510 |
| <u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u> | 0,33 | 0,33 |
| <u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u> | 10 | 10 |
| <u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u> | 30-80 | 30-80 |
| <u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u> | 20-100 | 20-100 |
| <u>Potencia máxima (kW)</u> | 150 | 150 |
| <u>Par máximo (N·m)</u> | 310 | 310 |
| caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <u>estructura del cuerpo</u> | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| <u>Motor(Ps)</u> | 204 | 204 |
| <u>Largo*ancho*alto (mm)</u> | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 |
| <u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h</u> | 7.7 | 7.7 |
| <u>Velocidad máxima (km/h)</u> | 175 | 175 |
| <u>Consumo de combustible equivalente</u> | 1,63 | 1,63 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>a energía eléctrica (L/100km)</u> | | |
| <u>Garantía del vehículo</u> | ○ Seis años o 150.000 kilómetros | ○ Seis años o 150.000 kilómetros |
| <u>Peso en vacío (kg)</u> | 1735 | 1780 |
| <u>Masa máxima a plena carga (kg)</u> | 2190 | 2190 |

Cuerpo

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>Longitud (mm)</u> | 4745 | 4745 |
| <u>Ancho (mm)</u> | 1890 | 1890 |
| <u>Altura (mm)</u> | 1680 | 1680 |
| <u>Distancia entre ejes (mm)</u> | 2800 | 2800 |
| <u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u> | 1610 | 1610 |
| <u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u> | 1620 | 1620 |
| <u>Ángulo de aproximación (°)</u> | 18 | 18 |
| <u>Ángulo de salida (°)</u> | Veintidós | Veintidós |
| <u>estructura del cuerpo</u> | todoterreno | todoterreno |
| <u>Método de apertura de la puerta del coche</u> | puerta batiente | puerta batiente |
| <u>Número de puertas (número)</u> | ○ 5 | ○ 5 |
| <u>Número de asientos (asientos)</u> | ○ 5 | ○ 5 |
| <u>Volumen del maletero (L)</u> | 610 | 610 |

motor

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| <u>Potencia máxima (Ps)</u> | 204 | 204 |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <u>Potencia máxima (kW)</u> | 150 | 150 |
| <u>Par máximo (N·m)</u> | 310 | 310 |
| <u>Tipo de energía</u> | eléctrico puro | eléctrico puro |

motor eléctrico

| | | |
|---|--|--|
| <u>Antigua marca de motores</u> | Liuzhou Sike | Liuzhou Sike |
| <u>Modelo de motor delantero</u> | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 |
| <u>tipo de motor</u> | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| <u>Potencia total del motor (kW)</u> | 150 | 150 |
| <u>Potencia total del motor (Ps)</u> | 204 | 204 |
| <u>Par total del motor (N·m)</u> | 310 | 310 |
| <u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u> | 150 | 150 |
| <u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u> | 310 | 310 |
| <u>Número de motores de accionamiento</u> | motor único | motor único |
| <u>Disposición del motor</u> | carga frontal | carga frontal |
| <u>Tipo de batería</u> | ○ Batería de fosfato de hierro y litio | ○ Batería de fosfato de hierro y litio |
| <u>Marca de batería</u> | ○ Jiangsu Zhengli | ○ Jiangsu Zhengli |
| <u>Tecnología específica de la batería</u> | Batería Shenlian 2C | Batería Shenlian 2C |
| <u>Método de enfriamiento de la batería</u> | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| <u>Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC</u> | 510 | 510 |

| | | |
|--|--|--|
| <u>(km)</u> | | |
| <u>Energía de la batería (kWh)</u> | 60 | 60 |
| <u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u> | 14 | 14 |
| <u>Garantía del sistema Sandian</u> | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros | ○ Ocho años o 150.000 kilómetros |
| <u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u> | No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) ○ | No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) ○ |
| <u>Función de carga rápida</u> | apoyo | apoyo |
| <u>Potencia de carga rápida (kW)</u> | 120 | 120 |
| <u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u> | 0,33 | 0,33 |
| <u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u> | 10 | 10 |
| <u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u> | 30-80 | 30-80 |
| <u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u> | 20-100 | 20-100 |
| <u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u> | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| <u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u> | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| <u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u> | 3.3 | 3.3 |

caja de cambios

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| <u>abreviatura</u> | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <u>Número de marchas</u> | 1 | 1 |
| <u>Tipo de caja de cambios</u> | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija |

dirección del chasis

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <u>Modo de conducción</u> | <input type="radio"/> Tracción delantera | <input type="radio"/> Tracción delantera |
| <u>Tipo de suspensión delantera</u> | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson | Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson |
| <u>tipo de suspensión trasera</u> | Suspensión <input type="radio"/> independiente de cuatro brazos | Suspensión <input type="radio"/> independiente de cuatro brazos |
| <u>Tipo de asistencia</u> | <input type="radio"/> asistencia eléctrica | <input type="radio"/> asistencia eléctrica |
| <u>estructura del cuerpo</u> | Portante | Portante |

freno de rueda

| | | |
|---|--|--|
| <u>Tipo de freno delantero</u> | <input type="radio"/> disco ventilado | <input type="radio"/> disco ventilado |
| <u>tipo de freno trasero</u> | <input type="radio"/> tipo de disco | <input type="radio"/> tipo de disco |
| <u>Tipo de freno de estacionamiento</u> | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico | <input type="radio"/> Aparcamiento electrónico |
| <u>Especificaciones del neumático delantero</u> | <input type="radio"/> 235/55 R18 | <input type="radio"/> 235/55 R18 |
| <u>Especificaciones del neumático trasero</u> | <input type="radio"/> 235/55 R18 | <input type="radio"/> 235/55 R18 |
| <u>Especificaciones del neumático de repuesto</u> | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos | <input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos |

seguridad Configuración

| | | |
|---|---|---|
| <u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |
| <u>Airbags laterales delanteros/traseros</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás- | adelante <input type="radio"/> / atrás- |

| | | |
|---|--|--|
| <u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
|---|--|--|

seguridad Configuración

| | | |
|--|---|---|
| <u>ABS antibloqueo</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> |
| <u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de control de la presión de los neumáticos</u> | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos | Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos |
| <u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u> | <input type="radio"/> primera fila | <input type="radio"/> primera fila |
| <u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u> | - | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u> | - | <input type="radio"/> |
| <u>advertencia de colisión frontal</u> | - | <input type="radio"/> |
| <u>Advertencia de baja velocidad</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Control de Configuración

| | | |
|--|---|---|
| <u>Interruptor de modo de conducción</u> | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> deportes | <input type="radio"/> deportes |
| | <input type="radio"/> economía | <input type="radio"/> economía |
| | <input type="radio"/> Estándar/Cómodo | <input type="radio"/> Estándar/Cómodo |
| | <input type="radio"/> Personalizar/personalizar | <input type="radio"/> Personalizar/personalizar |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>sistema de recuperación de energía</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>estacionamiento automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Asistencia en colinas</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>descenso pronunciado</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

hardware

Configuración

| | | |
|---|--|--|
| <u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u> | <input type="radio"/> Opcional adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> - ninguno | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Imágenes de asistencia a la conducción</u> | <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. | <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. |
| <u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>cámara de detección delantera</u> | - | <input type="radio"/> Monóculo |
| <u>Número de cámaras</u> | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 5 |
| <u>Cantidad de radar ultrasónico</u> | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 |

función de Configuración

Opcional - ninguno

| | | |
|---|--|---|
| <u>sistema de crucero</u> | <input type="radio"/> control de crucero | <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad |
| <u>Nivel de conducción asistida</u> | - | <input type="radio"/> L2 |
| <u>sistema de navegación por satélite</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>marca del mapa</u> | <input type="radio"/> Gaodé | <input type="radio"/> Gaodé |
| <u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u> | - | <input type="radio"/> |
| <u>Centrado de carril</u> | - | <input type="radio"/> |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <u>Reconocimiento de señales de tráfico</u> | - | <input type="radio"/> |
| <u>Detección de abandono del volante</u> | - | <input type="radio"/> |

Apariencia/antirrobo Configuración

Opcional - ninguno

| | | |
|---|---|---|
| <u>Material de la llanta</u> | <input type="radio"/> aleación de aluminio | <input type="radio"/> aleación de aluminio |
| <u>baúl eléctrico</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>portaequipajes</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Cierre centralizado en coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tipo de clave</u> | <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth | <input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth |
| <u>Sistema de arranque sin llave</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de entrada sin llave</u> | <input type="radio"/> primera fila | <input type="radio"/> primera fila |
| <u>Función de inicio remoto</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pre calentamiento de la batería</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>descarga externa</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

luces Configuración

Opcional - ninguno

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>fuelle de luz de cruce</u> | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo |
| <u>fuelle de luz de luz alta</u> | <input type="radio"/> condujo | <input type="radio"/> condujo |
| <u>Luces diurnas LED</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>faro automático</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Luz de asistencia de giro</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Altura del faro ajustable</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Apagado retardado de faros</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|

claraboya/vidrio Configuración

| | | |
|--|---|--|
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> ninguno |
| <u>Tipo de tragaluz</u> | dar - | El techo corredizo <input type="radio"/> panorámico se puede abrir |
| <u>elevación de lunas eléctricas delanteras/traseras</u> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u> | <input type="radio"/> asiento del conductor | <input type="radio"/> coche entero |
| <u>Función antipellizco de ventana</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u> | - | <input type="radio"/> primera fila |
| <u>espejo de tocador del coche</u> | <input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto | Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación |
| <u>limpiaparabrisas trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función de detección del limpiaparabrisas</u> | <input type="radio"/> Sensor de lluvia | <input type="radio"/> Sensor de lluvia |

espejo

| | | |
|--|--|--|
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> ninguno |
| <u>Función de espejo retrovisor exterior</u> | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche | <input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche |

pantalla/sistema Configuración

| | | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> ninguno |
| <u>Pantalla a color de control central</u> | dar <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil | <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil |
| <u>Tamaño de la pantalla de control central</u> | <input type="radio"/> 15,6 pulgadas | <input type="radio"/> 15,6 pulgadas |

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Bluetooth/teléfono para coche</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Palabra de activación del asistente de voz</u> | <input type="radio"/> Hola Xiaoling. | <input type="radio"/> Hola Xiaoling. |
| <u>Palabra de activación por voz gratis</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u> | <input type="radio"/> Zona dual | <input type="radio"/> Zona dual |
| <u>Reconocimiento continuo de voz</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Se puede decir que es visible.</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Sistema inteligente del vehículo</u> | <input type="radio"/> LingOS | <input type="radio"/> LingOS |

Configuración Configuración

| | | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> ninguno |
| <u>Internet de los vehículos</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Red 4G/5G</u> | <input type="radio"/> 4G | <input type="radio"/> 4G |
| <u>Actualización OTA</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Punto de acceso Wi-Fi</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Función remota de aplicación móvil</u> | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo | <input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo |

Volante/espejo

| | | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional | <input type="radio"/> ninguno |
| <u>Material del volante</u> | dar <input type="radio"/> corteza | <input type="radio"/> corteza |
| <u>Ajuste de la posición del volante</u> | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste | <input type="radio"/> Subida y bajada manual + ajuste |

| | | |
|---|---|---|
| | delantero y trasero | delantero y trasero |
| <u>Patrón de cambio</u> | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico | <input type="radio"/> Cambio de marchas electrónico |
| <u>volante multifuncional</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u> | <input type="radio"/> color | <input type="radio"/> color |
| <u>Panel de instrumentos LCD completo</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Tamaño del instrumento LCD</u> | <input type="radio"/> 8,8 pulgadas | <input type="radio"/> 8,8 pulgadas |
| <u>Función del espejo retrovisor interior</u> | <input type="radio"/> antideslumbrante manual | <input type="radio"/> antideslumbrante manual |

Cargando Configuración

| | | |
|--|--|--|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | |
| <u>Interfaz multimedia/de carga</u> | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C | <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C |
| <u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u> | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila | <input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| <u>Potencia de carga máxima USB/Tipo C</u> | <input type="radio"/> 27W | <input type="radio"/> 27W |

Configuración Configuración

| | | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | |
| <u>material del asiento</u> | <input type="radio"/> cuero artificial | <input type="radio"/> cuero artificial |
| <u>Método de ajuste del asiento principal</u> | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías) |
| <u>Método de ajuste del asiento secundario</u> | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| <u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u> | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vice- | <input type="radio"/> anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/> |

| | | |
|---|--|--|
| <u>Funciones del asiento delantero</u> | <input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación | <input type="radio"/> calefacción <input type="radio"/> ventilación |
| <u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u> | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo | <input type="radio"/> Ajuste del respaldo |
| <u>Funciones de los asientos de la segunda fila</u> | <input type="radio"/> calefacción | <input type="radio"/> calefacción |
| <u>Asientos traseros abatibles</u> | <input type="radio"/> proporciones invertidas | <input type="radio"/> proporciones invertidas |
| <u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u> | <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> | <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> |
| <u>Portavasos trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Audio/iluminación Configuración

| | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | |
| <u>Número de hablantes</u> | <input type="radio"/> estándar 6 parlantes | <input type="radio"/> 9 parlantes |
| <u>luz de lectura táctil</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Aire Configuración

| | | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Opcional - ninguno | |
| <u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u> | <input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático | <input type="radio"/> aire acondicionado automático |
| <u>Salida de aire del asiento trasero</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u> | <input type="radio"/> | |

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: FLAGSHIP 510KM













上汽通用五菱















