



ATR-EXPORT



HOZON AUTO NETA U

Modelo	Neta U	Neta U	Neta U	Neta U
Versión	U-Show 400km	Lite 400km	U-Show 500km	Lite 500km
Tipo de energía	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
tiempo de comercialización	2023.06	2023.06	2023.06	2023.06
Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)	401	401	501	501
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0,5	0,5	0,5	0,5
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	7	7	8.5	8.5
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	80	80	80	80
Potencia máxima (kW)	120	120	120	120
Par máximo (N·m)	210	210	210	210
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor(Ps)	163	163	163	163
Largo*ancho*alto (mm)	4549*1860*1628	4549*1860*1628	4549*1860*1628	4549*1860*1628
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h	9.5	9.5	9.5	9.5
Velocidad máxima (km/h)	150	150	150	150
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)	-	1,64	-	1,64
Garantía del vehículo	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros	○ Cuatro años o 120.000 kilómetros
Peso en vacío (kg)	-	1660	-	1635
Masa máxima a plena carga (kg)	-	2035	-	2010

Cuerpo				
Longitud (mm)	4549	4549	4549	4549
Ancho (mm)	1860	1860	1860	1860
Altura (mm)	1628	1628	1628	1628
Distancia entre ejes (mm)	2770	2770	2770	2770
Distancia entre ejes delantera (mm)	1580	1580	1580	1580
Distancia entre ejes trasera (mm)	1580	1580	1580	1580

Ángulo de aproximación (°)	20	20	20	20
Ángulo de salida (°)	28	28	28	28
estructura del cuerpo	tototerreno	tototerreno	tototerreno	tototerreno
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
Volumen del maletero (L)	428	428	428	428

motor eléctrico

Antigua marca de motores	Wuxi CRRC Hoffer/Shanghai Electric Drive	Wuxi CRRC Hoffer/Shanghai Electric Drive	Wuxi CRRC Hoffer/Shanghai Electric Drive	Wuxi CRRC Hoffer/Shanghai Electric Drive
Modelo de motor delantero	TZ165XS033/TZ180XS91	TZ165XS033/TZ180XS91	TZ165XS033/TZ180XS91	TZ165XS033/TZ180XS91AA
tipo de motor	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia total del motor (kW)	120	120	120	120
Potencia total del motor (Ps)	163	163	163	163
Par total del motor (N·m)	210	210	210	210
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)	120	120	120	120
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)	210	210	210	210
Número de motores de accionamiento	motor único	motor único	motor único	motor único
Disposición del motor	carga frontal	carga frontal	carga frontal	carga frontal
Tipo de batería	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería ternaria de litio
Marca de batería	-	○ Huizhou Yiwei ○ era ningde	-	○ Huading Guolian
Método de enfriamiento de la batería	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida	refrigeración líquida
Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)	401	401	501	501
Energía de la batería (kWh)	-	55,8	-	70,41
	-	140	-	176

<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>				
<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	-	14.5	-	14.5
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario)
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7	7	8,5	8,5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	80	80	80	80

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18	<input type="radio"/> 225/60R18

<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos
---	--	--	--	--

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	-	adelante <input type="radio"/> / atrás-

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión trasera</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Grabador de conducción incorporado</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno		
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo

<u>Modo de pedal único</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	Configuración			
	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> adelante / atrás
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> delante/detrás	<input type="radio"/> adelante / atrás
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>chip de conducción asistida</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Viaje al horizonte 3
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> 5

función de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de cruce</u>	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce	<input type="radio"/> control de cruce <input type="radio"/> Cruce adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	-	-	<input type="radio"/> L2
<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé	<input type="radio"/> Gaodé
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

<u>estacionamiento con control remoto</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Sigue el rastro y retrocede.</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Asistente de cambio de carril automático</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Apariencia/antirrobo Configuración

	<input type="radio"/> estándar	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio
<u>baúl eléctrico</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>baúl de inducción</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> asiento del conductor
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Función de inicio remoto</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>descarga externa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

luces Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

claraboya/vidrio Configuración

	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir	-	<input type="radio"/> El techo corredizo panorámico se puede abrir
	<input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> adelante / atrás	<input type="radio"/> adelante / atrás

<u>elevalunas eléctricos delanteros/traseros</u>				
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> asiento del conductor	<input type="radio"/> coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	-	-	-	<input type="radio"/> coche entero
<u>espejo de tocador del coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor <input type="radio"/> copiloto	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Sensor de lluvia

espejo

<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche
--	--	--	--	--

pantalla/sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 8 pulgadas <input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Resolución de pantalla central</u>	-	<input type="radio"/> 1920x720	-	<input type="radio"/> 1920x720
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire	<input type="radio"/> sistema multimedia <input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> claraboya
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	<input type="radio"/> Xiaoyou Xiaoyou	<input type="radio"/> Xiaoyou Xiaoyou	<input type="radio"/> Xiaoyou Xiaoyou	<input type="radio"/> Xiaoyou Xiaoyou
<u>tienda de aplicaciones</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
<u>Chip inteligente para vehículos</u>	-	-	-	<input type="radio"/> Qualcomm Snapdragon 8155

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	<input type="radio"/> Opcional - ninguno
<u>Red 4G/5G</u>	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G

<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Punto de acceso Wi-Fi</u>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de monitoreo biométrico en el vehículo</u>	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> Gestión de carga <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> Piel gonaional - ninguno	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina	<input type="radio"/> Piel genuina
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero
<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

Cargando

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> USB <input type="radio"/> Tipo C
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila	<input type="radio"/> 1 persona en la primera fila	<input type="radio"/> 1 en la primera fila/2 en la última fila

Configuración

<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> Opcional - ninguno <input type="radio"/> cuero artificial
<u>Asientos de estilo deportivo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)

<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	Ajuste hacia <input type="radio"/> adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	-	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	-	-	-	<input type="radio"/>

Audio/iluminación Configuración

<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> Opcional ándar6 parlantes	<input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes
----------------------------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire Configuración

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/> aire acondicionado automático	<input type="radio"/> aire acondicionado automático
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: U-SHOW 400KM

































请驾驶员注意周围环境



394

HOZON



12:03

READY

P R N D

38.5°C

COMFORT

0

km/h

自 11:42 启动后

12 min

0.0 km

小计里程

2:42 h

6.3 km

平均电耗

--- kWh/100km

2.7

2.7

2.7

2.6

3

///

0

6

394





