



ATR-EXPORT



TOYOTA COROLLA

	Corolla 2024 1.5L Edición Pioneer	Corolla 2024 1.2T Edición Pioneer	Corolla 2024 1.2T Edición Elite	Corolla 2024 1.8L Híbrido Eléctrico Edición Pioneer	Corolla 2024 1.8L Smart Hybrid Dual Engine Edición Elite	Corolla 2024 1.8L, híbrido eléctrico Edición Insignia
Parámetros básicos						
<u>Fabricante</u>	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota	FAW Toyota
<u>nivel</u>	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	Híbrido	Híbrido	Híbrido
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
<u>Disponibilidad</u>	2024.07	2024.07	2024.07	2024.07	2024.07	2024.07
<u>Potencia máxima (kW)</u>	89	85	85	101	101	101
<u>Par máximo (N·m)</u>	148	185	185	–	–	–
Caja de cambios	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)	Transmisión continuamente variable CVT (simulación de 10 marchas)	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT
<u>Estructura corporal</u>	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas
<u>motor</u>	1.5L 121HP L3	1.2T 116 CV L4	1.2T 116 CV L4	1.8L 98HP L4	1.8L 98HP L4	1.8L 98HP L4
<u>Motor (Ps)</u>	89	85	85	95	95	95

<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	5.41	5.88	5.88	4.06	4.07	4.28
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km					
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1310	1335	1340	1385	1405	1415
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	1740	1770	1770	1845	1845	1845

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4635	4635	4635	4635	4635	4635
<u>Ancho (mm)</u>	1780	1780	1780	1780	1780	1780
<u>Altura (mm)</u>	1435	1455	1455	1435	1435	1435
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2700	2700	2700	2700	2700	2700
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1531	1527	1527	1531	1531	1531
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1519	1526	1526	1537	1534	1534
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	12	12	12	12	12	12
<u>Ángulo de salida (°)</u>	17	16	16	17	17	17
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
<u>Estructura corporal</u>	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente					
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
	47	50	50	43	43	43

motor

<u>Modelo de motor</u>	M15B	9NR/8NR	9NR/8NR	8ZR-FXE	8ZR-FXE	8ZR-FXE
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1490	1197	1197	1798	1798	1798
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Turbocompresor	Turbocompresor	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	3	4	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	12.9	10	10	13	13	13
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Diámetro del cilindro (mm)</u>	80.5	71.5	71.5	80.5	80.5	80.5
<u>Carrera (mm)</u>	97.6	74.5	74.5	88.3	88.3	88.3
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	121	116	116	98	98	98
<u>Potencia máxima (kW)</u>	89	85	85	72	72	72
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6500-6600	5200-5600	5200-5600	5200	5200	5200
<u>Par máximo (N·m)</u>	148	185	185	142	142	142
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4600-5000	1500-4000	1500-4000	3600	3600	3600
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	89	85	85	72	72	72
<u>Tecnologías específicas del motor</u>	-	VVT-iW	VVT-iW	VVT-i	VVT-i	VVT-i

<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	Aleación de aluminio					
<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio					
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI					

Motor eléctrico

<u>Tipo de motor</u>	-	-	-	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	-	-	-	70	70	70
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	-	-	-	95	95	95
<u>Par total del motor (N·m)</u>	-	-	-	185	185	185
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	-	-	-	70	70	70
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	-	-	-	185	185	185
<u>Potencia total del sistema (kW)</u>	-	-	-	101	101	101
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	-	-	-	137	137	137
<u>Número de motores de accionamiento</u>	-	-	-	Motor único	Motor único	Motor único
<u>Disposición del motor</u>	-	-	-	Pre	Pre	Pre
<u>Garantía del sistema trieléctrico</u>	-	-	-	○ Ocho años o 200.000 km	○ Ocho años o 200.000 km	○ Ocho años o 200.000 km

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	-	-	-	Batería de óxido de níquel, cobalto y manganeso	Batería de óxido de níquel, cobalto y manganeso	Batería de óxido de níquel, cobalto y manganeso
------------------------	---	---	---	---	---	---

<u>activo/seguridad activa</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>					
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>					

Control de

Estándar Opcional ninguno

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes	<input type="radio"/> deportes	<input type="radio"/> deportes	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía
<u>Tecnología de arranque y parada del motor</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hardware de

Estándar Opcional ninguno

<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	-	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida	-	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida
<u>Cámara de percepción frontal</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1

Funciones de

Estándar Opcional ninguno

<u>Sistema de control de crucero</u>	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	<input type="radio"/> Control de crucero adaptativo de máxima velocidad

<u>Faros automáticos</u>	<input type="radio"/>					
<u>Luces antiniebla delanteras</u>	<input type="radio"/> condujo					
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	<input type="radio"/>					

Tragaluz/Vidrio Estándar Opcional ninguno

<u>Tipo de tragaluz</u>	-	-	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico	-	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico
<u>Elevallas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>					
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> Vehículo completo					
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	<input type="radio"/>					
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto	<input type="radio"/> Asiento del conductor principal <input type="radio"/> Copiloto

Espejos

Estándar Opcional ninguno

<u>Función del espejo exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactado
------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Pantalla/Sistema Estándar Opcional ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 8 pulgadas	<input type="radio"/> 9 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas	<input type="radio"/> 10,25 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	<input type="radio"/> Compatible con CarPlay <input type="radio"/> Apoya a CarLife	<input type="radio"/> Compatible con CarPlay <input type="radio"/> Apoya a CarLife	-	<input type="radio"/> Compatible con CarPlay <input type="radio"/> Apoya a CarLife	<input type="radio"/> Compatible con CarPlay <input type="radio"/> Apoya a CarLife	<input type="radio"/> Compatible con CarPlay <input type="radio"/> Apoya a CarLife

<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	-	-	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> Claraboya <input type="radio"/> Ventanas de coche	-	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> Claraboya <input type="radio"/> Ventanas de coche	<input type="radio"/> navegación <input type="radio"/> Teléfono <input type="radio"/> acondicionador de aire <input type="radio"/> Claraboya <input type="radio"/> Ventanas de coche
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	-	-	<input type="radio"/> Hola Toyota	-	<input type="radio"/> Hola Toyota	<input type="radio"/> Hola Toyota
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	-	-	<input type="radio"/> Región única	-	<input type="radio"/> Región única	<input type="radio"/> Región única
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ver y decir</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Configuración

Estándar Opcional ninguno

<u>Internet de los vehículos</u>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Red 4G/5G</u>	-	-	<input type="radio"/> 4G	-	<input type="radio"/> 4G	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> Control de puertas <input type="radio"/> Control de luces del coche <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	-	<input type="radio"/> Control de puertas <input type="radio"/> Control de luces del coche <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	<input type="radio"/> Control de puertas <input type="radio"/> Control de luces del coche <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	<input type="radio"/> Control de puertas <input type="radio"/> Control de luces del coche <input type="radio"/> Control del aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)	<input type="radio"/> Control de puertas <input type="radio"/> Control de luces del coche <input type="radio"/> Control del aire acondicionado <input type="radio"/> Consulta/diagnóstico del estado del vehículo <input type="radio"/> Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles <input type="radio"/> Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.)

<u>Funciones del asiento delantero</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> calefacción
<u>Asiento trasero plegable</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>				
<u>Portavasos trasero</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>

Audio/Iluminación

	<input type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno			
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 4 altavoces	<input type="radio"/> 6 altavoces			
<u>Iluminación ambiental interior</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> monocromo

Aire

	<input type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional	- ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	<input type="radio"/> Aire acondicionado manual	<input type="radio"/> Aire acondicionado manual	<input type="radio"/> Aire acondicionado manual	<input type="radio"/> Aire acondicionado automático	<input type="radio"/> Aire acondicionado automático	<input type="radio"/> Aire acondicionado automático
<u>Salidas de aire traseras</u>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Purificador de aire para coche</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>

color

Apariencia Color	<input type="checkbox"/> <u>Mica negra</u> <input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>	<input type="checkbox"/> <u>Mica negra</u> <input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>	<input type="checkbox"/> <u>Mica negra</u> <input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>	<input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>	<input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>	<input type="checkbox"/> <u>Bronce Platino Metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Lapislázuli metálico</u> <input type="checkbox"/> <u>Blanco platino</u> 2000 yuanes <input type="checkbox"/> <u>Charm Plata</u>
Color interior	<input type="checkbox"/> negro <input type="checkbox"/> Marrón/Negro	<input type="checkbox"/> <u>negro</u>	<input type="checkbox"/> <u>negro</u>	<input type="checkbox"/> <u>negro</u>	<input type="checkbox"/> <u>negro</u> <input type="checkbox"/> Negro/Rojo	<input type="checkbox"/> <u>negro</u>

































