



ATR-EXPORT



CHANGAN M90

	Changan Ruixing M90 2.0L Hatchback estándar de 6 plazas LJ481Q6	Changan Ruixing M90 2.0L Hatchback estándar de 9 plazas LJ481Q6
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	103	103
<u>Par máximo (N·m)</u>	195	195
caja de cambios	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>motor</u>	2.0L 140 hp I4	2.0L 140 hp I4
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	5180×1744×1990	5180×1744×1990
cuerpo		
<u>Longitud (mm)</u>	5180	5180
<u>Ancho (mm)</u>	1744	1744

<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3250	3250
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 6	○ 9
<u>Método de apertura de la puerta trasera</u>	○ Puerta corrediza	○ Puerta corrediza
motor		
<u>Modelo de motor</u>	LJ481Q6	LJ481Q6
<u>Desplazamiento (L)</u>	2.0	2.0
<u>Formulario de admisión</u>	aspiración natural	aspiración natural
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4
<u>tren de válvulas</u>	desconocido	desconocido

<u>Potencia máxima (kW)</u>	103	103
<u>Par máximo (N·m)</u>	195	195
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	EFI multipunto	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	desconocido	desconocido
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI
caja de cambios		
<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Número de marchas</u>	5	5
<u>Tipo de transmisión</u>	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)
Dirección del chasis		

<u>Tipo de suspensión delantera</u>	<input type="radio"/> Suspensión independiente de doble horquilla	<input type="radio"/> Suspensión independiente de doble horquilla
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	<input type="radio"/> Suspensión no independiente con ballesta	<input type="radio"/> Suspensión no independiente con ballesta
<u>Tipo de energía</u>	<input type="radio"/> Asistencia hidráulica	<input type="radio"/> Asistencia hidráulica
<u>Estructura corporal</u>		soporte de carga
frenos de rueda		
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> Tipo de disco ventilado	<input type="radio"/> Tipo de disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> Tambor	<input type="radio"/> Tambor
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	<input type="radio"/> 195/70 R15	<input type="radio"/> 195/70 R15
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	<input type="radio"/> 195/70 R15	<input type="radio"/> 195/70 R15

Seguridad pasiva / activa

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Función de control de la presión de los neumáticos | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>Material de la llanta</u> | <input type="radio"/> acero | <input type="radio"/> acero |
| <u>Tipo de puerta corredera</u> | <input type="radio"/> Manual | <input type="radio"/> Manual |
| <u>Sistema de cierre centralizado en el</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave de control remoto	<input type="radio"/> llave de control remoto
Luces exteriores		
<u>Fuente de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno
<u>Fuente de luz de carretera</u>	<input type="radio"/> halógeno	<input type="radio"/> halógeno
luces antiniebla delanteras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faros delanteros regulables en altura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tragaluz/Vidrio	<input type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional -ninguno
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-
<u>Puerto multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> USB
Configuración del asiento		
<u>Material del asiento</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> tela
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste del respaldo

Método de ajuste del asiento del pasajero

- Ajuste del respaldo

Ajuste del respaldo

Ajuste del asiento de la segunda fila

- Ajuste del respaldo

Ajuste del respaldo

Asiento trasero plegable

- Colocación general

Colocación general

Audio/Iluminación

Número de altavoces

- 2 altavoces

4 altavoces

Método de control de temperatura del aire acondicionado

- Aire acondicionado manual

Aire acondicionado manual

Aire acondicionado independiente trasero

-

Ventilaciones de aire del asiento trasero

-



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: 6 PLAZAS

























