



ATR-EXPORT



汽车之家

汽车之家 购车 租车 二手车 保险 维修

CHANGAN QIYUAN Q07

Changan Qiyuan Q07 2025 145 Edición Zunyao Changan Qiyuan Q07 2025 145 Edición Premium Changan Qiyuan Q07 2025 215 Edición Premium Changan Qiyuan Q07 2025 215 Insignia PLUS				
Parámetros básicos	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan
<u>Fabricante</u>	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan
<u>nivel</u>	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
<u>Tipo de energía</u>	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

<u>Autonomía eléctrica pura WLTC (km)</u>	111	111	166	163
<u>Autonomía eléctrica pura CLTC (km)</u>	145	145	215	215
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	2.98	2.98	4.5	4.5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30–80	30–80	30–80	30–80
<u>Potencia máxima (kW)</u>	237	237	237	275
<u>Par máximo (N·m)</u>	455	455	455	550
caja de cambios	Transmisión continuamente variable E–CVT	Transmisión continuamente variable E–CVT	Transmisión continuamente variable E–CVT	Transmisión continuamente variable E–CVT
<u>Estructura corporal</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>motor</u>	1.5L 98 hp I4	1.5L 98 hp I4	1.5L 98 hp I4	1.5T 150 caballos de fuerza L4
<u>Motor (Ps)</u>	224	224	224	224
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	4837*1920*1690	4837*1920*1690	4837*1920*1690	4837*1920*1690

<u>Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)</u>	7.36	7.36	7.58	7.57
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180	180	180
<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	1.1	1.1	0,75	0,75
<u>Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC</u>	4,95	4,95	4.98	4,99
<u>Consumo de combustible más bajo en estado de carga (L/100 km) NEDC</u>	3.90	3.90	3.93	3.94
<u>Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)</u>	1.83	1.83	1.94	1,95
Consumo combinado de combustible (L/100km)	2.93	2.93	2.69	2.7
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 120.000 kilómetros	○ Tres años o 120.000 kilómetros	○ Tres años o 120.000 kilómetros	○ Tres años o 120.000 kilómetros
<u>Masa en vacío (kg)</u>	1785	1785	1875	1935
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2160	2160	2250	2310

cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4837	4837	4837	4837
<u>Ancho (mm)</u>	1920	1920	1920	1920
<u>Altura (mm)</u>	1690	1690	1690	1690
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2905	2905	2905	2905
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1620	1620	1620	1620
<u>Vía trasera (mm)</u>	1630	1630	1630	1630
<u>Distancia mínima al suelo (mm)</u>	185	185	185	185
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	18	18	18	18
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veintitrés	veintitrés	veintitrés	veintitrés
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.85	5.85	5.85	5.85
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5

<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	51	51	51	51
<u>Volumen del tronco (L)</u>	763-1759	763-1759	763-1759	763-1759
<u>Coeeficiente de arrastre (Cd)</u>	0,27	0,27	0,27	0,27

motor

<u>Modelo de motor</u>	JL469Q1	JL469Q1	JL469Q1	JL469ZQ1
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1497	1497	1497	1497
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5	1.5	1.5	1.5
<u>Formulario de admisión</u>	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	turboalimentado
<u>Disposición del motor</u>	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	16	16	16	16
<u>tren de válvulas</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	98	98	98	150
<u>Potencia máxima (kW)</u>	72	72	72	110

<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	5600	5600	5600	5000
<u>Par máximo (N·m)</u>	125	125	125	220
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	3000	3000	3000	3200–4200
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	70	70	70	105
<u>Tipo de energía</u>	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	Inyección directa
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

motor eléctrico

<u>antigua marca de motores</u>	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan
<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ270XY552	TZ270XY552	TZ270XY552	TZ270XY552
<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
	165	165	165	165

<u>Potencia total del motor (kW)</u>				
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	224	224	224	224
<u>Par total del motor (N·m)</u>	330	330	330	330
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	165	165	165	165
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	330	330	330	330
<u>Potencia total del sistema (kW)</u>	237	237	237	275
<u>Potencia integral del sistema (Ps)</u>	322	322	322	374
<u>Par motor completo del sistema (N·m)</u>	455	455	455	550
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único
<u>Disposición del motor</u>	Pre	Pre	Pre	Pre
<u>Política de garantía para propietarios primerizos de vehículos trieléctricos</u>	Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de ○ exención de responsabilidad están sujetas a	Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de ○ exención de responsabilidad están sujetas a	Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de ○ exención de responsabilidad están sujetas a	Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de ○ exención de responsabilidad están sujetas a

	regulaciones oficiales)	regulaciones oficiales)	regulaciones oficiales)	regulaciones oficiales)
Batería/Carga				
<u>Tipo de batería</u>	○ batería de fosfato de hierro y litio	○ batería de fosfato de hierro y litio	○ batería de fosfato de hierro y litio	○ batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de celda de batería</u>	○ CATL	○ CATL	○ CATL	○ CATL
<u>Tecnología específica de la batería</u>	Batería de la Campana Dorada	Batería de la Campana Dorada	Batería de la Campana Dorada	Batería de la Campana Dorada
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
<u>Autonomía eléctrica pura WLTC (km)</u>	111	111	166	163
<u>Autonomía eléctrica pura CLTC (km)</u>	145	145	215	215
<u>Resistencia integral CLTC (km)</u>	1345	1345	1400	1400
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	21.5	21.5	31.7	31.7
<u>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</u>	109	109	120	120
<u>Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	15.8	15.8	16.7	16.8

<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	70	70	97	97
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	2.98	2.98	4.5	4.5
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30–80	30–80	30–80	30–80
<u>Ubicación del puerto de carga lenta</u>	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche
<u>Ubicación del puerto de carga rápida</u>	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	6	6	6	6

caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT	Transmisión continuamente variable E-CVT
<u>Número de marchas</u>	transmisión continuamente variable	transmisión continuamente variable	transmisión continuamente variable	transmisión continuamente variable
<u>Tipo de transmisión</u>				

	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)	Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT)
--	--	--	--	--

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Motor delantero, tracción delantera	☐ Motor delantero, tracción delantera	☐ Motor delantero, tracción delantera	☐ Motor delantero, tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de múltiples enlaces	Suspensión ☐ independiente de múltiples enlaces	Suspensión ☐ independiente de múltiples enlaces	Suspensión ☐ independiente de múltiples enlaces
<u>Tipo de energía</u>	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica
<u>Estructura corporal</u>	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga

frenos de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 245/55 R19	☐ 245/55 R19	☐ 245/55 R19	☐ 245/50 R20
	☐ 245/55 R19	☐ 245/55 R19	☐ 245/55 R19	☐ 245/50 R20

<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>				
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	Herramientas para ○ reparación de neumáticos	Herramientas para ○ reparación de neumáticos	Herramientas para ○ reparación de neumáticos	Herramientas para ○ reparación de neumáticos

Seguridad

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

<u>Bolsas de aire para asientos de conductor y pasajero</u>	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○	anfitrión ○ / Vicio ○
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	○	○	○	○
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Control de estabilidad del vehículo</u>	○	○	○	○

<u>(ESC/ESP/DSC, etc.)</u>				
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado</u>	☐ primera fila	☐ primera fila	☐ primera fila	☐ primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	—	☐	☐	☐
<u>Advertencia de apertura de puerta DOW</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión trasera</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Grabadora de conducción</u>	☐	☐	☐	☐

<u>incorporada</u>				
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema antivuelco</u>	☐	☐	☐	☐

Control de

	☐ Estándar	☐ Opcional	– ninguno	
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ Estándar/Confort ☐ Personalización	☐ deportes ☐ Estándar/Confort ☐ Personalización	☐ deportes ☐ Estándar/Confort ☐ Personalización	☐ deportes ☐ Estándar/Confort ☐ Personalización
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de suspensión variable</u>	–	–	☐ Ajuste suave y duro de la suspensión.	☐ Ajuste suave y duro de la suspensión.
<u>Suspensión inteligente Magic Carpet</u>	–	–	–	☐

Hardware de

	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
--	--	--	--	--

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>				
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados Imagen del punto ☐ ciego lateral del vehículo	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados Imagen del punto ☐ ciego lateral del vehículo	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados Imagen del punto ☐ ciego lateral del vehículo	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados Imagen del punto ☐ ciego lateral del vehículo
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Cámara de percepción frontal</u>	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Monóculo	☐ Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
<u>Píxeles de la cámara de percepción frontal</u>	☐ 8 millones	☐ 8 millones	☐ 8 millones	☐ 8 millones
<u>Número de cámaras en el coche</u>	–	☐ 1	☐ 1	☐ 1
<u>Número de radares ultrasónicos</u>	☐ 12	☐ 12	☐ 12	☐ 12
<u>Número de radares de ondas milimétricas</u>	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5

Funciones de

<u>Sistema de control de crucero</u>				
--------------------------------------	--	--	--	--

	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistema de conducción asistida</u>	Edición visual de ☐ conducción asistida de Tianshu	Edición visual de ☐ conducción asistida de Tianshu	Edición visual de ☐ conducción asistida de Tianshu	Edición visual de ☐ conducción asistida de Tianshu
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Marca del mapa</u>	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé
<u>Asistencia para cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de señales de tráfico vial</u>	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

<u>Estacionamiento asistido</u>				
<u>Aparcamiento con control remoto</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Pista inversa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Cambio de carril asistido</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de semáforos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Recordatorio de inicio</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Secciones de conducción asistida</u>	☐ Sección de autopista	☐ Sección de autopista	☐ Sección de autopista	☐ Sección de autopista

Apariencia/antirrobo ☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Material de la llanta</u>	☐ aleación de aluminio	☐ aleación de aluminio	☐ aleación de aluminio	☐ aleación de aluminio
<u>Puertas de diseño sin marco</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Baúl eléctrico</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Inmovilizador electrónico del motor</u>	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>				
<u>Tipo de clave</u>	☐ llave de control remoto ☐ Tecla Bluetooth	☐ llave de control remoto ☐ Tecla Bluetooth	☐ llave de control remoto ☐ Tecla Bluetooth	☐ llave de control remoto ☐ Tecla Bluetooth ☐ Llaves NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo
<u>Manijas de puerta eléctricas ocultas</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Rejilla cerrada activa</u>	–	☐	☐	☐
<u>Función de arranque remoto</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Precalentamiento de la batería</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Descarga al exterior</u>	☐	☐	☐	☐

Luces

☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Fuente de luz de cruce</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐

<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Apagado retardado de los faros</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Iluminación de escena</u>	–	–	–	☐

Tragaluz/Vidrio ☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Tipo de tragaluz</u>	☐ El techo panorámico no se puede abrir	☐ El techo panorámico no se puede abrir	☐ El techo panorámico no se puede abrir	☐ El techo panorámico no se puede abrir
<u>Elevación eléctrica delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo	☐ todo el vehículo
<u>Función anti-pinza de ventana</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	☐ primera fila	☐ primera fila	☐ primera fila	☐ primera fila
<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	–	–	☐	☐
	Luz de conducción ☐ principal +	Luz de conducción ☐ principal +	Luz de conducción ☐ principal +	Luz de conducción ☐ principal +

<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	iluminación ☐ Copiloto + iluminación	iluminación ☐ Copiloto + iluminación	iluminación ☐ Copiloto + iluminación	iluminación ☐ Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia

espejos

☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno				
<u>Función del espejo retrovisor exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejos retrovisores calefactados ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejos retrovisores calefactados ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejos retrovisores calefactados ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejos retrovisores calefactados ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche

Pantalla/Sistema ☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 15,4 pulgadas	☐ 15,4 pulgadas	☐ 15,4 pulgadas	☐ 15,4 pulgadas
	☐ Pantalla LCD	☐ Pantalla LCD	☐ Pantalla LCD	☐ Pantalla LCD

<u>Tipo de pantalla de control central</u>				
<u>Resolución de la pantalla de control central</u>	☐ 2.5K	☐ 2.5K	☐ 2.5K	☐ 2.5K
<u>Densidad de píxeles de la pantalla de control central</u>	☐ 196 PPI	☐ 196 PPI	☐ 196 PPI	☐ 196 PPI
<u>Tamaño de la pantalla de entretenimiento del automóvil de pasajeros</u>	–	–	–	☐ 12,8 pulgadas
<u>Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero</u>	–	–	–	☐ 172 PPP
<u>Pantalla giratoria de girasol</u>	–	☐	☐	☐
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Masaje de asiento	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Masaje de asiento	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Masaje de asiento

<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	☐ Hola, Xiao An	☐ Hola, Xiao An	☐ Hola, Xiao An	☐ Hola, Xiao An
<u>Activación por voz sin palabras</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de activación por voz por región</u>	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Ver para decir</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento facial</u>	–	☐	☐	☐
<u>Aplicación DeepSeek</u>	☐ Conectado	☐ Conectado	☐ Conectado	☐ Conectado
<u>Tienda de aplicaciones</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema inteligente a bordo del vehículo</u>	☐ Sistema operativo Tianyu	☐ Sistema operativo Tianyu	☐ Sistema operativo Tianyu	☐ Sistema operativo Tianyu
<u>Chip inteligente de computadora de automóvil</u>	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	☐ Qualcomm Snapdragon 8155	☐ Qualcomm Snapdragon 8155
<u>Memoria del sistema del vehículo (GB)</u>	☐ 16	☐ 16	☐ 16	☐ 16
<u>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</u>	☐ 128	☐ 128	☐ 128	☐ 128

Configuración

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ – ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	☐	☐	☐	☐
<u>puntos de acceso wifi</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	☐ Control de puertas ☐ Controles de ventana ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Posicionamiento/búsqueda de vehículos ☐ Control multimedia ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Controles de ventana ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Volante calefaccionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Posicionamiento/búsqueda de vehículos ☐ Control multimedia ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Controles de ventana ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Posicionamiento/búsqueda de vehículos ☐ Control multimedia ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Controles de ventana ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Volante calefaccionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Posicionamiento/búsqueda de vehículos ☐ Control multimedia ☐ Programar mantenimiento/reparrac
	☐	☐	☐	☐

<u>KTV para coche</u>				
-----------------------	--	--	--	--

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	☐ Opcional – ninguno	☐ corteza	☐ corteza	☐ corteza
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	☐ Cambio de mano electrónico	☐ Cambio de mano electrónico	☐ Cambio de mano electrónico	☐ Cambio de mano electrónico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Volante calefaccionado</u>	–	☐	–	☐
<u>Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tamaño del HUD</u>	☐ 49 pulgadas	☐ 49 pulgadas	☐ 49 pulgadas	☐ 49 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante manual	☐ Antideslumbrante automático

Carga en el

	☐ Estándar ☐ Opcional – ninguno			
<u>Puerto multimedia/de carga</u>	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C	☐ USB ☐ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	☐ 3 en la primera fila / 1 en la última fila	☐ 3 en la primera fila / 1 en la última fila	☐ 3 en la primera fila / 1 en la última fila	☐ 3 en la primera fila / 1 en la última fila
	–	–	–	☐

<u>Fuente de alimentación de 220 V/230 V</u>				
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	☐ primera fila	☐ primera fila	☐ primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	☐ 50 W	☐ 50 W	☐ 50 W
<u>Toma de corriente de 12 V del maletero</u>	☐	☐	☐	☐

Configuración

☐ Estándar ☐ Opcional ☐ – ninguno

<u>Material del asiento</u>	☐ cuero artificial	☐ cuero artificial	☐ cuero artificial	☐ cuero artificial
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías) ☐ Soporte lumbar (4 direcciones)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías) ☐ Soporte lumbar (4 direcciones)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías) ☐ Soporte lumbar (4 direcciones)
<u>Método de ajuste del asiento del pasajero</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías) ☐ Ajuste del reposapiernas ☐ Soporte lumbar (4 direcciones)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías) ☐ Ajuste del reposapiernas ☐ Soporte lumbar (4 direcciones)

<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Funciones del asiento delantero</u>	–	☐ calefacción ☐ ventilación ☐ masaje	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación ☐ masaje
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	–	☐ Asiento del conductor ☐ asiento del copiloto	☐ Asiento del conductor ☐ asiento del copiloto	☐ Asiento del conductor ☐ asiento del copiloto
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo
<u>Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente</u>	–	☐	☐	☐
<u>Funciones del asiento de la segunda fila</u>	–	☐ calefacción ☐ ventilación	–	☐ calefacción ☐ ventilación
<u>Mesa pequeña trasera</u>	–	☐	–	☐
<u>Silla de gravedad cero</u>	–	☐ copiloto	–	☐ copiloto
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Portavasos trasero</u>	–	☐	☐	☐

Audio/Iluminación

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ – ninguno	
<u>Número de hablantes</u>	☐ 9 altavoces	☐ 9 altavoces	☐ 16 altavoces	☐ 16 altavoces
Número de altavoces exteriores	☐ 1 orador	☐ 1 orador	☐ 1 orador	☐ 1 orador
<u>Luz de lectura sensible al tacto</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Iluminación ambiental interior</u>	–	☐ 256 colores	☐ 256 colores	☐ 256 colores
<u>Iluminación ambiental activa</u>	–	☐	☐	☐

Aire

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ – ninguno	
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Ventilaciones de aire del asiento trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Purificador de aire para coche</u>	–	–	–	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>generador de iones negativos</u>	–	–	–	☐

Configuración

☐ Estándar ☐ Opcional ☐ – ninguno

Reconocimiento de voz externo	–	–	○	○
-------------------------------	---	---	---	---

color

Color de apariencia	☐ Verde esmeralda ☐ <u>Tinta de hollín de pino</u> ☐ Brocado blanco ☐ <u>Plata Lunar</u> 2000 yenes ☐ <u>Sombra de nube gris</u>	☐ Verde esmeralda ☐ <u>Tinta de hollín de pino</u> ☐ <u>Brocado blanco</u> ☐ <u>Plata Lunar</u> 2000 yenes ☐ <u>Sombra de nube gris</u>	☐ Verde esmeralda ☐ <u>Tinta de hollín de pino</u> ☐ <u>Brocado blanco</u> ☐ <u>Plata Lunar</u> 2000 yenes ☐ Sombra de nube gris	☐ <u>Verde esmeralda</u> ☐ <u>Tinta de hollín de pino</u> ☐ <u>Brocado blanco</u> ☐ <u>Plata Lunar</u> 2000 yenes ☐ <u>Sombra de nube gris</u>
Color interior	☐ <u>Noche oscura</u> ☐ <u>Nube clara blanca</u> ☐ <u>Naranja sol</u>	☐ <u>Noche oscura</u> ☐ <u>Nube clara blanca</u> ☐ <u>Naranja sol</u>	☐ <u>Noche oscura</u> ☐ <u>Nube clara blanca</u> ☐ <u>Naranja sol</u>	☐ <u>Noche oscura</u> ☐ <u>Nube clara blanca</u> ☐ <u>Naranja sol</u>



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ZUNYAO









































