



ATR-EXPORT



TOYOTA BZ 3X

	Bozhi 3X 2025 430 Aire	Bozhi 3X 2025 430 Aire+	Bozhi 3X 2025 520 Pro+	Bozhi 3X 2025 520 Pro Edición LiDAR	Bozhi 3X 2025 610 Máx.
Parámetros básicos					
<u>Fabricante</u>	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota
<u>nivel</u>	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
<u>Tipo de energía</u>	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
<u>Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km)</u>	430	430	520	520	610
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	10	10	10	10	12
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la</u>	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80

<u>Batería (V/h)</u>					
<u>Potencia máxima (kW)</u>	150	150	150	150	165
<u>Par máximo (N·m)</u>	200	200	200	200	210
<u>Estructura corporal</u>	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
<u>Motor (Ps)</u>	204	204	204	204	224
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	4600*1850*1660	4600*1850*1660	4600*1850*1645	4600*1875*1645	4600*1850*1645
<u>Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s)</u>	3.7	4	4	4	4
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	160	160	160	160	160
<u>Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)</u>	1.46	1.46	1.45	1.45	1.49
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1690	1690	1760	1745	1835
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2100	2100	2185	2185	2250

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4600	4600	4600	4600	4600
<u>Ancho (mm)</u>	1850	1850	1850	1875	1850
<u>Altura (mm)</u>	1660	1660	1645	1645	1645
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2765	2765	2765	2765	2765

<u>trasera (mm)</u>	1600	1600	1600	1600	1600
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	18	18	18	18	18
<u>Ángulo de salida (°)</u>	25	25	25	25	25
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Coeficiente de arrastre (Cd)</u>	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Motor eléctrico

<u>Marca de motor anterior</u>	Nidec	Nidec	Nidec	Nidec	Suzhou Huichuan
<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ175XSAY501	TZ175XSAY501	TZ175XSAY501	TZ175XSAY501	TZ180XS135
<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	150	150	150	150	165
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	204	204	204	204	224
<u>Par total del motor (N·m)</u>	200	200	200	200	210
	150	150	150	150	165

<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	200	200	200	200	210
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único	Motor único
<u>Disposición del motor</u>	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre
<u>Garantía del sistema trieléctrico</u>	○ Ocho años o 150.000 km	○ Ocho años o 150.000 km	○ Ocho años o 150.000 km	○ Ocho años o 150.000 km	○ Ocho años o 150.000 km
<u>Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian</u>	Garantía de por vida/no funcionamiento (la ○ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la ○ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la ○ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la ○ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la ○ cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de la batería</u>	○ Jiangsu Zhengli	○ Jiangsu Zhengli	○ Nueva Aviación de China ○ Jiangsu Zhengli	○ Nueva Aviación de China ○ Jiangsu Zhengli	○ Nueva Aviación de China
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida
<u>Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km)</u>	430	430	520	520	610
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	50.03	50.03	58.37	58.37	67.92
<u>Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)</u>	12.6	12.6	12.5	12.5	12.8

<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	10	10	10	10	12
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	0–100	0–100	0–100	0–100	0–100
<u>Ubicación del puerto de carga lenta</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Ubicación del puerto de carga rápida</u>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<u>Potencia de descarga de CA externa (kW)</u>	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson

<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 215/55 R18	☐ 215/55 R18	☐ 215/55 R18 ☐ 225/45 (3000 R19 yuanes)	☐ 215/55 R18	☐ 225/45 R19
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 215/55 R18	☐ 215/55 R18	☐ 215/55 R18 ☐ 225/45 R19	☐ 215/55 R18	☐ 225/45 R19
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	–	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Bolsa de aire central delantera</u>	–	☐	☐	☐	☐

<u>antibloqueo ABS</u>					
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	-	☐	☐	☐	☐
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	-	-	☐	-	☐
<u>Advertencia de apertura de puerta DOW</u>	-	-	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	-	☐	☐	☐	☐

<u> </u>					
<u>Sistema antivuelco</u>	☐	☐	☐	☐	☐

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Hardware

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	Delantero / Trasero ☐	Delantero / Trasero ☐	Delantero / Trasero ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Chip de conducción asistida</u>	–	–	–	☐ Nvidia Orin–X	☐ Nvidia Orin–X
<u>Potencia total de computación del chip</u>	–	–	–	☐ 254 TOPS	☐ 254 TOPS

<u>Número de cámaras</u>	○ 4	○ 5	○ 5	○ 11	○ 11
<u>Número de cámaras en el coche</u>	–	–	○ 1	–	○ 1
<u>Número de radares ultrasónicos</u>	○ 3	○ 3	○ 3	○ 12	○ 3 ○ 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	–	○ 1	○ 3	○ 3	○ 3
<u>Número de LiDAR</u>	–	–	–	○ 1	○ 1

Funciones de

<u>Sistema de control de crucero</u>	–	Control de crucero ○ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ○ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ○ adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero ○ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	–	○ Toyota Pilot	○ Toyota Pilot	○ Momentos 5.0	○ Toyota Pilot ○ Momentos 5.0
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	–	○ L2	○ L2	○ L2	○ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	–	–	○	○	○
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	○	○	○	○	○
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	○	○	○	○	○
<u>Marca del mapa</u>	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé	○ Gaodé
<u>Asistente de carril</u>	–	–	○	○	○
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	–	○	○	○	○

<u>señales de tráfico vial</u>		✓	✓	✓	✓
<u>Estacionamiento asistido</u>	-	-	-	○	○
<u>Aparcamiento con control remoto</u>	-	-	-	○	○
<u>Estacionamiento de memoria</u>	-	-	-	○	○
<u>Asistencia para cambio de carril</u>	-	-	-	○	○
<u>Salida/entrada automática de rampa auxiliar</u>	-	-	-	○	○
<u>Detección sin intervención</u>	-	-	-	○	○
<u>Sección de conducción asistida</u>	-	-	-	○ Vías urbanas ○ Sección de carretera de alta velocidad	○ Vías urbanas ○ Sección de carretera de alta velocidad

Apariencia/antirrobo

<u>Material de la llanta</u>	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio
<u>Baúl eléctrico</u>	-	-	○	-	○
<u>Tronco del sensor</u>	-	-	○	-	○
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	-	-	○	-	○
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	○	○	○	○	○
<u>Tipo de clave</u>	○ Llave de control remoto	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth	○ Llave de control remoto ○ Llave Bluetooth

<u>llave</u>	<u>○ Filtro de aire</u>	<u>○ Filtro de agua</u>	<u>○ Filtro de aceite</u>	<u>○ Filtro de gasolina</u>	<u>○ Filtro de aceite</u>
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	-	○	○	○	○
<u>Rejilla cerrada activa</u>	-	-	○	○	○
<u>Función de arranque remoto</u>	○	○	○	○	○
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	○	○	○	○	○
<u>Descarga al exterior</u>	○	○	○	○	○

Iluminación

<u>Fuente de luz de cruce</u>	○ condujo	○ condujo	○ condujo	○ condujo	○ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	○ condujo	○ condujo	○ condujo	○ condujo	○ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	○	○	○	○	○
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	-	○	○	○	○
<u>Faros automáticos</u>	○	○	○	○	○
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	○	○	○	○	○
<u>Retardo de apagado de los faros</u>	○	○	○	○	○
<u>Lenguaje de luz de escena</u>	-	-	-	-	○

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	-	-			
-------------------------	---	---	--	--	--

<u>Llevantadores eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante O / atrás O	adelante O / atrás O	adelante O / atrás O	adelante O / atrás O	adelante O / atrás O
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	O Vehículo completo	O Vehículo completo	O Vehículo completo	O Vehículo completo	O Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	O	O	O	O	O
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	-	-	O Primera fila	-	O Primera fila
<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	-	O	O	O	O
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	Luz de conducción O principal + iluminación O Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación O Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación O Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación O Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación O Copiloto + iluminación
<u>Limpiaparabrisas trasero</u>	O	O	O	O	O
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	O Sensor de lluvia	O Sensor de lluvia	O Sensor de lluvia	O Sensor de lluvia	O Sensor de lluvia

Espejos

<u>Función del espejo exterior</u>	O Ajuste eléctrico	O Ajuste eléctrico O Memoria del espejo retrovisor Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás O	O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico O Memoria del espejo retrovisor O Espejo retrovisor calefactado Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás O	O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico O Memoria del espejo retrovisor O Espejo retrovisor calefactado Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás O	O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico O Memoria del espejo retrovisor O Espejo retrovisor calefactado Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás O
------------------------------------	--------------------	--	--	--	--

Pantalla/Sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 14,6 pulgadas	☐ 14,6 pulgadas	☐ 14,6 pulgadas	☐ 14,6 pulgadas	☐ 14,6 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con HUAWEI HiCar	☐ Compatible con HUAWEI HiCar
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	☐ Hola oso	☐ Hola oso	☐ Hola oso	☐ Hola oso	☐ Hola oso
<u>Activación por voz sin palabras</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Ver y decir</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Tienda de aplicaciones</u>	☐	☐	☐	☐	☐

Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>puntos de acceso wifi</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de monitoreo biométrico en el automóvil</u>	-	-	☐	-	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Asientos calefactados ☐ Ventilación del asiento ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ☐ Programar mantenimiento/reparrac



<u>Ajuste de la posición del volante</u>	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba ○ y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	○ Cambio de marchas electrónico manual	○ Cambio de marchas electrónico manual	○ Cambio de marchas electrónico manual	○ Cambio de marchas electrónico manual	○ Cambio de marchas electrónico manual
<u>Volante multifunción</u>	○	○	○	○	○
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	○ color	○ color	○ color	○ color	○ color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	○	○	○	○	○
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	○ 8,8 pulgadas	○ 8,8 pulgadas	○ 8,8 pulgadas	○ 8,8 pulgadas	○ 8,8 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante automático
<u>Dispositivo ETC</u>	○ (200 yuanes)	○ (200 yuanes)	○ (200 yuanes)	○ (200 yuanes)	○

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	○ USB	○ USB	○ USB ○ Tipo C	○ USB	○ USB ○ Tipo C
<u>Número de puertos USB/Tipo-C</u>	○ 1 fila delantera/1 fila trasera	○ 1 fila delantera/1 fila trasera	2 asientos ○ delanteros/2 asientos traseros	○ 1 fila delantera/1 fila trasera	2 asientos ○ delanteros/2 asientos traseros
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	–	○ Primera fila	○ Primera fila	○ Primera fila
<u>Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	–	○ 50 W	○ 50 W	○ 50 W

<u>Ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo ☐ Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	anfitrión ☐ / Vicepresidente	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
<u>Funciones del asiento delantero</u>	–	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	–	☐ Asiento del conductor ☐ Asiento del copiloto	☐ Asiento del conductor ☐ Asiento del copiloto	☐ Asiento del conductor ☐ Asiento del copiloto	☐ Asiento del conductor ☐ Asiento del copiloto
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo
<u>Mesa pequeña trasera</u>	–	–	–	–	☐
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás–	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Portavasos trasero</u>	–	–	☐	–	☐

Audio/Iluminación

<u>Marca del altavoz</u>	–	–	☐ YAMAHA (3000 yuanes)	☐ YAMAHA	☐ YAMAHA
<u>Número de hablantes</u>	☐ 9 altavoces	☐ 9 altavoces	☐ 9 altavoces ☐ 11 oradores	☐ 11 oradores	☐ 11 oradores

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Aire acondicionado con bomba de calor</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Salidas de aire traseras</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Control de zona de temperatura</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	-	☐

color

Apariencia Color	☐ <u>Blanco cielo</u> <u>Blanco</u> ☐ <u>nieve</u> 2000 yuanes <u>puro</u> ☐ <u>Negro vasto</u> ☐ Fresno de montaña ☐ <u>Luna de Plata</u> ☐ Ciberkin 2000 yuanes ☐ Polvo del cielo	☐ Blanco cielo <u>Blanco</u> ☐ <u>nieve</u> 2000 yuanes <u>puro</u> ☐ Negro vasto ☐ <u>Fresno de montaña</u> ☐ Luna de Plata ☐ Ciberkin 2000 yuanes ☐ Polvo del cielo	☐ <u>Blanco cielo</u> <u>Blanco</u> ☐ <u>nieve</u> 2000 yuanes <u>puro</u> ☐ <u>Negro vasto</u> ☐ <u>Fresno de montaña</u> ☐ Luna de Plata ☐ Ciberkin 2000 yuanes ☐ <u>Polvo del cielo</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> <u>Blanco</u> ☐ <u>nieve</u> 2000 yuanes <u>puro</u> ☐ <u>Negro vasto</u> ☐ <u>Fresno de montaña</u> ☐ <u>Luna de Plata</u> ☐ Ciberkin 2000 yuanes ☐ <u>Polvo del cielo</u>	☐ <u>Blanco cielo</u> <u>Blanco</u> ☐ <u>nieve</u> 2000 yuanes <u>puro</u> ☐ <u>Negro vasto</u> ☐ <u>Fresno de montaña</u> ☐ <u>Luna de Plata</u> ☐ <u>Negro/Blanco4000</u> <u>nieve puro</u> yuanes ☐ Ciberkin 2000 yuanes ☐ <u>Negro/Cyber4000</u> <u>Gold</u> yuanes ☐ <u>Polvo del cielo</u>
------------------	---	---	--	---	--



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: AIRE +



































