



ATR-EXPORT



HYUNDAI SANTA FE

Modelo	Santa Fe				
versión	Air	Pro	Connoisseur Pro	Connoisseur Pro Max	Connoisseur Ultra
Tipo de energía	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Normas de protección del medio ambiente.	País VI				
tiempo de comercialización	2024.08	2024.08	2024.08	2024.08	2024.08
Potencia máxima (kW)	182	182	182	182	182
Par máximo (N·m)	353	353	353	353	353
caja de cambios	Transmisión manual de 8 velocidades				
estructura del cuerpo	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 6 plazas	SUV de 5 puertas y 6 plazas
motor	2.0T 247 caballos de fuerza L4				
Largo*ancho*alto (mm)	4830*1900*1770	4830*1900*1770	4830*1900*1780	4830*1900*1780	4830*1900*1780
Velocidad máxima (km/h)	210	210	210	210	210
Consumo integral de combustible WLTC (L/100km)	8.05	8.43	8.76	8.76	9.38
Garantía del vehículo	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tres años o 150.000 kilómetros</li> <li>○ Cinco años o 100.000 kilómetros</li> <li>○ Siete años o 70.000 kilómetros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tres años o 150.000 kilómetros</li> <li>○ Cinco años o 100.000 kilómetros</li> <li>○ Siete años o 70.000 kilómetros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tres años o 150.000 kilómetros</li> <li>○ Cinco años o 100.000 kilómetros</li> <li>○ Siete años o 70.000 kilómetros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tres años o 150.000 kilómetros</li> <li>○ Cinco años o 100.000 kilómetros</li> <li>○ Siete años o 70.000 kilómetros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tres años o 150.000 kilómetros</li> <li>○ Cinco años o 100.000 kilómetros</li> <li>○ Siete años o 70.000 kilómetros</li> </ul>
Peso en vacío (kg)	1770	1799	1891	1900	1995
Masa máxima a plena carga (kg)	2530	2710	2580	2580	2580
<b>Cuerpo</b>					
Longitud (mm)	4830	4830	4830	4830	4830
Ancho (mm)	1900	1900	1900	1900	1900
Altura (mm)	1770	1770	1780	1780	1780
Distancia entre ejes (mm)	2815	2815	2815	2815	2815
Distancia entre ejes delantera (mm)	1646	1637	1643	1643	1643
Distancia entre ejes trasera (mm)	1656	1647	1653	1653	1653
Ángulo de aproximación (°)	17	17	18	18	18
Ángulo de salida (°)	20	20	veintiuno	veintiuno	veintiuno
estructura del cuerpo	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Método de apertura de la puerta del coche	puerta batiente				
Número de puertas (número)	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
		○	○ 5		

Número de asientos (asientos)	○ 5	○ 7	○ 7	○ 6	○ 6
Volumen del tanque de combustible (L)	67	67	67	67	67
Volumen del maletero (L)	2046	2046	2046	2046	2046
Coefficiente de arrastre (Cd)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>motor</b>					
modelo de motor	G4NN	G4NN	G4NN	G4NN	G4NN
Desplazamiento (mL)	1975	1975	1975	1975	1975
Desplazamiento(L)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Formulario de admisión	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Diseño del motor	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Disposición del cilindro	1	1	1	1	1
Número de cilindros (número)	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número)	4	4	4	4	4
Tren de válvulas	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Potencia máxima (Ps)	247	247	247	247	247
Potencia máxima (kW)	182	182	182	182	182
Velocidad máxima de potencia (rpm)	6000	6000	6000	6000	6000
Par máximo (N·m)	353	353	353	353	353
Velocidad de par máxima (rpm)	1500-4500	1500-4500	1500-4500	1500-4500	1500-4500
Potencia neta máxima (kW)	182	182	182	182	182
Tipo de energía	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
marca de combustible	No 92				
Método de suministro de combustible	inyección directa				
Material de la culata	aleación de aluminio				
Material del cilindro	aleación de aluminio				
Normas de protección del medio ambiente.	País VI				
<b>caja de cambios</b>					
abreviatura	Transmisión manual de 8 velocidades				
Número de marchas	8	8	8	8	8
Tipo de caja de cambios	Transmisión manual automática (AT)				
<b>dirección del chasis</b>					
Modo de conducción	○ Tracción delantera	○ Tracción delantera	○ Tracción delantera	○ Tracción delantera	○ Tracción delantera ○ Tracción de las cuatro ruedas

		<input type="radio"/> Tracción delantera a las cuatro ruedas	<input type="radio"/> Tracción delantera a las cuatro ruedas	<input type="radio"/> Tracción delantera a las cuatro ruedas	<input type="radio"/> tracción en las cuatro ruedas oportuna
<u>tracción en las cuatro ruedas</u>	-	tracción en las cuatro ruedas oportuna	tracción en las cuatro ruedas oportuna	tracción en las cuatro ruedas oportuna	<input type="radio"/> tracción en las cuatro ruedas oportuna
<u>Estructura diferencial central</u>	-	<input type="radio"/> embrague multidisco	<input type="radio"/> embrague multidisco	<input type="radio"/> embrague multidisco	<input type="radio"/> embrague multibrazo
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson				
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo				
<u>Tipo de asistencia estructura del cuerpo</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica Portante				
freno de rueda					
<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado				
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco				
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico				
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 235/60R18	<input type="radio"/> 255/45 R20	<input type="radio"/> 245/45R21	<input type="radio"/> 245/45R21	<input type="radio"/> 245/45R21
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 235/60R18	<input type="radio"/> 255/45 R20	<input type="radio"/> 245/45R21	<input type="radio"/> 245/45R21	<input type="radio"/> 245/45R21
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> No de tamaño completo				
<u>Colocación de llanta de repuesto</u>	<input type="radio"/> Colgante inferior				
seguridad Configuración					
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno anfitrión <input type="radio"/> / diputado	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno anfitrión <input type="radio"/> / diputado	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno anfitrión <input type="radio"/> / diputado	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno anfitrión <input type="radio"/> / diputado	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno anfitrión <input type="radio"/> / diputado
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>				
<u>Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina)</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>				
<u>bolsa de aire de rodilla</u>	<input type="radio"/> Airbag de rodillas del conductor				
<u>Airbag central delantero</u>	<input type="radio"/>				
seguridad Configuración					
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno				
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>				

<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> segunda fila	<input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> segunda fila	<input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> segunda fila	<input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> segunda fila	<input type="radio"/> primera fila <input type="radio"/> segunda fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de apertura DOW</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>llamada de asistencia en carretera</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Control de					
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la carretera <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la carretera <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la carretera <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/personalizar	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Estándar/Cómodo <input type="radio"/> Fuera de la carretera <input type="radio"/> Nieve <input type="radio"/> Personalizar/personalizar
<u>Tecnología de arranque y parada del motor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas descenso pronunciado</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hardware					
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/> ninguno
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen invertida <input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen de punto ciego del lado del coche	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados. <input type="radio"/> Imagen de punto ciego del lado del coche
<u>cámara de detección delantera</u>	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo	<input type="radio"/> Monóculo
<u>Número de cámaras</u>	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 5
<u>Cantidad de radar ultrasónico</u>	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 12
función de Configuración					
<u>sistema de cruceo</u>	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad	<input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> ninguno <input type="radio"/> Crucero adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2	<input type="radio"/> L2

<u>Sistema de advertencia del lado inverso</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>sistema de navegación por satélite</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>marca del mapa</u>	-	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu	<input type="radio"/> Baidu
<u>Asistencia paralela</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Centrado de carril</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Aparcamiento automático</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento con control remoto</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>Asistente de cambio de carril automático</u>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Detección de abandono del volante</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apariencia/antirrobo</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Material de la llanta</u>	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de aluminio	<input type="radio"/> aleación de a
<u>bañil eléctrico</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Memoria de posición del maletero eléctrica</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>portaequipajes</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Antirrobo electrónico del motor</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Cierre centralizado en coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de clave</u>	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID <input type="radio"/> clave digital UWB	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/RFID <input type="radio"/> clave digital UWB	<input type="radio"/> llave remota <input type="radio"/> llave bluetooth <input type="radio"/> clave NFC/R <input type="radio"/> clave digital
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de entrada sin llave</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Rejilla de entrada de aire con cierre activo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>fuelle de luz de cruce</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo	<input type="radio"/> condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>faro automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Altura del faro ajustable</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Apagado retardado de faros</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>claraboya/vidrio</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tipo de tragaluz</u>	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico segmentado	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico segmentado	<input type="radio"/> Techo corredizo eléctrico segmentado	<input type="radio"/> Techo corred eléctrico segi
<u>elevaciones eléctricas delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atr			
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	<input type="radio"/> coche entero	<input type="radio"/> coche entero			
<u>Función antipellizco de ventana</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa.</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila			
<u>Parasoles de ventanillas laterales traseras</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/> Manual
<u>Vidrio de privacidad lateral trasero</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación	Conducción <input type="radio"/> principal + iluminación. <input type="radio"/> Copiloto + iluminación
<u>limpiaparabrisas trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	-	-	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de lluvia	<input type="radio"/> Sensor de llu
<u>espejo</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléctrico <input type="radio"/> Plegado eléctrico <input type="radio"/> Espejo retrovisor calefactable <input type="radio"/> Reducción automática al dar marcha atrás <input type="radio"/> Plegado automático al bloquear el coche	<input type="radio"/> Ajuste eléct <input type="radio"/> Plegado eléct <input type="radio"/> memoria del retrovisor <input type="radio"/> Espejo retrov calefactable <input type="radio"/> Reducción automática a <input type="radio"/> Plegado auto al bloquear e
<u>pantalla/sistema</u>	Configuración	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> ninguno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla a color de control central</u>	<input type="radio"/> dar	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCD táctil	<input type="radio"/> Pantalla LCI
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	<input type="radio"/> 12,3 pulgadas	<input type="radio"/> 12,3 pulgada			
<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Interconexión/mapeo de telefonía móvil</u>	<input type="radio"/> Soporte CarPlay <input type="radio"/> SoporteCarLife	<input type="radio"/> Soporte CarF <input type="radio"/> SoporteCarL			
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	-	<input type="radio"/> hola moderno	<input type="radio"/> hola moderno	<input type="radio"/> hola moderno	<input type="radio"/> hola modern
<u>Reconocimiento de despertador del área de</u>	-	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual	<input type="radio"/> Zona dual

voz					
Reconocimiento continuo de voz	-	o	o	o	o
Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
Internet de los vehículos	r	o Opcional	- ninguno		
Red 4G/5G	o 4G	o 4G	o 4G	o 4G	o 4G
Actualización OTA	o	o	o	o	o
Función remota de aplicación móvil	o control de puerta o Arranque del vehículo o control de luces del coche o Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	o control de puerta o Arranque del vehículo o control de luces del coche o Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	o control de puerta o Arranque del vehículo o control de luces del coche o Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	o control de puerta o Arranque del vehículo o control de luces del coche o Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	o control de pu o Arranque del vehículo o control de lu o Consulta/dia o del estado de vehículo
Volante/espejo	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
Material del volante	o Piel genuina	o Opcional	- ninguno	o Piel genuina	o Piel genuina
Ajuste de la posición del volante	o Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	o Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	o Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	o Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero	o Subida y baj o manual +aju o delantero y t
Patrón de cambio	o Caja de cambios electrónica giratoria	o Caja de caml o electrónica g			
volante multifuncional	o	o	o	o	o
cambio de marchas en el volante	o	o	o	o	o
Calefacción del volante	-	o	o	o	o
Pantalla de visualización del ordenador de viaje	o color	o color	o color	o color	o color
Panel de instrumentos LCD completo	-	o	o	o	o
Tamaño del instrumento LCD	o 4,2 pulgadas	o 12,3 pulgadas	o 12,3 pulgadas	o 12,3 pulgadas	o 12,3 pulgada
HUD encabeza la pantalla digital	-	-	o	o	o
Tamaño del HUD hacia arriba	-	-	o 10 pulgadas	o 10 pulgadas	o 10 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	o antideslumbrante manual	o antideslumbrante manual	o antideslumbrante manual	o antideslumbrante manual	o Antideslumb o automático
dispositivo etc.	o (1000 yuanes)	o (1000 yuanes)	o (1000 yuanes)	o (1000 yuanes)	o (1500 yuanes)
Cargando	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
Interfaz multimedia/de carga	o Opcional	- ninguno			
	o Tipo C	o Tipo C	o Tipo C	o Tipo C	o Tipo C
Número de interfaces USB/Tipo-C	o 2 en la primera fila/2 en la última fila	o 2 en la primera fila/2 en la última fila o 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila	o 2 en la primera fila/2 en la última fila o 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila	o 2 personas en la primera fila/4 personas en la última fila	o 2 personas en o primera fila/ o personas en 1 o fila
Fuente de alimentación de 220V/230V	-	-	-	-	o

Función de carga inalámbrica del teléfono móvil.	-	o primera fila	o primera fila	o primera fila	o primera fila
Interfaz de alimentación de 12 V en el maletero	o	o	o	o	o
Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
material del asiento	r	o Opcional	- ninguno		
	o cuero artificial	o cuero artificial	o cuero artificial	o cuero artificial	o cuero artifi o Piel genuina
Método de ajuste del asiento principal	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (2 vías) o Soporte lumbar (2 vías)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones) o Soporte lumbar (2 vías)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones) o Soporte lumbar (2 vías)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones) o Ajuste del reposapiernas o Soporte lumbar (2 vías)	o Ajuste hacia y hacia atrás o Ajuste del re o Ajuste de alt o direcciones) o Ajuste del reposapierna o Soporte lumt o vías)
Método de ajuste del asiento secundario	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (2 vías)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones)	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo o Ajuste de altura (4 direcciones) o Ajuste del reposapiernas	o Ajuste hacia y hacia atrás o Ajuste del re o Ajuste de alt o direcciones) o Ajuste del reposapierna
Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero	-	o anfitrión / diputado	o anfitrión / diputado	o anfitrión / diputado	o anfitrión / dip
Funciones del asiento delantero	-	o calefacción	o calefacción	o calefacción o ventilación o Masaje (solo asiento del conductor)	o calefacción o ventilación o Masaje (solo del conducto)
Función de memoria del asiento eléctrico	-	-	-	o asiento del conductor	o asiento del c
Botones ajustables para el asiento del pasajero y la fila trasera.	-	-	-	o	o
Ajuste del asiento de la segunda fila	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo	o Ajuste hacia adelante y hacia atrás o Ajuste del respaldo	o Ajuste hacia y hacia atrás o Ajuste del re
Asientos de la segunda fila con ajuste eléctrico	-	-	-	o	o
Funciones de los asientos de la segunda fila	-	-	-	o calefacción	o calefacción
asiento de gravedad cero	-	-	-	o conductor principal o copiloto	o conductor pr o copiloto
Asientos independientes en segunda fila	-	-	-	o	o
Ajuste del asiento de la tercera fila	-	o Ajuste del respaldo	o Ajuste del respaldo	o Ajuste del respaldo	o Ajuste del re
Disposición de los asientos	-	o 2-3-2	o 2-3-2	o 2-2-2	o 2-2-2
Asientos traseros abatibles	o proporciones invertidas	o proporciones invertidas	o proporciones invertidas	o proporciones invertidas	o proporciones invertidas

<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>	adelante <input type="radio"/> / atrás <input type="radio"/>
<u>Portavasos trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Audio/iluminación</b>	Configuración <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/>				
<u>Nombre de la marca del altavoz</u>	ándar <input type="radio"/>	- <input type="radio"/>	<input type="radio"/> bosé	<input type="radio"/> bosé	<input type="radio"/> bosé
<u>Número de hablantes</u>	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 6 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes	<input type="radio"/> 12 parlantes
<u>Iluminación ambiental interior del coche</u>	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor	<input type="radio"/> multicolor
<b>Aire</b>	Configuración <input type="radio"/> Opcional <input type="radio"/> - ninguno <input type="radio"/>				
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado.</u>	<input type="radio"/> estándar <input type="radio"/> aire acondicionado manual	<input type="radio"/> aire acondicionado automático			
<u>Salida de aire del asiento trasero</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de zona de temperatura</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>purificador de aire del coche</u>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>generador de iones negativos</u>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
<u>monitoreo de la calidad del aire</u>	-	-	-	-	

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

**Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)  
 Whatsapp: +34 656 657378  
[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: CONNOISSEUR ULTRA









北京现代

SANTA FE

汽车之家

看车·买车·用车·换车



SANTA FE

北京现代

HTRAC

汽车之家

看车·买车·用车·换车



















请注意车辆周围的环境

10:56 AM

ENGINE  
START  
STOP









26°C

P

112 km











